KOSUAL

Schulung ENECTOR



KOSTAL Schulung ENECTOR

Das Webinar vermittelt sowohl Fachwissen als auch anwendungsbezogenes Praxiswissen zur fachgerechten Montage, Installation, Inbetriebnahme und Bedienung der KOSTAL Wallbox - ENECTOR.

Folgende Inhalte werden erläutert:

- Kurze Unternehmenspräsentation KOSTAL
- Grundlagen Wallbox
- Gerätebeschreibung
- Montage und Installation
- Funktion und Konfiguration
- Inbetriebnahme
- Betrieb und Bedienung
- Erläuterung der Komfortfunktion



KOSTAL. Familiengeführt in vierter Generation.





your business

Aktuelles

KOSTAL reagiert!

- Prüfung, Testung und Beschaffung alternativer Bauteile
- Sonderbeschaffung von Bauteilen am Spotmarkt

KOSTAL produziert!

- Kapazitäten höher als Ausbringungsmenge
- Materialzulauf stockt weiterhin

KOSTAL investiert!

- Ausbau der Geschäftsfelder Solar + Ladetechnik
- Entwicklung neuer Produkte
- Vervierfachung der Produktionskapazitäten bis 2025
- Einstellung weitere Mitarbeiter

Roadmap Kapazitätserweiterungen Hybridwechselrichter 2 – 20 kW zum Vergleichsjahr 2021

2022

+50%

2021

+100%

2023

KOSTAL

"Die Verfügbarkeit elektronischer Bauteile bleibt voraussichtlich auch in 2023 weiterhin angespannt. Somit ist eine komplette Auslastung 2022/23 der dargestellten Produktionskapazität aktuell nicht planbar. Mit dem vorlaufenden Kapazitätsausbau bleiben wir reagibel und können uns schnell auf eine sich ändernde Versorgungssituation reagieren." KOSTAL, ihr Partner für nachhaltiges Wachstum Wir investieren

2024

+200%

- in die Ausweitung unserer Produktionskapazitäten
- in den Ausbau unserer Laborkapazitäten:
 Labor 1 Einweihung 2021 / Labor 2 Einweihung 2022
- in ein neues Generator-/Wechselrichter-/Speicher Testfeld

2025

+300%

in den Ausbau unseres internationalen Service und Vertriebs



your business

Schlankes Portfolio – großes Anwendungsgebiet





Grundlagen

Grundlagen emobility

Smart connections.





Ein 400 Wp - Solarmodul

produziert jedes Jahr Solarstrom für bis zu

2000 km

400 Wp x 1000 Wh/a = 400 kWh 400 kWh / 20 kWh /100 km = 2000 km

Smart connections



•				
1-phasig Notladung	1-phasig	3-phasig	ccs	ChaDeMo
Mode 2- Ladekabel	Ladekabel	Ladekabel		
Bis 10A = 2,3 kW	6 – 16A = 1,38 – 3,68 kW	6 – 16A = 4,1 – 11 kW	DC Ladung bis zu 350kW	In der Regel bis 50kW







Smart connections.





- AC 2,3 KW 0 − 100% → >37h
- AC 11 KW 0 100% → 07:30h
- DC 125 kW 5 80% → 00:38h



77 kWh - 15,8 kWh/100km - 550 km - 11kW Lader





DC 210 kW 10 − 80% → 00:28h





Bild: Mercedes-Benz

107,6 kWh - 19,6 kWh/100km - 700km - 22 kW Lader

Quelle: insideevs.de

Smart connections.



smart EQ fortwo



smart EQ fortwo mit 4,6kW-Bordlader optionalem 22kW-Bordlader Stromverbrauch kombiniert: 16,0-14,0 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km. ^[1] → 4,6 kW (230V – 20A)
Lädt nur an einer 22kW Wallbox mit 4,6 kW!
Lädt an einer 11kW Wallbox mit max 3,68 kW (16A)

	1-phasig	2-phasig	3-phasig
6 A	1,38 kW	2,76 kW	4,14 kW
8 A	1,84 kW	3,68 kW	5,52 kW
10 A	2,3 kW	4,6 kW	6,9 kW
13 A	2,99 kW	5,98 kW	8,97 kW
16 A	3,68 kW	7,36 kW	11 kW
20 A	4,6 kW	9,2 kW	13,8 kW
•••		••••	
32 A	7,36 kW	14,72 kW	22 kW

Smart connections.

KOSTAL

Arbeitshilfen

KOSTAL Basics & Tools

Smart connections.



KOSTAL Webseiten



Homepage <u>KOSTAL Solar Electric GmbH</u> News, Datenblätter, Zertifikate, Bedienungsanleitungen, Herstellererklärungen, Informationen, etc.



Webshop: <u>KOSTAL Webshop</u> Smart warranty Registrierung, Einkauf von Zubehör



Portal: <u>KOSTAL Solar Portal</u> Zugang zum Anlagenmonitoring

Smart connection



KOSTAL Tools

			KOSUAL
Registrierun	0 PARAKO	O Passwor	t / Service Code
Mil del Parenettenargeoitte PLETTICORE IB uni PKO IG està dei Attachesargeo del Essistiangos an Wechanish periodologo gener Parenet	pa PARANO to Wertenberten Netstatsitern ter sicht usstet testatzi verbete	ni dam Savitas r Klassen Bis av argeptal verda fom daft tel de fi	cale for the PLENTECHE prov agreepecties have Antechnologies of the Antechnologies do Parametrick appenticulate do
Bench on Addres Paraveller Ree Exclusion, date So are the day Paravel W/M date 3	e Daak utaatee	i kano, Secultyre off sinse cogeto r cogetogete man	n yan dia KCOTTAN, Tuttan Khenden, manani Packinalimitin akod yani injan Anim
Differ in annone. Sie offenere Dieke Anfrag mit oder achieden en pr	eriari prisonito el l'as pola fina	Antinen ann und ja F ait uinannan hua	enden Sie en die Antonig wil dem Nationalise Support
MOSTRI, Salar Electr Hasterstatis II Jintol Predicts II. 19	e Gebl	Teri, + 49.79 Aust + 61.70 Mail: servic	i Arran 222 n Arran 122 n Arran Bhandal com
(c) basing up having our Pres description extended sector to Processes beyond and vehicle	mont / Datatus : Seven int ble e Mane off make	Coole, the bene of the Gen Berliyskow in Uniterschaft Co	in Contrationales der halfstätterenterfram gistraf Passifiken der zus imstermäter gernäms
103 barentragia filament anti-Nasa discerbath recipitatent sectors for Processment Intersect and version of 10% safetite (alla Provident) 12%	mand / Darlvian Servery Inte Serve Nation and Station Market Cardin ref	Coole, tiet den d nie der Bertyskon r unterschaft Co rikkelich bekennt	k Destandente der hefsicherenden genet Panistien der jo bekenden geneten mit
 Charantega frammi per Alex decement restenden service to recomment instruction of orbit Characterization (2017) Characterization (2017) Characterization (2017) Characterization (2017) 	mand / Santohan Servery: Into San o Hanne and Santohan Market Canada on Market Canada on Market Canada on Santohan	Coole, tel den d no der Seitzukon r unterschaft Co rlandstift bekenn futgere nut ist M	is Canadiananta dan taktor dar ya katalan ganta Panistan dar ya katalandan gantara Ma addining old daris (1650-bits) dar
 Schlassinge Fearing on Association in charanteel internet and version in Processes Internet and Proceeded 175 Schlassing Proceeding 175 Schlassing Proceeding 175 Schlassing Proceeding 175 Schlassing Proceeding Proceedings Schlassing Proceeding Proceedings Schlassing Proceedings Schlassing Proceedings 	mand / Santolas I Servers Adv ber v Natur and station matter Condition of Santolase adv m Conditioner adv	Coole, mit oork o nie oor Sertywyn r Unterschaft Cy rhawlutt terhonen Antyper nie nie ni Antyper is der er	la Caractanata das tars constructura y con Prantision das policitamientes generales estimationes policitami tractanata das Agreectanas constructuras estadad
 Schlassings harman an Nasi deamlish teripded service la Processing based on Version (1998) while easi Processi 19 (1998) harden easi 19 (1	mand / Davidea I concept tob line of classe and maskes and the Cardio con- an David-second on David-second on David-second	Coole, mit oont d ne con Serbruice r Lote-schaft by rbaukch bekenn futger nuc is de futger is der n	la Constantia de La Calendaria y en l'Andréa de poi indender general elle allienang rel ann hechelon de Agrechesien Calendare en andr
 Schlasselenge Hannel am Han des des antes la Processe de la constant a service autor la Processe d'Alexandre d'Alexan	nord / Devide I Server, isk ber v Anter of reals mitter Colle of Devident of reals in Confident of	Cook, wit door o no doo Serbudge of Contextual Co classified Joshener Heingten nacht do Gangers in der m	 Bandwalds and Herz Schlensteine genetics Mitschlen der zu Bedenten genetic Mitschlen der zu Bedenten auflichen und dem Herzbeiten der Agenehinstein zuhahigen erstendig
Ich bereftigte freimit auf hier deschrift erstellen versiche ich Personnen beweich und Personnen i Un erstelle und Personnen for Schreiter erstelle Schleitung der schlerteren Schleitung Personnen Personnen State	Argund	Exolo, mit door o ner der Sentration in der Sentration einer der Sentration findigen nur kind Gungen in den er	In Description of the Conference for any operation of the Conference of the Conferen
Ich bereftspart hermit der Nese Beschnitt erstehender werden ich Personennen beweich und versich ich erstehen und Personent ich ich erstehen fahlenung der sonentermet. Rich fahlenung der Personennen Personennennen		Cook, wit door o ne der Serbuck (indesechtigt ebendecht bekannt diengen nu kund Georgen is den m	in Januarian an Inder Januarian Andrea Martina ang pagtanan Ang ang Ang ang
Ich bereitungs hannel aus Neue Mannelle erstellungs hannel aus Researchen erstellungs und versich erstellungs hannel und Andersach erstellungs und Andersach erstellungs und Andersach erstellungs und Andersach Bischendungs und Andersach Bischendungs und Andersach Bischendungs und Andersach Prime Researchen Researche	and Charles Server 16 de 16 16 en en restar ander Colle en in De Beernak Arecht Harris	Code, wit door of me der Stellhauten nichterschaft by einesschaft bekennt feinigen nicht ich flungen nicht ich	in Januarian an Ingel Januarian Angel Andréa de Januarian Marian Marian Angel Andréa dan Taribahan Angel Andréa dan Taribahan Angel
Ich Lawringta Fascer and an Alexandra Alexandra Section (2014) Alexa	mand i Sharkan Seare I dh Bar Harr an anna I Sharkan I Sharkan Arachal Harris Turan	Cook, and serve of net on Settingue, net constrained for resolution of the setting interpret and an official designer market of the foundation of the setting foundation of the setting of the setting of the setting foundation of the setting of the setting of the setting foundation of the setting of the setting of the setting foundation of the setting of the setting of the setting of the setting foundation of the setting of the setting of the setting of the setting foundation of the setting of the setting of the setting of the setting of the setting foundation of the setting of the settin	il perchanista an factor de castana aprile de annoue de den factor de castana de annoue de la castana de la castana de la castana de annoue de la castana de la castana de la castana de annoue de la castana de la castana de la castana de la castana de annoue de la castana de la castana de la castana de la castana de annoue de la castana de la castana de la castana de
Ind bankings haven in an Alex index have a second work of processor in a second work of second and the second work of second and the second of second and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of	mand / Sharkan baar and make make and make make (2004 of al 2018) share and al 2018) share and al 2018	Cook, and see d one d re on Sentrativa r unterschaft by r based of the sector of the r based of the sector of the dangers in den en financial factor of the sector of the factor of the sector of the sector of the sector of the factor of the sector of the sector of the sector of the factor of the sector of the sector of the sector of the factor of the sector of the sector of the sector of the sector of the factor of the sector of the sector of the sector of the sector of the factor of the sector of the sector of the sector of the sector of the factor of the sector of the sector of the sector of the sector of the factor of the sector of the sector of the sector of the sector of the factor of the sector of the factor of the sector of the	in Januarian un facto de antino parter en la manage et den facto de antino aprende de la facto de la constante aprende de la constante de la constante aprende de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante
Col Dater and Col Dater Col Dater and Col Dater Protection of Col Dater Protection of Col Dater Protection of Col Dater Protection of Col Dater Protection	mand / Sharkan internet filt bier internet filter militer Carde of in The Boundary Area (1) Area (1) Harris Harris Harris Harris Harris	Cook, and been of the text Settinghout is Unbeschutt for Playater have been designer nach with designer in den mit songer in den mit songer in den mit songer nach been been songer matter been been	in bestammen an full derenden under Andere der zu bekönnte anstannen er eine Turchebensten Angenhenden Undergen erstende Underen / Erstel - Derendengen - Presentationen -

PARAKO (Service)-Passwort

Voraussetzung, um im Servicebereich des Wechselrichters Einstellungen vorzunehmen Dater Extras Hete KOSTAL **BOLAR ELECTRIC** Schreitzustegung Authegung Wechselrichtertyper PIKD CI ENTICONE P PIKO BA PIKO 39 EPC PIKO KI PIKD PW >= 5.00 PBKO MP Plus PEKO MP PIKO beathrts General Ditto out the Die of the Modult mut

Anlagen Design: <u>KOSTAL Solar Plan</u> Auslegung PV- und Speichersysteme inkl Projektbericht

Smart connectior



KOSTAL Tools

KOSTAL Solar App inklusive ProApp-Funktion

- Verfügbar iOS, <u>LINK</u>
- Verfügbar Android, <u>LINK</u>
- Mobile Version zum Anlagenmonitoring



. . . .

KOSTAL

-Ò-









- Ladeleistungen bis max. zu 3,7 kW (1ph) / 11 kW (3ph)
- Steckverbindung Typ2 f
 ür unkomplizierte und g
 ängige Ladeverbindung
- IP 54 / IP 44 Gehäuseschutz f
 ür Außen- und Inneninstallation
- 7,5 Meter Ladekabel f
 ürs Laden in komfortabler Reichweite
- Einfach einstecken und laden (keine Autorisierung erforderlich)
- Integrierte DC-Fehlerstromüberwachung > 6 mA
- Statusinformationen über LEDs leicht ablesbar



ENECTOR Stand-alone

KOSTAL

ENECTOR Stand-pione





ENECTOR + KSEM



ENECTOR + KOSTAL Smart Energy Meter





ENECTOR + KSEM + Aktivierungscode







ENECTOR Stand-alone

KOSTAL

ENECTOR Stand-plone





Fehlerstromschutzschalter

Der benötigte Fehlerstromschutzschalter muss in der Hausinstallation untergebracht werden (nach IEC 60364-7-722 [in Deutschland nach DIN VDE 0100-722]).

- Die Wallbox verfügt über einen Differenzstromsensor zur DC-Fehlerstromüberwachung
 6 mA mit einem Auslöseverhalten nach IEC 62955.
- Die Wallbox muss einzeln mit mindestens einem Fehlerstromschutzschalter Typ A geschützt werden.
- Es d
 ürfen keine weiteren Stromkreise an den Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
- Nationale Vorschriften sind zwingend zu beachten.

Leitungsschutzschalter

- Der benötigte Leitungsschutzschalter muss in der Hausinstallation untergebracht werden.
- Die Wallbox muss mit einem Leitungsschutzschalter max. 20 A mit C-Charakteristik geschützt werden.
- Die Dimensionierung des Leitungsschutzschalters muss unter Beachtung des Typenschilds, der gewünschten Ladeleistung und der Versorgungsleitung (Leitungslänge, Querschnitt) zur Wallbox gemäß den nationalen Vorschriften erfolgen.
- Pro Ladepunkt wird ein Leitungsschutzschalter benötigt.

11-22



ENECTOR + KSEM



ENECTOR + KOSTAL Smart Energy Meter





ENECTOR + KSEM + Aktivierungscode





0% 22% 78%

KOSTAL

Der KOSTAL Smart Energy Meter



Vorbereitungen: KSEM – KOSTAL Smart Energy Meter (optional)





KOSTAL Wallbox ENECTOR AC 3.7/11 - Vergleich Basis und Komfortfunktion



SOLAR ELECTRIC

KOSTAL

Aufbau der KOSTAL Wallbox ENECTOR





- Das Gehäuse ist zweiteilig und besteht aus dem Gehäuseunterteil und dem Gehäuseoberteil.
 - Gehäuseoberteil
 - 2 Gehäuseunterteil
 - 3 LED-Anzeige
 - 4 Ladekabel
 - Kabeleinführungen (weitere Kabeleinführungen sind auf der Oberseite und der Unterseite angebracht.)
 - 6 Anschlussfeld (Klemmleiste)
 - 7 Konfigurationsschalter
 - B Steuereinheit

Kabelaufhängung

Die Wallbox ist so gestaltet, dass das Ladekabel direkt am Gehäuse aufgehängt werden kann.

Lieferumfang/Typenschild der KOSTAL Wallbox ENECTOR





- Betriebsanleitung
- 4 Bohrschablone
- 5 Begleitdokumente:
 - Prüfzertifikat
 - Stromlaufplan

• Auf dem Typenschild befinden sich alle wichtigen Gerätedaten.

Das Typenschild befindet sich oben am Gehäuseunterteil.





SOLAR ELECTRIC

ebinar KOSTAL Wallbox ENECTOR Versand / Folie

)

ENECTOR montieren





AC Versorgungsleitung legen





- Versorgungsleitung an den gewünschten Standort verlegen.
- Beim Verlegen der Versorgungsleitung zulässigen Biegeradius einhalten.
- Für die Versorgungsleitung innerhalb der Wallbox werden ca. 30 cm Leitung benötigt.

Elektrischer Anschluss







Versorgungsleitung abmanteln.

Andern 10 mm abisolieren.

Adern gemäß Klemmenbeschriftung an die Anschlussklemmen anschließen.

- Dreiphasiger Betrieb: Anschlussklemmen L1, L2, L3, N und PE benutzen.
- Einphasiger Betrieb: Anschlussklemmen L1, N und PE benutzen. Anschlussdaten der Klemmleiste beachten.

Kontrollieren, ob die einzelnen Adern richtig angeschlossen und die Schrauben fest angezogen sind.

Die Wallbox darf in einem TN/TT Netz angeschlossen werden.



Anschluss KSEM (optional)



Anwendung:

- Blackout-Schutz (Hausanschluss-Überwachung)
- Lock Mode
- Power Mode
- Solar Pure Mode
- Solar Plus Mode

Voraussetzung:

 KSEM wird mit einem Aktivierungscode freigeschalten, so dass die genannten Komfortfunktionen genutzt werden können.

Für eine einfache Hausanschluss Überwachung, kann ein KOSTAL Smart Energy Meter oder ein anderer Energiezähler als Leistungsmesser genutzt werden.

Eine Liste mit freigegebenen Energiezählern und deren Verwendungszweck, finden Sie im Downloadbereich zum Produkt auf unserer Homepage unter www.kostal-solar-electric.com/released-energy-meterswallbox



SOLAR ELECTRIC

Vebinar KOSTAL Wallbox ENECTOR Versand / Fe

33





Funktion	KSEM	Taster
Lock Mode (Wallbox sperren)	ја	nein
Wallbox freigeben	ја	nein
Power Mode (einfaches Laden)	ја	ja
Solare Pure Mode (Solares Laden)	ја	ja
Solare Plus Mode (Solar optimiertes Laden)	ja	ja

Standardmäßig ist in der Wallbox kein Taster verbaut.

Bestimmte Betriebsarten können nur über den KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) mit Aktivierungscode umgeschaltet werden.

Damit dieses nicht immer über den KOSTAL Smart Energy Meter geschehen muss, kann optional ein Taster an der Unterseite des Gehäuses verbaut werden.

Drucktaster mit Dichtring im Zubehörhandel erwerben und benötigte Öffnung 22 mm aus der Wallbox mit geeignetem Werkzeug herausschneiden/bohren und den Taster einbauen.

Leitungen am Drucktaster gemäß Klemmenbeschriftung anschließen.

Leitungen gemäß Klemmenbeschriftung an die Anschlussklemme anschließen.

KOSTAL



00000

L1 L2 L3

In einigen Ländern wird eine automatische Selbstabschaltung AC im Fehlerfall gefordert. Dazu bietet die Wallbox die Möglichkeit einen Arbeitsstromauslöser anzuschließen.

Der potentialfreie Kontakt (Schließer) kann mit max. 230 V AC / 24 V DC / 1 A belastet werden.

KOSTAL

Konfiguration DIP-Schalter





Konfigurierbare Funktionen:

Bank	DIP- Schal- ter	Funktion
1	1	Farbschema LED-Anzeige
	2	Schieflastbegrenzung zwischen den Phasen
	З	ohne Funktion (auf OFF stellen)
	4	Modbus RTU für Energiezähler
	5	Wallbox Steuerung Master/Slave
	6	Typ Energiezähler/Manager
	7	KOSTAL Smart Energy Meter Solar Komfortfunktionen aktivieren
	8	ohne Funktion
2	1-3	Max. Ladestrom pro Phase
	4-5	Reduzierter Ladestrom pro Phase
	6-8	Maximale Stromstärke Hausanschluss

Nach vorgenommener Konfiguration ist ein Neustart der Wallbox über ein-/ausschalten des Leitungsschutzschalter erforderlich.


ENECTOR Stand-alone

KOSTAL

ENECTOR Stand-alone





ENECTOR Stand alone – Konfiguration DIP-Schalter



ENECTOR Stand-alone



Bank 2 (S2): Sollten die Werte bei Ihrer Installation von diesem Beispiel abweichen, z. B. bei einer Hausanschlussabsicherung mit nur 50 A, ist dies über die DIP-Schalter anzupassen.

Einstellungen für Bank 2 (S2) in diesem Beispiel:

- Der maximale Ladestrom pro Phase ist auf **16 A** (Bank 2 / DIP 1–3) eingestellt.
- Die maximale Stromstärke f
 ür den Hausanschluss ist auf 63 A (Bank 2 / DIP 6–8) eingestellt.

Bank	DIP- Schal- ter	Funktion
1	1	Farbschema LED-Anzeige
	2	Schieflastbegrenzung zwischen den Phasen
	3	ohne Funktion (auf OFF stellen)
	4	Modbus RTU für Energiezähler
	5	Wallbox Steuerung Master/Slave
	6	Typ Energiezähler/Manager
	7	KOSTAL Smart Energy Meter Solar Komfortfunktionen aktivieren
	8	ohne Funktion
2	1-3	Max. Ladestrom pro Phase
	4-5	Reduzierter Ladestrom pro Phase
	6-8	Maximale Stromstärke Hausanschluss

11



ENECTOR + KSEM



ENECTOR • KOSTAL Smart Energy Meter







ENECTOR • KOSTAL Smart Energy Meter

ENECTOR mit KOSTAL Smart Energy Meter für Blackout-Schutz (Hausanschluss-Bank DIP-Funktion Schal-Überwachung) ter Farbschema LED-Anzeige OFF 1 3x16 A 4 3 1 11 kW Bank 2 (S2) 63 A 2 Schieflastbegrenzung zwischen den ON ON Phasen ohne Funktion (auf OFF stellen) 3 OFF Q Bank 1 (S1) Modbus RTU für Energiezähler -----4 ON KSEM ON Wallbox Steuerung Master/Slave 5 Typ Energiezähler/Manager 6 Bank **DIP-Schalter** KOSTAL Smart Energy Meter Solar 7 Komfortfunktionen aktivieren 8 7 3 2 6 5 4 1 8 ohne Funktion Max. Ladestrom pro Phase 2 1-3 2 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF Reduzierter Ladestrom pro Phase 4-5 1 OFF OFF ON OFF ON OFF OFF OFF Maximale Stromstärke Hausanschluss 6-8





ENECTOR • KOSTAL Smart Energ Meter

ENECTOR als **Master**:

Die **Wallbox arbeitet als Master** und liest somit Daten oder Steuerinformationen von einem verbundenem Energiezähler/Manager.

Wenn ein anderer freigegebener Energiezähler oder ein KSEM (ohne Aktivierungscode mit der Wallbox verbunden ist, kann dieser zur Netzüberwachung (Blackoutschutz) verwendet werden. Die Wallbox (Master) erhält die Informationen via RS485 vom Smart Meter (Energiezähler) Slave.

Einstellungen am **Enector (Master)** über Dip Schalter>>> Slave Modbus RTU off.

Einstellungen am KSEM (Slave) Schnittstelle B aktivieren.

Einstellung wie gewünscht vornehmen.



Konfigurierbare Funktionen:

Bank	DIP-Schalter	ŧ.	Funktion
1	5	OFF	Die Wallbox (Master) liest die Daten vom Energiezähler (Slave) aus,
		ON	Steuerdaten werden vom KOSTAL Smart Energy Meter (Master) an die Wallbox (Slave) gesendet.

SOLAR ELECTRIC



ENECTOR + KSEM + Aktivierungscode









ENECTOR mit KOSTAL Smart Energy Meter und Komfortfunktionen

	3x16 A 11 kW						Bank 2 (S2) Bank 1 (S1)	
Bank				DIP-So	chalter			
	8	7	6	5	4	3	2	1
2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Bank				DIP-Se	chalter			
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF

Damit die Wallbox mit den Komfortfunktionen im KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) eingerichtet werden kann, muss diese Funktion zuvor über einen Aktivierungscode für die Wallbox im KSEM aktiviert werden.

Der Aktivierungscode kann über den KOSTAL Solar Webshop erworben werden.

Bank	DIP- Schal- ter	Funktion
1	1	Farbschema LED-Anzeige
	2	Schieflastbegrenzung zwischen den Phasen
	3	ohne Funktion (auf OFF stellen)
	4	Modbus RTU für Energiezähler
	5	Wallbox Steuerung Master/Slave
	6	Typ Energiezähler/Manager
	7	KOSTAL Smart Energy Meter Solar Komfortfunktionen aktivieren
	8	ohne Funktion
2	1-3	Max. Ladestrom pro Phase
	4-5	Reduzierter Ladestrom pro Phase
	6-8	Maximale Stromstärke Hausanschluss

- Power Mode (normales Laden)
- Pure Solar Power Mode (Solares Laden)
- Solar Plus Mode (Solar optimiertes Laden)
- Lock Mode (Wallbox sperren)





ENECTOR als **Slave**:

Die **Wallbox arbeitet als Slave** und empfängt somit Daten oder Steuerinformationen von einem verbundenem Energiezähler/Manager.

Wenn ein KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) im Hausnetz verbaut ist und die Wallbox über einen Aktivierungscode im KSEM aktiviert wurde, ist die Wallbox immer als **Slave** einzurichten.

Der KSEM ist in diesem Fall der **Master** und steuert die Wallbox z. B. für den Solar Pure Mode (PV Überschussladen) und Solar Power Mode (Solar optimiertes Laden).

Einstellungen am **Enector (Slave)** über Dip Schalter>>> Slave Modbus RTU off.

Einstellungen am **KSEM (Master)** Schnittstelle B deaktivieren und , Enector hinzufügen .

Einstellung wie gewünscht vomehmen.



Konfigurierbare Funktionen:

Bank	DIP-Schal	ter	Funktion
1	5	OFF	Die Wallbox (Master) liest die Daten vom Energiezähler (Slave) aus,
		ON	Steuerdaten werden vom KOSTAL Smart Energy Meter (Master) an die Wallbox (Slave) gesendet.

11

Konfigurierbare Funktionen:

Bank	DIP-Schal- ter	Funktion
1	1	Ohne Funktion (auf OFF stellen)
	2	Schieflastbegrenzung zwischen den Phasen
	3	Ohne Funktion (auf OFF stellen)
	4	Modbus RTU aktivieren
	5	Wallbox Steuerung Master/Slave
	6	KOSTAL Smart Energy Meter aktivieren
	7	Komfortfunktionen (z.B. Solar Pure Mode) für KOSTAL Smart Energy Meter aktivieren
	8	Ohne Funktion (auf OFF stellen)

Schieflastbegrenzung einstellen

Die Schieflastüberwachung zwischen den Phasen L1-L3 kann aktiviert werden. Ist die Schieflast zwischen den Phasen größer als 4,6 kVA wird die Ladeleistung reduziert. In einigen Ländern ist dieses zwingend zu aktivieren.

Einstellung wie gewünscht vornehmen.

KOSTAL

KOSTAL

Konfigurierbare Funktionen:

Bank	DIP-Schal- ter	Funktion
2	1-3	Max. Ladestrom pro Phase
	4-5	ohne Funktion (Standardeinstellung OFF)
	6-8	Maximale Stromstärke Hausanschluss

Konfigurierbare Funktionen:

Bank	D	IP-Schalt	er	Ladestrom pro	Ladeleistung (kW) Anschluss	
	3	2	1	Phase (A)		
					1ph	3ph
2	OFF	OFF	OFF	16	3,7	11
	ON	OFF	OFF	13	3,0	9
	ON	OFF	ON	10	2,3	6,9
	ON	ON	OFF	6	1,4	4,1

Maximalen Ladestrom pro Phase einstellen

Der max. Ladestrom pro Phase, um ein Elektrofahrzeug zu laden, kann von 6-16 A eingestellt werden. Dieser muss mit der Absicherung (Leitungsschutzschalter / Fehlerstromschutzeinrichtung) der Wallbox konform sein.

Einstellung wie gewünscht vornehmen.









Stromstärke Hausanschluss einstellen

Die maximale Stromstärke je Phase des Hausanschlusses muss eingestellt werde, damit dieser nicht beim Laden eines Elektrofahrzeuges überlastet wird (Blackoutschutz).

Bank	DIP-Schalter			Ladestrom pro Phase (A)	Einstellung wie gewünscht vornehmen.
	8	7	6		Bank 2
2	OFF	OFF	OFF	63	
	OFF	OFF	ON	50	
	OFF	ON	OFF	40	
	OFF	ON	ON	35	40 A 🗄 🖬
	ON	OFF	OFF	32	35 A
	ON	OFF	ON	25	32 A 🔤 🗖
	ON	ON	OFF	20	20 A
	ON	ON	ON	16	16 A 🔲 🗖



Bei einer Aktualisierung der Firmware durch den Hersteller besteht die Möglichkeit, die Firmware auf die Wallbox einzuspielen. Dabei wird die Software der Wallbox auf den neuesten Stand gebracht. Um die Firmware der Wallbox zu aktualisieren, wird ein CAN/USB Kabel benötigt, ein PC und die Konfigurationssoftware. Diese können Sie über unseren KOSTAL Service beziehen.

Die Aktualisierung darf nur durch eine Elektrofachkraft aufgespielt werden.

Die Firmware kann nur im eingeschaltetem Zustand der Wallbox eingespielt werden.



- Die Konfigurationssoftware auf dem PC starten. Eine Beschreibung der Konfigurationssoftware liegt dem Softwarepaket bei.
- Neue Firmware über die Konfigurationssoftware auf die Wallbox spielen.
- Verbindung zwischen PC und Wallbox wieder trennen.
- Wallbox durch aus und wieder einschalten des Leitungsschutzschalter neu starten.

ENECTOR schließen





Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, kann die Wallbox geschlossen werden.

- 1. Fremdteile (z.B. Leitungsreste) aus der Wallbox entfernen.
- 2. Alle Leitungen auf festen Sitz überprüfen.
- 3. Gehäusedeckel nach oben klappen.
- 4. Gehäusedeckel und Gehäuseunterteil verschrauben. Anzugsdrehmoment: 1,2 Nm.
- ✓ Wallbox geschlossen

11-2

ENECTOR einschalten



- Wallbox wurde korrekt installiert.
- Wallbox ist in einem ordnungsgemäßen Zustand.
- Die notwendigen Sicherungseinrichtungen (Fehlerstromschutzschalter, Leitungsschutzschalter) sind unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften in der Hausinstallation untergebracht, funktionsfähig und eingeschaltet.
- Wallbox wurde nach IEC 60364-6 sowie den entsprechenden g
 ültigen nationalen Vorschriften (z. B. DIN VDE 0100-600 in Deutschland) bei der ersten Inbetriebnahme gepr
 üft.

Wenn alle Punkte mit ja beantwortet wurden, können Sie die Wallbox über den Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter einschalten.

- 1. Fehlerstromschutzschalter einschalten.
- 2. Leitungsschutzschalter einschalten.
- → Die Wallbox fährt hoch.
- → LED Standby an der LED-Anzeige leuchtet.

LED-Anzeigen an der KOSTAL Wallbox ENECTOR

KOSTAL

E	D	-Z	us	ta	nd	ĺ

\bigcirc		*	al a	
*	*	aus	524	Power Mode (einfaches Laden) ist aktiviert.
				Es wird mit der eingestellten Ladeleistung von z. B. 11 kW (Standard) geladen. Z Betriebsar- ten, Seite 22.
				Umschalten der Betriebsarten über KOSTAL Smart Energy Meter oder Taster (optional).
*	*	leuchtet		Solar Pure Mode (solares Laden / Überschussla- den) ist aktiviert Z Betriebsarten, Seite 22 .
				Umschalten der Betriebsarten über KOSTAL Smart Energy Meter oder Taster (optional).
*	*	pulsiert	-	Solar Plus Mode (solaroptimiertes Laden) ist akti- viert D Betriebsarten, Seite 22 .
				Umschalten der Betriebsarten über KOSTAL Smart Energy Meter oder Taster (optional).

LED-Zustand	Bedeutung	
0	LED aus	
••	LED an /leuchtet	
••	LED blinkt langsam	
©111110	LED blinkt schnell	
on o	LED pulsiert	



- Die LEDs zeigen den Betriebszustand der Wallbox an.
- Standby, Ladung, Wartezeit sowie Störung und werden durch vier Symbole angezeigt.
- Zusätzlich kann das Farbschema der LEDs (grün/blau) über die Dip- Schalter der Wallbox bei der Inbetriebnahme eingestellt werden.





ENECTOR + KSEM



ENECTOR • KOSTAL Smart Energy Meter







SOLAR ELECTRIC

KSEM einrichten: Anzeige Dashboard





SOLAR ELECTRIC

11-22



ENECTOR • KOSTAL Smart Energ Meter

ENECTOR mit KSEM für Blackout-Schutz einrichten (Enector ist Master)

Damit der ENECTOR die Daten aus dem KOSTAL Smart Energy Meter auslesen kann, muss die RS485 Schnittstelle im KOSTAL Smart Energy Meter konfiguriert werden.

Im KOSTAL Smart Energy Meter den ENECTOR für die RS485 Schnittstelle (B) einrichten. Dazu folgende Schritte durchführen:

- 1. Aufruf der Weboberfläche des KOSTAL Smart Energy Meters.
- 2. Aufruf der Modbus-Konfiguration unter Modbus-Einstellungen.
- 3. Schnittstelle RS485 B aktivieren.

4. Unter Voreinstellungen den Wert Benutzerdefiniert auswählen und folgende Einstellungen unter Erweitert vornehmen.

Parameter	Wert	
Schnittstelle	RS485 B	
Voreinstellung	Benutzerdefiniert	
Modus	Slave	
Slave Adresse	1	
Baudrate	57600	
Datenbits	8	
Parität	Keine	
Stoppbit	2	

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL





ENECTOR KOSTAL Smart Energ Metor

ENECTOR als Master:

Die **Wallbox arbeitet als Master** und liest somit Daten oder Steuerinformationen von einem verbundenem Energiezähler/Manager.

Wenn ein anderer freigegebener Energiezähler oder ein KSEM (ohne Aktivierungscode mit der Wallbox verbunden ist, kann dieser zur Netzüberwachung (Blackoutschutz) verwendet werden. Die Wallbox (Master) erhält die Informationen via RS485 vom Smart Meter (Energiezähler) Slave.

Einstellungen am **Enector (Master)** über Dip Schalter>>> Slave Modbus RTU off.

Einstellungen am KSEM (Slave) Schnittstelle B aktivieren.

Slave-Funktion der Schnittstelle RS485 B wird aktiviert.

Schnittstelle aktivieren			
Voreinstellung	Benutzerdefiniert		
Erweitert		0	
Modus	Slave	•	
Slave Adresse	1		
Baudrate	57600	:	
Datenbits	8	٠	
Parität	Keine	٥	
	Keine Parttät erfordert 2 Doppbits.		
Stoppbits	2	e	



ENECTOR + KSEM + Aktivierungscode





0% 22% 78%

Wallbox im KSEM einrichten: Aktivierungscode eingeben





Wallbox KSEM einrichten: Anzeige Dashboard mit ENECTOR Wallbox





SOLAR ELECTRIC

11-22

Wallbox im KSEM einrichten: Einfügen der Wallbox als Device im KSEM



	KOSTAL ENECTOR AC 3.7	/11 hinzufügen	
Status Ladevorgang (i) Aktueller Zustand von Fahrzeug und Ladeeinrichtung	Name	ENECTOR-Wallbox	
	Modbus Schnittstelle	Bitte Interface wählen	
	Slave Adresse	RS485 B	
Wallbox Lademodus (i) Dauerhaft geltende Einstellungen für den Ladernodus		G	(and
an Amazon union Ban tennang menangan bana tang menangan tang menangan t		U	ок





ENECTOR als **Slave**:

Die **Wallbox arbeitet als Slave** und empfängt somit Daten oder Steuerinformationen von einem verbundenem Energiezähler/Manager.

Wenn ein KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) im Hausnetz verbaut ist und die Wallbox über einen Aktivierungscode im KSEM aktiviert wurde, ist die Wallbox immer als **Slave** einzurichten.

Der KSEM ist in diesem Fall der **Master** und steuert die Wallbox z. B. für den Solar Pure Mode (PV Überschussladen) und Solar Power Mode (Solar optimiertes Laden).

Einstellungen am **Enector (Slave)** über Dip Schalter>>> Slave Modbus RTU off.

Einstellungen am **KSEM (Master)** Schnittstelle B deaktivieren und , Enector hinzufügen .

Slave-Funktion der Schnittstelle RS485 B wird deaktiviert.

Schnittstelle RS485 A			
Schnittstelle aktivieren			
Voreinstellung	PLENTICORE / PIKO IQ		
Erweitert			
Schnittstelle RS485 B			
Schnittstelle aktivieren	\bigcirc		
Voreinstellung	Benutzerdefiniert ~	~	
Frweitert			

Wallbox im KSEM einrichten: KOSTAL Solar Portal aktivieren / Zeitzone und NTP einstellen





IC	
	0

Letzte Anfrage

Letzte Antwort

Maschinen ID

Seriennummer

Artikelnummer



allbox Ladev	organg			Wallbox Ladevorgang			
	Garage Matus: Fahroog laite	i			Garage Status Fahronog like	1	
		20,0			- 3	43- 20,0-	
	atzt Paulier	**			arest Paula	eren.	
allbox Laden	nodus			Wallbox Laden	nodus		
that general proce	and the second se			Country general Lease	tenger of ten cateroout		
Lock Matin	Power Mode	Solar Pure Mode	Solar Pius Mode	Lock Mode	Power Mode	Setur Pure Media	Solar Plus Mode
		1100 C				22012200	
	(in) (in)	(35) (dae)			23% (das)
	Dewinschler Hindestantei 05	. Selaranargie at der Ladebig	ning .		Gewünschlar mindestarteil Br	7% Solaromergie an der Ladeleis intstanze mäclich)	109
۵. 🔹			亥	۵۰ 🐽	0		X
				Buttorie			

SOLAR ELECTRIC



KOSTAL Solar Portal





www.kostal-solar-portal.com



KOSTAL Solar Portal - KSEM



Smart connection

KOSTAL Solar Portal

Anlagenübersicht: Neue Anlage anlegen

← → G	O A https://www.kostal-	solar-portal.com/#/portfolio			9856	
SOLAR ELEC	CTRIC		@-	🛃 Download	©+	& Kai Langel -
	Startseite Anlagenübe	ersicht Anlage Admin	Kontakt	KOST	AL	
	Startastie Antiquetionante					
		Anlager	nübersicht			
	Gesamte Kapazität	Anzahl Anlagen	Tagesertrag ①	Neue Anlage	anlegen	
		± ₽		<u>∰</u>	Ð	
	292,23 KWP	17	19,93 KYVN			

1

KOSTAL Solar Portal

Standart *

Pallent

Contraction of the second seco

Neue Anlage anlegen

Neue Ardage anlagen	LE. Name for the sensitive	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
andurt *	Neue Anlage anlages *	A termen	A Grama	na
Point Scherenzieren	Anlagenname *			
	State ad Muster Ci			
and and an and an and	Installierte Anlag	enleistung *		
	+ = =		10	KWp
the set	Inbetriebnature-	Datum *		
manan and an		l.		
The Way and and	e tot anish creating the Anisgentyp			
	Aukdach-Antage	9		*
	Einspeisevergüts	ng		
	0,04	2	EUR/WM	
	Biromberapokos	dem		
	0,35	2	EUR/ I/Wh	
	Anlagen Chart-A	มที่มีคมกฎ		
	10 Minuten (Sta	ndwrd)		

Neues Gerät erstellen

Huster Cl

Bitte fügen sie die Referenzen für das Gerät ein, das Sie anlegen möchten.

Wenn sie auf Erstellen klicken, erstellen Sie Ihre Anlage und das Gerüt.

Sie können aber such fortfahren, ohne ein Gerät anzulegen. Klicken Sie dazu suf Erstellen ohne Gerät.

Artikelnummer

Seriennummer

Bitte beachten Sie, dass Ihr Gerät zuerst für die

Datenverbindung konfiguriert sein muss, bevor Sie die

Anmeldung im Portal durchführen können.

Bild 2: Art.-Nr. & Sr.-Nr. auf Ihrem KSEM

Erstellen ohne Gerät. Erstellen

Zurück

Nutzer / Nutzerrolle

Startseite	Anlageni	ibersicht	Anlage	Admin	Kontakt		KOST	AL
Startseite		Benutzereinstell						
Hier legen Sie fest gleichzeitig festge	, welche Nu legt, was de	Dashboard Analyse Alarme Konfiguration Benutzereins	tellungen	וutzere aifen dürfen. J ו kann.	eder Nutzer hat eine besti	immte Rolle, z.B. /	Anlagen-Besitzer, Mit d Neuen Nut	fer Rolle ist tzer anlegen
id	E-Mail	Mitteilungsko	nfiguration	Nachname	Vorname	Rolle		
99822	k.langel@kost	al.com	1	Langel	Kai	Site Owner	r © (3

Neuen Nutzer anlegen	×
E-Mail	
test@kostal.com	
Rolle	
	÷
Anlagen-Beobachter	
Anlagen-Admin	
Anlagenbesitzer	

Einrichtung KOSTAL Solar Portal

Youtube Video Tutorials

Teil 1: Registrierung und Erstanmeldung

Teil 2: Login & neue Anlage anlegen

Teil 3: Dashboard & Beispiele

ENECTOR im KOSTAL Portal

NEU: ENECTOR im KOSTAL Solar Portal

KOSTAL Solar Portal mit übersichtlicher Darstellung von Energie-Erzeugung, Hausverbrauch und neu Wallbox-Ladung aus PV, Netz und Batterie.

KOSTAL Solar Portal mit übersichtlicher Darstellung von Energie-Erzeugung, Hausverbrauch und neu Wallbox-Ladung aus PV, Netz und Batterie.

Smart connections

KOSTAL Tools

KOSTAL Solar App inklusive ProApp-Funktion

- Verfügbar iOS, <u>LINK</u>
- Verfügbar Android, <u>LINK</u>
- Mobile Version zum Anlagenmonitoring

. . . .

KOSTAL

-Ò-

ENECTOR – Neu in der KOSTAL Solar App





Lock Mode

Im Lock Mode kann die Nutzung der Wallbox gesperrt werden

→ Volle Kontrolle



Power Mode

Im Power Mode wird das Fahrzeug mit der maximal möglichen Leistung geladen

- Bei einem einphasigen Fahrzeug bis zu 3,7 kW
- Bei einem dreiphasigen Fahrzeug bis zu 11 kW

→ Volle Leistung, schnell Laden!



Solar Pure Mode

Bei dem Solar Pure Mode wird ausschließlich Energie aus einer PV-Anlage zur Ladung Ihres E-Fahrzeuges genutzt

Falls eine Batterie angeschlossen ist kann diese Leistung zusätzlich genutzt werden



→ Überschuss Laden, nur mit grünen Eigenstrom!



Solar Plus Mode

Das E-Fahrzeug wird immer mit einer eingestellten minimalen Leistung geladen.

Bei PV-Überschuss am Netzanschlusspunkt, wird diese minimale Leistung durch die PV ersetzt und auf den Überschuss erhöht.

Ein Mindestanteil an PV-Überschuss zum Ladestart kann optional eingestellt werden.

PV kann die Leistung erhöhen
Optional - Immer mit einem Teil eigenem Grünstrom laden



- Kostenfreie Aktivierung (Smart Warranty)
 - Kann innerhalb der ersten 6 Monate nach Inbetriebnahme aktiviert werden
 - Für folgende KOSTAL-Produkte erhältlich:
 - KOSTAL Wechselrichter
 - WR 1,5 bis 20 kW => 10 Jahre ab dem 6. Betriebsjahr = Materialgarantie
 - WR ab 21 kW => 5 Jahre

KOSTAL Wallbox (ENECTOR) (5 Jahre)

- Eine weitere Voraussetzung ist die Anmeldung der Anlage im KOSTAL Solar Portal.
- LINK Smart Warranty



Smart Warranty plus Für alle Wechselrichter bis 20 kW



Smart connection



Smart Warranty Aktivierung



Smart Warranty aktivieren shop.kostal-solar-electric.com



Smart Warranty aktivieren Komfortabel über Pro App Funktion der KOSTAL Solar App



PRO Funktion aktivieren

Einstellungen	
KOSTAL Solar Por	tal
ungeltlikoetal.com	93
Kontakt	
(OBIAL Solar Electric GmbH Iantestr. 6 '9108 Freiburg I. Br. Jeutschland	KOSTAL
stefor: +48 761 47744 - 108 tefata: +49 761 47744 - 111 anti-solar%kotal.com	
Kontakt Installate	ur 💮
Einstellungen	
etter und Diagnoseinformationen senden	
RO Verson Demo-Mode alitivièren	
hart sutamatisch, aktualisieren	
0	
	2







Anlagenliste Service

Shop

Startseite



PRO App Funktionen



<< Zurück zum Solar Portal Mode

- Smart Warranty aktivieren
- Batterie freischalten (PLENTICORE plus)
- Garantie Verlängerung kaufen
- Ereigniscodes einsehen
- Service kontaktieren



SOLAR ELECTRIC



Gesamten Shop hier durchs 🔍 💘

@ Newsletter

Herr Roland Herrmann 🗸

Abmelden

🕋 Homepage 🛛 🔇 🗸

AKTIVIERUNGSCODE~ GARANTIE~ ZUBEHÖR EVENT

<u>STARTSEITE</u> > <u>SMART WARRANTY</u> > <u>KOSTAL SMART WARRANTY</u> > <u>GARANTIE</u> > KOSTENFREIE AKTIVIERUNG (SMART WARRANTY)

KOSTAL SMART WARRANTY

Mit Eingabe der Anlage- und Standortdaten der Solar-Anlage aktivieren Sie die kostenfreie Garantie (Smart Warranty) für die freigegebenen KOSTAL Produkte.

Anlagedaten

Inbetriebnahmedatum *

YYYY-MM-DD

Smart connections.



Bitte tragen Sie eine oder mehre Serialnummern ein: *

Serialnummer?		
1. Serialnummer		
2. Serialnummer		
3. Serialnummer		
4. Serialnummer		
5. Serialnummer		
Installierte PV-Leistung *	1000000C/YYY	kWp
Standortdaten		
Straße *		
Hausnummer		
Postleitzahl *		
Stadt -		
Land •	Bitte wählen	



Installateur Daten

Firmenname *

Stadt *

E-Mail Bestätigung senden

 \checkmark

Garantie aktivieren

Smart connections.







your business

So bleiben Sie

Immer am PLUS der Zeit

Bei LinkedIn

folgen



Bei Instagram folgen



YouTube-Kanal abonnieren

ENECTOR - Familie Schlau

ENECTOR - Installation



Bei Facebook folgen



KONNEX Newsletter abonnieren