Der neue PIKO CI – Commercial Inverter 30/50/60



Der neue PIKO CI – Smart Power Perfekt für das Gewerbe- und Projektgeschäft

Kostenoptimiert. Sicher. Zuverlässig.



Smart connections.

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 - 20 – V1.2

lie 1

Stand: 20-11-22

.

....

South Contraction of the

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmbi

AGENDA







PIKO CI Gerätebeschreibung, Smart Features, Key features

- Technische Daten, Blockschaltbilder der PIKO CI Wechselrichter
- Anlagenauslegung und Anlagenbeispiele
- Montage und Installation der PIKO CI Wechselrichter
- PV-Module an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Anschluss Kommunikation: RS485, WLAN (WiFi), LAN
- KOSTAL Smart Energy Meter an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Rundsteuerempfänger (RSE) an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zentralen Netz- und Anlagenschutz am PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zertifizierung Ländereinstellungen

2



Schlankes Portfolio





Smart Project Design

Optimierte Generatorauslegung durch Systemspannung von bis zu 1100 V

KOSTAL Smart AC Switch integriert, ersetzt den externen Kuppelschalter

Einfache & kostengünstige DC-Installation ohne Strangsammelboxen

Freischaltung des Generators vor Ort durch integrierte DC-Trennstelle Flexibles Generatordesign durch Überbelegung von bis zu 50% (DC zu AC)

Smart Performance

Maximaler Energieertrag dank hohem, zertifiziertem Wirkungsgrad

Optimales Monitoring und Service durch Überwachung der angeschlossenen PV-Stränge

Zuverlässig im Einsatz durch integrierte und zertifizierte Netzdienstleistungsfunktionen



Smart Connected

Einfache Kommunikation (Daisy Chain) über 2-fach LAN Schnittstelle (RJ 45) mit integriertem Switch

Bewährte Kommunikation via RS485 Bus serienmäßig integriert

Freie Wahl der Überwachung durch Kompatibilität zu vielen Parkreglern und Datenloggern

Problemloser Einsatz in der Direktvermarktung dank integriertem Einspeisemanagement

Jederzeit gesicherte Anlageninformationen durch integrierten Datenlogger

Smart Installation

Optimaler Schutz gegen Staub und Wasser für den harten Außeneinsatz (Schutzart IP 65)

Schutz vor Überspannungen auf der AC- und DC-Seite Typ 2

Möglich : Kostenoptimierter 4-Leiter-AC-Anschluss, Neutralleiter entfällt (Netzsymmetrie hierbei beachten)

SOLAR ELECTRIC

PIKO CI 50/60 DC-Eingangsstromerhöhung

DC Eingangsstrom für PIKO CI 50/60 angepasst für die 400WP PV Module



KOSTAL



PIKO CI 50 (example)

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 -20 – V1.2

e 6

Stand: 20-11-22

Zielgruppen

- > PV Projekte im kommerziellen Segment
- Installateure, Planer, Investoren, EPC
- > Kleine gewerbliche Anlagen, große Aufdachanlagen, Freiflächenanlagen
- Dezentrale Wechselrichter-Konzepte





Key features

- Höchste Umwandlungswirkungsgrade
- Kostenoptimiert f
 ür Ihre Projekte
- > KOSTAL Service → Projektsupport
- KOSTAL Garantie
- KOSTAL Monitoring KOSTAL Solar Portal und App

olie 9

KOSTAL

AGENDA







- PIKO CI Gerätebeschreibung, Smart Features, Key features
- Technische Daten, Blockschaltbilder der PIKO CI Wechselrichter
- Anlagenauslegung und Anlagenbeispiele
- Montage und Installation der PIKO CI Wechselrichter
- PV-Module an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- KOSTAL Smart Energy Meter an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Rundsteuerempfänger (RSE) an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zentralen Netz- und Anlagenschutz am PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zertifizierung Ländereinstellungen
- Anschluss Kommunikation: RS485, WLAN (WiFi), LAN
- Inbetriebnahme und Konfiguration mit der PIKO CI App

Technische Daten PIKO CI

Leistungsklasse		30	50	60	
Max. PV-Leistung ($\cos \varphi = 1$)	kWp	45	75	90	
Nominale DC-Leistung	kW	30	50	60	
Bemessungseingangsspannung (U _{DC,r})	V	620	620	620	
Start-Eingangsspannung (U _{DCstart})	V	250	250	250	
Eingangsspannungsbereich (U _{DCmin} - U _{DCmax})	V	1801000	2001100	2001100	
MPP-Bereich bei Nennleistung (U _{MPPmIn} - U _{MPPmax})	V	480800	540800	540800	
MPP-Arbeitsspannungsbereich (U _{MPPworkmin} - U _{MPPworkmax})	V	180960	200960	200960	leup
Max. Arbeitsspannung (U _{DCworkmax})	V	960	960	960	^{ae erhö} hte Sta
Max. Eingangsstrom (I _{DCmax}) pro MPPT ³⁾	A	DC1-3: 40,5 DC 4-6: 40,5	DC 2-4: 39 DC 6-8: 39 DC 10-11: 26 DC 13-14: 26	DC 2-4: 39 DC 6-8: 39 DC 9-11: 39 DC 12-14: 39	
Max. DC-Kurzschlussstrom (I _{SC_PV})	А	90 (45/45)	150 (45/45/30/30)	180 (45/45/45/45)	
Max. DC Strom pro DC-Eingang (Istringmax) 3)	A	14	18	18	
Anzahl DC-Eingänge		6	10	12	
Anzahl unabh. MPP-Tracker		2	4	4	



SOLAR ELECTRIC





New material number will distinguish between current and upgrade models. Firmware from V1.8.X SOS done (Dec. 2021)

Material- <u>No</u> .	10523268	10534084	10523269	10534086	
Inverter type	PIKC) CI 50	PIKO CI 60		
Power <u>class</u>	55	kVA		66 kVA	
MPPTs		4		4	
DC inputs		10	12		
Max. input current MPPT 1 -2 [A]	33	39	33	39	
Max. input current MPPT 3 -4 [A]	22	26	33	39	
Max. DC short circuit current MPPT 1-2 [A]	45		45		
Max. DC short circuit current MPPT 3-4 [A]	30		45		
Max. current per DC-terminal [A]	14 18		14	18	



New material number will distinguish between current and upgrade models. Firmware from V1.10.X. SOS Q1/2022

Material-No.	10523267	10534223	
Inverter type	PIKO	D CI 30	
Power class	33	kVA	
MPPTs	2		
DC inputs	6		
Max. input current MPPT 1 -2 [A]	37,5	40,5	
Max. DC short circuit current MPPT 1-2 [A]	45		
Max. current per DC-terminal [A]	14	14	

Stand: 20-11-22

PIKO CI 30 / 50 / 60 – Technische Daten – AC



Leistungsklasse		30	50	60
Bemessungsleistung, $\cos \varphi = 1$ (P _{AC,r})	kW	30	50	60
Max. Ausgangswirkleistung, $\cos \varphi = 1$ (P _{AC,max})	kW	33	55	66
Max. Ausgangsscheinleistung, $\cos \varphi$, $_{adj}$	kVA	33	55	66
Min. Ausgangsspannung (U _{ACmin})	V	277	277	277
Max. Ausgangsspannung (U _{ACmax})	V	520	520	520
Bemessungsausgangsstrom	А	48	83	90
Max. Ausgangsstrom (I _{ACmax})	А	48	83	92
Kurzschlussstrom (Peak/RMS)	A	48	83	92
Netzanschluss		3N~, 400V, 50/60 Hz		
Bemessungsfrequenz (f _r)	Hz		50	
Netzfrequenz (f _{min} /f _{max})	Hz		47,5/52	
Einstellbereich des Leistungsfaktors (cos $\varphi_{AC,r}$)		0,810,8		
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung (cos $\phi_{\text{AC},r}$)		1		
Max. Klirrfaktor	%	<3		
Standby (Nachtverbrauch)	W		<1	

SOLAR ELECTRIC

PIKO CI 30 / 50 / 60 – Technische Daten – Wirkungsgrade



	Leistungsklasse		30	50	60
	Max. Wirkungsgrad	%	98,2	98,3	98,3
c	Europäischer Wirkungsgrad	%	97,9	98,1	98,1
	MPP Anpassungswirkungsgrad	%	99,9	99,9	99,9



SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 - 20 - V1.:

olie 14

Stand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmb

PIKO CI 30 / 50 / 60 – Technische Daten – Systemdaten



Leistungsklasse		30	50	60
Topologie: Ohne galvanische Trennung – trafolos		1		
Schutzart nach EN 60529			IP 65	
Schutzklasse nach EN 62109-1			1	
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 Eingangsseite (PV-Generator)			11	
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 Ausgangsseite (Netz-Anschluss)			.111	
Überspannungsschutz DC/AC			Тур 2	
Verschmutzungsgrad		4		
Umweltkategorie (Aufstellung im Freien)		1		
Umweltkategorie (Aufstellung in Innenräumen)		1		
UV-Beständigkeit		~		
Kabeldurchmesser AC (min-max)	mm	2232	35.	50
Kabelquerschnitt AC (min-max)	mm ²	1025	3550	3550
Kabelquerschnitt DC (min-max)	mm ²		46	
Max. Absicherung Ausgangsseite		B63 / C63 B125 / C125 B125 / C		B125 / C125
Personenschutz intern nach EN 62109-2		RCMU/RCCB Typ B		
Selbsttätige Schaltstelle integriert nach VDE V 0126-1-1		1		
Höhe/Breite/Tiefe	mm	470/555/270	710/855/285	710/855/285
Gewicht	kg	40	75	75

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 -20 – V1

lie 15

Stand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmb

PIKO CI 30 / 50 / 60 – Technische Daten – Systemdaten - Kommunikation



	Leistungsklasse	sklasse 30 50		60		
	Kühlprinzip – geregelte Lüfter			1		
	Max. Luftdurchsatz	m³/h	185	4	11	
	Geräuschemission typisch	dB(A)	50	<	63	
	Umgebungstemperatur	°C		-25 <mark>60</mark>		
	Max. Aufstellhöhe ü. NN	m		4000		
	Relative Luftfeuchte	%		0100		
	Anschlusstechnik DC-seitig			Amphenol Stecker H4		
	Anschlusstechnik AC-seitig (Bolzen)		M6 M8		8N	
E	Ethernet LAN TCP/IP (RJ45)			2		
Istelle	WLAN		~			
curre	RS485		1			
מ	Digitale Eingänge		4			
	KOSTAL Smart Warranty / Garantie 1)	Jahre	5 (2)			

SOLAR ELECTRIC

lie 16

stand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmbl

Typ2 Überspannungsschutz (AC/DC)





Der PIKO CI 50 - Blockschaltbild



SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 - 20 - V1.

Folie 19

Stand: 20-11-22





Bed	eutung	Zustand	Beschreibung
*	PV-Eingänge	Leuchtet	Die Eingangsspannung ist innerhalb des Arbeitsbereichs
-		Blinkt	Über-/Unterspannung
青	者 Einspeisung	Aus	Der Wechselrichter speist nicht ein
		Leuchtet	Der Wechselrichter speist Energie ins Stromnetz ein. Alle 30 Sekunden meldet der Wechselrichter seine aktuelle Leistung:
			1× blinken: < 20 % 2× blinken: < 40 % 3× blinken: < 60 % 4× blinken: < 80 % 5× blinken: < 100 %
		Dauer-Blinken	Der Zustand des Stromnetzes erlaubt keine Einspeisung.
	Kommunikation	Aus	Keine Verbindung aktiv oder keine Kommunikation
-		Blinkt	Der Wechselrichter kommuniziert mit einem anderen Gerät
0	Störung	Aus	Keine Störung
-		Leuchtet oder Blinkt	Eine Störung liegt vor

olie 21

tand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmbi



Legende LED / Display





_			LED			
Ereignis- code	Bedeutung	*	重	₿.	0	
B3	Strings liefern ungewöhnliche Werte					
C5	Wechselrichter Übertemperatur	0	0	0	*	
C8	Lüfter liefern ungewöhnliche Werte					
B1	Isolationswiderstand ungewöhnliche		\bigcirc	\bigcirc		
B2	Ableitstrom ungewöhnliche	\bigcirc		\bigcirc		
B7	Strings umkehren	\bigcirc	\bigcirc			
CO	Regelleistung ungewöhnliche	\bigcirc	×	\bigcirc		
C2	DC-Vorspannungs/-strom ungewöhnliche	×		×		
C3	Ableitstrom HCT ungewöhnliche	\bigcirc		٠		
C6	Wechselrichter-Relais ungewöhnliche			\bigcirc		

Ereignisse siehe BA Kap 7.6

SOLAR ELECTRIC

olie 22

Stand: 20-11-22

AGENDA







- PIKO CI Gerätebeschreibung, Smart Features, Key features
- Technische Daten, Blockschaltbilder der PIKO CI Wechselrichter
- Anlagenauslegung und Anlagenbeispiele
- Montage und Installation der PIKO CI Wechselrichter
- PV-Module an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Anschluss Kommunikation: RS485, WLAN (WiFi), LAN
- KOSTAL Smart Energy Meter an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Rundsteuerempfänger (RSE) an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zentralen Netz- und Anlagenschutz am PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zertifizierung Ländereinstellungen

lie 23

PIKO CI - Auslegungstools









KOSTAL Solar Plan

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 - 20 - V1.

lie 24

tand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmb

KOSTAL PIKO CI Auslegungsbeispiel 100KWp Anlage und 2x PIKO CI50



G 🙆 É	🗿 🙆 🚺 Wechselrichter				PV-Modul			
õ õ i	Cos e	Untererr	0.50	Min.A	Aax. Modulterr	iperatur	15 10	70 55 *
	Jund Land	Deutsch	land	Modu	Itemperatur Uo	oc.		-10
	Anzahi Phasen	Alle		Daten	bank		Standard	101
	Serie	PIKO CI	-	Herst	eller		Autec Energy C	anoH - Ica
	Wechsetrichter	PIKO CI	50	9 Bezer	chnung		AC-340MH/120	S (AXI S
	Min /Max. Leistungsverhältnis	0.80	1,15	8				
	Asymmetrisch							
	Netzspannung		230	v				
	Verschaltung		MPPT A	MPPT B	MPPT C	MPPT D		
	Anzahl Strange		2	2	2	188		
	Anzahl PV Module		21	21	21	21		
	Gesamtanzahl der PV Module		42	42	42	21		
	Max. Leistung Wechselrichter		18,75 KW	18,75 kW	18,75 KW	18,75 kW		
	Leistung PV Generator		14,28 KW	14,28 kW	14,28 KW	7,14 KW OK		
	Leistungsverhältnis				0,91	OK		
	Min. MPP Spannung Wechselrichte	er i	200,00 V	200,00 V	200,00 V	200,00 V		
	Min MPP Spannung Wechselrichte	ir (Nenn)	540,00 V	540,00 V	540,00 V	540,00 V		
	Min. MPP Spannung PV Generator	(70 °C)	606.12 V	606.12 V	506,12 V	605.12 V OK		
	Max. MPP Spannung Wechselricht	er	800,00 V	800,00 V	800,00 V	800,00 V		
	Max. MPP Spannung Wechselricht	er (Nenn)	800,00 V	800,00 V	800,00 V	800,00 V		
	Max. MPP Spannung PV Generato	r (15 °C)	742,85 V	742,85 V	742,85 V	742,85 V OK		
	Max. Systemspannung Wechselrich	tter	1.100.00 V	1,100,00 V	1.100,00 V	1.100.00 V		
	Max. Arbeitsspannung Wechselrich	der	960.00 V	960,00 V	960,00 V	960.00 V		
and the second second	Max. Systemspannung PV Modul		1.000,00 V	1.000,00 V	1.000,00 V	1.000,00 V		
erbinden.	Max. Leerlaufspannung PV Genera	tor (-10 *C)	944.23 V	944,23 V	944.23 V	944,23 V OK		
	Max. Generatorstrom Wechseiticht	er	33,00 A	33,00 A	22,00 A	22.00 A		
	Max. Generatorstrom PV Generato	t	21,14 A	21,14 A	21,14 A	10,57 A OK		
eventiend	Wahlen Se	e einen Viedtse	habter und ein PV	Modul sus. Dar	ach PV			

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 -20 – V1.2

Folie 27

Stand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmbi

TYPISCHE EINRICHTUNG bis 30KWp und KSEM zur Visualiserung der Hauslast und Steuerung des PIKO CI (dyn. Wirkleistungsbegrenzung oder Nulleinspeisung)





SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 -20 - V1.

lie 30

tand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmb





KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 - 20 – V1.2

Stand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmbi

TYPISCHE EINRICHTUNG 25-750KWp und Batterie





SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 - 20 – V1

lie 34

Stand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmbi

AGENDA







- PIKO CI Gerätebeschreibung, Smart Features, Key features
- Technische Daten, Blockschaltbilder der PIKO CI Wechselrichter
- Anlagenauslegung und Anlagenbeispiele
- Montage und Installation der PIKO CI Wechselrichter
- PV-Module an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Anschluss Kommunikation: RS485, WLAN (WiFi), LAN
- KOSTAL Smart Energy Meter an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Rundsteuerempfänger (RSE) an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zentralen Netz- und Anlagenschutz am PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zertifizierung Ländereinstellungen

lie 37

tand: 20-11-22

PIKO CI Wechselrichter - Lieferumfang





SOLAR ELECTRIC

lie 38

tand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmb

PIKO CI Wechselrichter – Montageort wählen



Wechselrichter im Innenbereich montieren



Wechselrichter im geschützten Außenbereich montieren.



Wechselrichter vor direktem Niederschlag schützen.



Wechselrichter vor groben Verschmutzungen z. B. durch Laub schützen.



Wechselrichter vor Staub, Verschmutzung und Ammoniakgasen schützen. Nicht in Räumen und Bereichen mit Tierhaltung montieren.



Wechselrichter nicht in explosionsgefährdeten Bereichen montieren.



Die Umgebungstemperatur muss zwischen -25 °C und +60 °C liegen.



Die Luftfeuchtigkeit darf zwischen 0% und 100% (kondensierend) liegen.





Wechselrichter darf nur bis zu einer Höhe von 4000 m montiert werden.



Ausreichenden Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien und explosionsgefährdeten Bereichen in der Umgebung sicherstellen.





Wechselrichter nicht auf entflammbarer Montagefläche montieren.

schalungen sind nicht zulässig.

Wechselrichter an stabiler Montagefläche

montieren, die das Gewicht sicher tragen

kann. Gipskartonwände und Holzver-



600T



Mindestabstände und benötigten Freiraum einhalten.

Wechselrichter senkrecht montieren.

Schräglage bis 15° ist erlaubt.



Der Wechselrichter verursacht im Betrieb Geräusche. Den Wechselrichter so montieren, dass Menschen durch die Betriebsgeräusche nicht gestört werden.

KOSTAL



Der Wechselrichter muss gut zugänglich und die Status-LED gut ablesbar sein.



Den Wechselrichter außerhalb der Reichweite von Kindern oder anderen unbefugten Personen montieren.



Leitungen UV-geschützt verlegen oder UV-beständige Leitungen verwenden.

SOLAR ELECTRIC

Die PIKO CI Wechselrichter montieren





SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 -20 – V1

olie 40

Stand: 20-11-22

Die PIKO CI Wechselrichter – Elektrischer Anschluss





Anschlüsse Wechselrichter

- Anschlüsse PV-Module
- 2 Kommunikationsanschlüsse
- 3 AC-Anschluss

Externe Anschlüsse

- 4 Leitungsschutzschalter
- 5 Energiezähler (z. B. KOSTAL Smart Energy Meter)
- 6 Öffentliches Netz



INFORMATION

Achten Sie darauf, dass die Phasen der AC-Anschlussklemme und im Stromnetz übereinstimmen.

Dieses Produkt kann einen Gleichstrom im äußeren Schutzerdungsleiter verursachen. Werden Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (BCB) oder Differenzstrom Über-

wachungsgeräte (RCM) verwendet, sind auf der AC-Seite nur RCD oder RCM des Typs B ≥300 mA zulässig.

SOLAR ELECTRIC

Die PIKO CI Wechselrichter – AC-Anschluss



25 - 40 mm







Kabeldurchmesser AC (min-max)	mm	2232	35.	50
Kabelquerschnitt AC (min-max)	mm²	1025	3550	3550
Kabelquerschnitt DC (min-max)	mm ²	46		
Max. Absicherung Ausgangsseite		B63 / C63	B125 / C125	B125 / C125

Leitungstyp)	Leitungslänge
Kupferleiter 4-adrig (3L/PE ohne N) oder 5-adrig (3L/N/PE)		max. 200m
PIKO CI	Aderquerschnitt	Leitungsdurchmesser
30	10 - 25 mm ²	24 - 32 mm

Zusätzlicher PE-Anschluss

30 - 50 mm²

PIKO CI	Aderquerschnitt	
30	≥ 16 mm ²	
50 / 60	≥ 35 mm²	

PV-Anschlüsse DC

50/60

Leitungstyp	Aderquerschnitt	Leitungsdurchmesser
Solarleitung z. B. PV1-F	4 - 6 mm ²	6 - 8 mm



Bei Verlegung im Außenbereich verwenden Sie UV-beständige Leitung. Alternativ die Leitung geschützt vor Sonneneinstrahlung verlegen.

Der 4-Leiter-AC-Anschluss (3L/PE ohne N) ist nur in symmetrischen Netzen möglich.

SOLAR ELECTRIC

PIKO CI – Elektrischer Anschluss – AC







SOLAR ELECTRIC

M6

M8



Wichtig!!!

4 Leitersystem nur bei symmetrischen Netzen nutzen, d.h. z.B. Solarparks mit direktem Anschluss über Trafo

Im Gewerbebereich empfehlen wir ein **5** Leitersystem

Falls ein externer RCD gefordert wäre dann Typ B >300 mA

Leitungstyp	Leitungslänge
Kupferleiter 4-adrig (3L/PE ohne N) oder 5-adrig (3L/N/PE)	max. 200m

PIKO CI	Aderquerschnitt	Leitungsdurchmesser
30	10 - 25 mm ²	24 - 32 mm
50/60	30 - 50 mm ²	25 - 40 mm

Zusätzlicher PE-Anschluss

PIKO CI	Aderquerschnitt	
30	≥ 16 mm ²	
50/60	≥ 35 m <mark>m²</mark>	

PV-Anschlüsse DC

Leitungstyp	Aderquerschnitt	Leitungsdurchmesser
Solarleitung z. B. PV1-F	4 - 6 mm²	6 - 8 mm



Bei Verlegung im Außenbereich verwenden Sie UV-beständige Leitung. Alternativ die Leitung geschützt vor Sonneneinstrahlung verlegen.

Der 4-Leiter-AC-Anschluss (3L/PE ohne N) ist nur in symmetrischen Netzen möglich.



WICHTIGE INFORMATION

Achten Sie darauf, dass die Phasen der AC-Anschlussklemme und im Stromnetz übereinstimmen.

Dieses Produkt kann einen Gleichstrom im äußeren Schutzerdungsleiter verursachen. Werden Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) oder Differenzstrom Überwachungsgeräte (RCM) verwendet, sind auf der AC-Seite nur RCD oder RCM des Typs B ≥300 mA zulässig.

SOLAR ELECTRIC

Die PIKO CI Wechselrichter – WiFi-Antenne montieren



- 1. Entfernen Sie die Schutzkappe auf dem Anschlussgewinde am Wechselrichter.
- Schrauben Sie die beiliegende WiFi-Antenne auf den Schraubbolzen. Anzugsmoment: 3 Nm
- ✓ WiFi Antenne montiert

Ohne Antenne ist die WLAN Reichweite eng begrenzt! Mit Antenne sind mehrere Meter Entfernung kein Problem!

Hinweis: Der COM1 Anschluss wird aktuell nicht verwendet!

KOSTAL

AGENDA







- PIKO CI Gerätebeschreibung, Smart Features, Key features
- Technische Daten, Blockschaltbilder der PIKO CI Wechselrichter
- Anlagenauslegung und Anlagenbeispiele
- Montage und Installation der PIKO CI Wechselrichter
- PV-Module an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Anschluss Kommunikation: RS485, WLAN (WiFi), LANKOSTAL Smart Energy Meter an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Rundsteuerempfänger (RSE) an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zentralen Netz- und Anlagenschutz am PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zertifizierung Ländereinstellungen

Inbetriebnahme und Konfiguration mit der PIKO CI App

SOLAR ELECTRIC

47



1. Isolieren Sie die Solarleitung ca. 9 mm ab.



2. Führen Sie das abisolierte Leitungsende in den Crimphals des Kontakts ein.



3. Crimpen Sie den Kontakt mit der passenden Crimpzange des Herstellers.



Führen Sie den Kontakt in den Steckverbinder ein, bis der Kontakt mit einem fühl- und hörbaren Klick einrastet.



Ziehen Sie die Mutter am Steckverbinder an (3 Nm).







Das Anbringen der Amphenol Stecker/Buchsen im Feld ist auch mit dem Tool von Stäubli/Multicontact möglich!

SOLAR ELECTRIC

48



Die nachfolgenden Tabellen gelten ab Artikelnummer:

- PIKO CI 30: 10534223
- PIKO CI 50: 10534084
- PIKO CI 60: 10534085

Maximaler Eingangsstrom

PIKO CI	UDCmax	I _{DCmax} pro MPP Tracker	I _{Stringmax}
30	≤ <mark>1</mark> 000 V	≤ DC 1-3: 40,5 A ≤ DC 4-6: 40,5 A	≤ 14 A
50/60	≤ 1100 V	≤ DC 2-4: 39 A ≤ DC 6-8: 39 A ≤ DC 10-11: 26 A ≤ DC 13-14: 26 A	≤ 18 A
50/60	≤ 1100 V	≤ DC 2-4: 39 A ≤ DC 6-8: 39 A ≤ DC 9-11: 39 A ≤ DC 12-14: 39 A	≤ 18 A

DC-Anschlussbelegung PIKO CI 30 mit Artikelnummer 10534223

PIKO CI	Ange-	MPP-Tracker	
	schlossene PV-Strings	1 Genut	2 zter DC-Eingang
30	1	16	
	2	1	4
	3	1,2	4
	4	1,2	4,5
	5	1, 2, 3 (1)	4,5
	6	1, 2, 3 (1)	4, 5, 6 (1)
⁽¹⁾ Bei 3 an Eingang.	igeschlossen D(C-Strings, I _{Stringms}	_{ax} ≤ 13,5 A pro DC



Die Reihenfolge beachten!

Immer nur ein String je DC-Anschluss (interne PV-Sicherung 15A)!

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 -20 – V1.2

e 49

Stand: 20-11-22

AGENDA







- PIKO CI Gerätebeschreibung, Smart Features, Key features
- Technische Daten, Blockschaltbilder der PIKO CI Wechselrichter
- Anlagenauslegung und Anlagenbeispiele
- Montage und Installation der PIKO CI Wechselrichter
- PV-Module an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Anschluss Kommunikation: RS485, WLAN (WiFi), LAN
- Grundsätzliches zur PIKO CI APP
- KOSTAL Smart Energy Meter an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Rundsteuerempfänger (RSE) an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zentralen Netz- und Anlagenschutz am PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zertifizierung Ländereinstellungen

PIKO CI 30 / 50 / 60 – KOSTAL App (Android)






Beim Start : Auf updates prüfen !!!



SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 -20 – V1.2

lie 56

Stand: 20-11-22



Verbinden mit WLAN des Wechselrichters **PW: 12345678**

Wechseln Sie zur CI App und starten die Aktualisierung

Wechseln Sie die Benutzerrolle, update nur möglich als Administrator

Einstellungen > Benutzerverwaltung > Benutzer wechseln

PW: superadmin







SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 -20 - V1.2

olie 57

Stand: 20-11-22

KOSTAL CI App Start



Aktualisieren des Communication-Board (CSB)

Einstellungen > Grundeinstellungen > Aktualisierung der CSB-Firmware durchführen

Aktualisierung des Control-Board (CB) Einstellungen > Grundeinstellungen > Aktualisierung der CB-Firmware durchführen

Überprüfen der updates Einstellungen > Grundeinstellungen







SOLAR ELECTRIC

olie 58

tand: 20-11-22

KOSTAL CI App Grundeinstellungen





SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 - 20 – V1.2

olie 60

tand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmbi



KOSTAL

<	Leistungsanpassung/-steuerung	
٥	Wirkleistungsregelung	>
۰	Blindleistungsregelung	>
٠	Energiemanagement	>
•	Rundsteuerempfänger (RSE)	>

Winkleistungsregelung - P(U) Regelung Leistungsanpassung/ -steuerung P(F) Regalung Leistungsgradient (%/s) Maximale Wirkleistung (%) Maximale Einspelseleistung (W) Mit P(U) Regelung aktiv P(U) Startspannung node x (V) P(U) Leistungsgradient node x Power (%) P(U) Zet einstellen (S) Mit P(F) Regelung aktiv P(f) Übertrequenzgrädent (%) Aktwerungstrequenz (Hz) Deaktivierungstrequenz (Hz) P(f) Unterfrequenzgradient (%) - Einschwingzeit der Blindleistung Bindleistungsregelung - Bindleistungsmodus - Funktion Leistungsbegrenzung Energiemanagement Sensor Position Modbussdresse Energymeter Begrenzung der Wirkleistung auf (W) IP Adresse Energymeter Lt-3Netzleistung Gesamtenergie Gesamt Einspelseenergle L1-3 Verbraucherleistung Gesamtverbrauch L1-3 Wechselrichterleistung - Gesamte Wechsehichterleistung Rundsteuerempfänger aktivieren L Rundsteuerempfänger (RSE) RSE Wirkleistung (%) - RSE Bindleistung (%) / Leistungsfaktor cos phi

SOLAR ELECTRIC

olie 61

Stand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmb



Erklärfilme :

App Installation:

https://drive.google.com/file/d/1aPJGd08nXCtQli6KNu8uXXSeUX-REb4_/view?usp=sharing

Anlage Griechenland:

https://drive.google.com/file/d/1siZ4Gc1tNA8V4SGpSw4bG4kyJ4naXsj4/view?usp=sharing

SOLAR ELECTRIC

tand: 20-11-22

AGENDA







- PIKO CI Gerätebeschreibung, Smart Features, Key features
- Technische Daten, Blockschaltbilder der PIKO CI Wechselrichter
- Anlagenauslegung und Anlagenbeispiele
- Montage und Installation der PIKO CI Wechselrichter
- PV-Module an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- KOSTAL Smart Energy Meter an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Rundsteuerempfänger (RSE) an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zentralen Netz- und Anlagenschutz am PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zertifizierung Ländereinstellungen
- Anschluss Kommunikation: RS485, WLAN (WiFi), LAN
- Inbetriebnahme und Konfiguration mit der PIKO CI App

lie 64

Inbetriebnahme mit der KOSTAL CI App

Schalten Sie den Wechselrichter ein.

- Suchen Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone das WLAN-Netz Ihres Wechselrichters
- Geben Sie als Passwort an: 12345678
- Beantworten Sie die Frage *Check* mit *Stay*.
- Starten Sie die App.
- Die App zeigt den mit dem WLAN-Netz des Tablets oder Smartphone verbundenen Wechselrichter an.
- Wählen Sie den Wechselrichters aus, um die Verbindung aufzubauen.
- Wenn die App die Meldung *Connect* zeigt, ist der Wechselrichter verbunden.

>>> weiter zu den notwendigen Einstellungen für die Erstinbetriebnahme









Bei der erstmaligen Inbetriebnahme geht der Wechselrichter in den Zustand Aus (Shutdown).

Führen Sie in diesem Fall zuerst die Erstinbetriebnahme durch.



KOSTAL

SOLAR ELECTRIC

Inbetriebnahme mit der KOSTAL CI App









Anmeldung als superadmin

20		D	E1	EC	TDI	0
5U	LA	TT.	EL	EU	IRI	

Folie 66

Stand: 20-11-22

Inbetriebnahme mit der KOSTAL CI App









Weitere Einstellungen Cos Phi? Wirkleistung? RSE ? NA Schutz ?

....

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 - 20 – V1.2

Zeit

>>>Gerät ist in Betrieb

Stand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmb

AGENDA







- PIKO CI Gerätebeschreibung, Smart Features, Key features
- Technische Daten, Blockschaltbilder der PIKO CI Wechselrichter
- Anlagenauslegung und Anlagenbeispiele
- Montage und Installation der PIKO CI Wechselrichter
- PV-Module an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Anschluss Kommunikation: RS485, WLAN (WiFi), LAN
- KOSTAL Smart Energy Meter an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Rundsteuerempfänger (RSE) an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zentralen Netz- und Anlagenschutz am PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zertifizierung Ländereinstellungen
- Inbetriebnahme und Konfiguration mit der PIKO CI App

Die PIKO CI Wechselrichter – Kommunikationsanschlüsse





SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 -20 – V1.2

Folie 69

Stand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmbi

KOSTAL



LAN / Ethernet

Mit der Vernetzung über Ethernet kann der Wechselrichter an das lokale Netzwerk oder Internet angebunden werden. Nutzen Sie hierzu den RJ45-Anschluss im Anschlussfeld COM2. An das Netzwerk können Computer, Router, Switches und/oder Hubs oder weitere Geräte angeschlossen werden. Xap. 3.8

RS485 Modbus

Modbus ist ein Industriestandard zur Vernetzung industrieller Mess-, Steuer- und Regelsysteme. Über diese Verbindung kann z. B ein Datenlogger oder Energiezäh-Ier angeschlossen werden, welcher die angeschlossenen Wechselrichter ansteuert. Xap. 3.9

WLAN / WiFi 🚺

Über WiFi können ein oder mehrere Wechselrichter z. B. über einen Router oder Hub in das lokale WLAN-Netzwerk eingebunden werden. Arg. 3.10

Die PIKO CI Wechselrichter – Kommunikation über LAN





Verwenden Sie als Netzwerkleitung (Ethernet 10BaseT, 10/100 MBit/s) ein Ethernet-Kabel der Kategorie 7 (Cat 7, FTP) mit einer max. Länge von 100 m.

KOSTAL

SOLAR ELECTRIC

lie 71

tand: 20-11-22



Die Einstellung des Wechselrichters als *Master LAN* oder Slave, wird über die *KOSTAL PIKO CI* App an jedem Wechselrichter durchgeführt. Dazu folgenden Menüpunkt aufrufen unter *Einstellungen*

> Kommunikationseinstellungen > Master/Slave Einstellungen > Master/Slave Einstellungen und anschliessend Master LAN oder Slave auswählen.

Der Master sendet Daten an die Slave Wechselrichter weiter. Dieses kann z. B. eine Einspeisebegrenzungen sein. Nach der Inbetriebnahme können in der KOSTAL PIKO CI App noch die Einstellungen zum Ethernet Anschluss vorgenommen werden. Dazu zählt z. B. die Einstellung zum IP-Mode, bei dem der Bezug einer automatischen IP-Adresse eingestellt werden kann.

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 -20 – V1.2

olie 72 Stand: 20-11-22

KOSTAL

Die PIKO CI Wechselrichter – Kommunikation über RS485





Anforderungen an das Kommunikationskabel:

- Drahtquerschnitt: 0,34 - 1,5 mm² (starr) 0,34 - 1,0 mm² (flexibel)
- Buslänge max. 1000
- Abisolierlänge ca. 5 mm

Abb. 23; Wechselrichter mit RS485-Kabel verbinden

 RS485-Terminierung am letzten Wechselrichter aktivieren

SOLAR ELECTRIC

ie 73

tand: 20-11-22

Die Einstellung des Wechselrichters als *Master RS485* oder Slave wird über die *KOSTAL PIKO CI* App an jedem Wechselrichter durchgeführt. Dazu folgenden Menüpunkt aufrufen unter *Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > Master/Slave Einstellungen > Master/Slave Einstellungen* und anschliessend *Master RS485* oder *Slave* auswählen.

Der Master sendet Daten an die Slave Wechselrichter weiter. Dieses kann z. B. eine Einspeisebegrenzungen sein.

Die RS485-Terminierung des letzten Wechselrichters muss in der *KOSTAL PIKO CI* App auf ON gestellt werden.

Dieses kann unter Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > RS485 Einstellungen

> Abschlusswiderstand durchgeführt werden.



Nach der Inbetriebnahme müssen noch in der KOSTAL PIKO CI App die Einstellungen zum RS485 Anschluss vorgenommen werden. Dazu zählt z. B. die Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit.



SOLAR ELECTRIC

KOSTAIL

Die PIKO CI Wechselrichter – Kommunikation über WLAN (WiFi)





Nach der Inbetriebnahme sind die WiFi Einstellungen in der *KOSTAL PIKO CI* App in jedem Wechselrichter durchzufuhren. Öffnen Sie dazu den folgenden Menüpunkt und nehmen die Einstellungen vor: *Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > WLAN Einstellungen > Wähle WLAN Verbindung*



Soliten Sie das WLAN Passwort vergessen haben, kann über die Resettaste unter der Abdeckung für COM2, dass Passwort auf den Standardwert 12345678 zurückgesetzt werden.

ie 76

Die PIKO CI Wechselrichter – WiFi-Antenne montieren





- 1. Entfernen Sie die Schutzkappe auf dem Anschlussgewinde am Wechselrichter.
- Schrauben Sie die beiliegende WiFi-Antenne auf den Schraubbolzen. Anzugsmoment: 3 Nm
- ✓ WiFi Antenne montiert





Ohne Antenne ist die WLAN Reichweite eng begrenzt! Mit Antenne sind mehrere Meter Entfernung kein Problem!

Hinweis: Der COM1 Anschluss wird aktuell nicht verwendet!

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 -20 - V1.2

tand: 20-11-22

AGENDA







- PIKO CI Gerätebeschreibung, Smart Features, Key features
- Technische Daten, Blockschaltbilder der PIKO CI Wechselrichter
- Anlagenauslegung und Anlagenbeispiele
- Montage und Installation der PIKO CI Wechselrichter
- PV-Module an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Anschluss Kommunikation: RS485, WLAN (WiFi), LAN
- **KOSTAL Smart Energy Meter an den PIKO CI Wechselrichter anschließen**
- Rundsteuerempfänger (RSE) an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zentralen Netz- und Anlagenschutz am PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zertifizierung Ländereinstellungen

lie 78

TYPISCHE EINRICHTUNG bis 30KWp und KSEM zur Visualiserung der Hauslast und KOSTAL Steuerung des PIKO CI (dyn. Wirkleistungsbegrenzung oder Nulleinspeisung)



lie 79

KOSTAL Smart Energy Meter am PIKO CI Master anschließen RS 485



Den Steckverbinder am Wechselrichter auf die Kommunikationsschnittstelle im Anschlussfeld COM2 stecken.

LAN-Verbindung vom KOSTAL Smart Energy Meter und Wechselrichter zum Internet herstellen.

Der KOSTAL Smart Energy Meter arbeitet in dieser Variante als **Slave** und sendet Daten an den Wechselrichter.

Im KOSTAL Smart Energy Meter ist der PIKO CI zur Schnittstelle RS485 A auszuwählen. Schauen Sie dazu in die Betriebsanleitung des KOSTAL Smart Energy Meters



Kommunikationsanschluss KOSTAL Smart Energy Meter über RS485



SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 - 20 – V1.2

olie 83

stand: 20-11-22



Nach der Inbetriebnahme müssen noch nachfolgende Einstellungen in der KOSTAL PIKO CI App vorgenommen werden.

1) Die **Verwendung** und die Einbauposition des KOSTAL Smart Energy Meters (KSEM) muss in der *KOSTAL PIKO CI* App am *Master* Wechselrichter eingestellt werden.

Dieses kann unter *Einstellungen* > *Wechselrichtereinstellungen*

- > Leistungsanpassung/-steuerung
- > Energiemanagement > Funktion Leistungsbegrenzung > KSEM und

Einstellungen > Wechselrichtereinstellungen > Leistungsanpassung/-steuerung > Energiemanagement

> Sensor Position > Netzanschlusspunkt eingestellt werden.

2) Eine Leistungsbegrenzung der Netzeinspeisung (z.B. auf 70%) ist am *Master* Wechselrichter in Watt einzugeben.

Dieses kann unter Einstellungen > Wechselrichtereinstellungen > Leistungsanpassung/-steuerung

Energiemanagement > Begrenzung der Wirkleistung auf [W] eingestellt werden 3) Der Wechselrichter, an dem der KOSTAL Smart Energy Meter angeschlossen wurde, ist als **Master** zu konfigurieren. Dieses kann unter *Einstellungen* > *Kommunikationseinstellungen* > *Master/Slave Einstellungen* > *Master RS485* ausgewählt werden.

4) Am *Master* Wechselrichter, der an die RS485-Kommunikationsleitung angeschlossen ist, die RS485-**Terminierung** in der *KOSTAL PIKO CI* App auf *ON* gestellt werden. Dieses kann unter *Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > RS485 Einstellungen > Abschlusswiderstand* durchgefuhrt werden.

5) Alle anderen Wechselrichter, die mit dem Master Wechselrichter über LAN verbunden sind, sind als *Slave* zu konfigurieren. Folgende Standardeinstellungen sollten bei allen Slave Wechselrichtern überprüft werden:

Master/Slave Einstellungen: Slave Funktion Leistungsbegrenzung: deaktiviert Sensor Position: Netzanschlusspunkt Rundsteuerempfänger aktivieren: OFF

SOLAR ELECTRIC

olie 84



Kommunikationsanschluss KOSTAL Smart Energy Meter über LAN





LAN-Verbindung vom KOSTAL Smart Energy Meter zum Router herstellen.

Der KOSTAL Smart Energy Meter arbeitet in dieser Variante als Slave und sendet Daten an den Wechselrichter.

Im KOSTAL Smart Energy Meter unter MODBUS Einstellungen > MODBUS TCP > Slave (Aktiviere TCP -Slave) auf ON stellen.

Um den Hausverbrauch im KOSTAL Solar Portal sichtbar zu machen, im KOSTAL Smart Energy Meter unter Wechselrichter > Solar Portal > Aktiviere Solar Portal auf ON stellen.



SOLAR ELECTRIC

Stand: 20-11-2



Nach der Inbetriebnahme müssen noch nachfolgende Einstellungen in der KOSTAL PIKO CI App vorgenommen werden.

Die Verwendung und die Einbauposition des KOSTAL Smart Energy Meters (KSEM) muss in der *KOSTAL PIKO CI* App am *Master* Wechselrichter eingestellt werden.

Dieses kann unter Einstellungen > Wechselrichtereinstellungen

- > Leistungsanpassung/-steuerung
- > Energiemanagement > Funktion Leistungsbegrenzung > KSEM und

Einstellungen > Wechselrichtereinstellungen > Leistungsanpassung/-steuerung > Energiemanagement > Sensor Position > Netzanschlusspunkt (Standardwert) eingestellt werden.

Die IP-Adresse des KOSTAL Smart Energy Meters kann in der KOSTAL PIKO CI App unter

Einstellungen> Leistungsanpassung/-steuerung > Energiemanagement > IP Adresse des Energymeter eingestellt werden. Eine Leistungsbegrenzung der Netzeinspeisung (z.B. auf 70%) ist am *Master* Wechselrichter in Watt einzugeben.

Dieses kann unter *Einstellungen* > *Wechselrichtereinstellungen*

> Leistungsanpassung/-steuerung

> Energiemanagement > Begrenzung der Wirkleistung auf (W) eingestellt werden.

Der KOSTAL Smart Energy Meter ist am Master Wechselrichter angeschlossen. Wenn noch nicht geschehen, ist dieser Wechselrichter als Master LAN zu konfigurieren.

Dieses kann in der KOSTAL PIKO CI App unter Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > Master/Slave Einstellungen > Master LAN ausgewählt werden.

Alle anderen Wechselrichter, die mit dem Master Wechselrichter verbunden sind, sind als *Slave* zu konfigurieren. Folgende Standardeinstellungen sollten bei allen Slave Wechselrichtern überprüft werden: *Master/Slave Einstellungen*: Slave *Funktion Leistungsbegrenzung*: deaktiviert *Sensor Position*: Netzanschlusspunkt *Rundsteuerempfänger aktivieren*: OFF

SOLAR ELECTRIC

olie 86

AGENDA







- PIKO CI Gerätebeschreibung, Smart Features, Key features
- Technische Daten, Blockschaltbilder der PIKO CI Wechselrichter
- Anlagenauslegung und Anlagenbeispiele
- Montage und Installation der PIKO CI Wechselrichter
- PV-Module an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- KOSTAL Smart Energy Meter an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Rundsteuerempfänger (RSE) an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zentralen Netz- und Anlagenschutz am PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zertifizierung Ländereinstellungen
- Anschluss Kommunikation: RS485, WLAN (WiFi), LAN
- Inbetriebnahme und Konfiguration mit der PIKO CI App





Rundsteuerempfänger am PIKO CI anschließen





- Wechselrichter, an dem der Rundsteuerempfänger angeschlossen wird
- 2 Anschlussfeld COM2
- 3 Stecker Kommunikationsschnittstelle
- 4 Rundsteuerempfänger
- Rundsteuerempfänger in der KOSTAL CI App aktivieren
- Kommunikationsmodus (LAN oder RS485) in der KOSTAL CI App aktivieren
- Schaltwerte f
 ür Rundsteuerempf
 änger in der KOSTAL CI App aktivieren

olie 89



Wenn RS485 dann Abschlusswiderstand nicht vergessen



Öffnen Sie die KOSTAL PIKO CI App und verbinden sich mit dem Wechselrichter, an dem der Rundsteuerempfanger angeschlossen ist.

Rundsteuerempfänger in der KOSTAL PIKO CI App aktivieren

unter *Einstellungen* > *Wechselrichtereinstellungen*

> Leistungsanpassung/-steuerung > Rundsteuerempfänger (RSE) > Rundsteuerempfänger aktivieren > ON.

Schaltwerte für den Rundsteuerempfänger einstellen unter Einstellungen > Wechselrichtereinstellungen > Leistungsanpassung/-steuerung > Rundsteuerempfänger (RSE) > RSE Wirkleistung / RSE Blindleistung / RSE Leistungsfaktor.

Stellen Sie die Kommunikation (LAN oder RS485) am Masterwechselrichter zu den anderen Wechselrichtern ein unter Einstellungen > Kommunikationseinstellungen > Master/Slave Einstellungen > Master/ Slave Einstellungen > Master.

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 -20 – V1.2

tand: 20-11-22

KOSTAL

Rundsteuerempfänger am PIKO CI anschließen

KOSTAL

					Kostal		
					<	Rundsteuerempfänger	
10:58 🖬 🌚 🏟 +	K 77.1	11:12	⊒ © ¢ ·	4 T I	Rundsteuerempfänger -	aktivieren	
MOGTAI					Di-4 Di3 Di2 Off	#S2 Wirkletshang(%)	RSE Binalisister
			KOSTAL			٥	Kais Straffeistung
PIKO CI 302050-55780031D		<	Leistungsanpassung/-steuerung			50	Kaine Elindeistan
6 Ereignismeldungen	>	~	Wirklaistupastasaluna				Keine OlimBelstun
Erzeugung	>		Wirkerstungsregening.	e		60	Kalse Elindaistun
		٥	Blindleistungsregelung	>			Keine Olinefeistur
Grundeinstellungen	>	0	Energiemanagement	>			Keine Bindhister
Benutzerverwaltung	>					100	Kaine Sindhistory
(u) Kommunikationsolostallungon	×	•	Rundsteuerempfänger (RSE)	>		110	Koine Bändutstor
Kommunikationaemstenungen	с.					110	Kaine Dindisistary
Wechselrichtereinstellungen	>					110	Noise Windhistory
						110	Keine Sündheistung
						110	Keine Bitriffetuture

Rundsteuerempfänger aktivieren

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 - 20 - V1.2

olie 91

tand: 20-11-22

....

....

110

110

Keine Blindleistung

Keine Windleistung

AGENDA







- PIKO CI Gerätebeschreibung, Smart Features, Key features
- Technische Daten, Blockschaltbilder der PIKO CI Wechselrichter
- Anlagenauslegung und Anlagenbeispiele
- Montage und Installation der PIKO CI Wechselrichter
- PV-Module an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- KOSTAL Smart Energy Meter an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Rundsteuerempfänger (RSE) an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zentralen Netz- und Anlagenschutz am PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zertifizierung Ländereinstellungen
- Anschluss Kommunikation: RS485, WLAN (WiFi), LAN
- Inbetriebnahme und Konfiguration mit der PIKO CI App

92

TYPISCHE EINRICHTUNG (25-750KWp)





PIKO CI Wechselrichter – Smart AC-Switch (Kuppelschalterfunktion)





Stand: 20-11-22





Das Kommunikationskabel an den Steckverbinder für die Kommunikationsschnittstelle anschließen. Beachten Sie die Pinbelegung.

Nach der Inbetriebnahme muss in jedem Wechselrichter über die KOSTAL CI App die Funktion aktiviert werden.

Dieses kann unter "Einstellungen > Basiseinstellungen > Externe Abschaltung > ON, aktiviert werden.



lie 95

and: 20-11-22



10,5	8 🖬 😨 🗘 🔹	4 T L
	KOSTAL	
<	PIKO CI 302050-55780031D	
0	Ereignismeldungen	>
hte	Erzeugung	>
٩	Grundeinstellungen	>
+	Benutzerverwaltung	>
(1+1)	Kommunikationseinstellungen	>
٠	Wechselrichtereinstellungen	3

Aktivieren für Smart AC-Switch-OFF

Hier aktivieren

Default (AUS)

Basisinformationen	
Tup	
Prico ci 30	
Seriennummer	
2050-557800310	
Firmware Version	
3001	
Interner Code	
010806	
Modbus Version	
V4.21	
Kommunikations-Board-Version	
010806	
Aktualisierung der CSB-Firmware durchführen	
Klicken sie auf "die neuesten communication automatisch brennen".	
Aktualisierung der CB-Firmware durchführen	
Klicken sie auf 'die neuesten control automatisch brennen'.	
Bedienung	
Einschalten	
Wechselrichter einschalten	
Ausschalten	
Wechselrichter ausscheiten	
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
Alle Einstellungen werden auf Werkoeinstellung zurückgesetzt	
Externe Abschaltung aktivieren	

SOLAR ELECTRIC

lie 96

Stand: 20-11-2

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmbi

AGENDA







- PIKO CI Gerätebeschreibung, Smart Features, Key features
- Technische Daten, Blockschaltbilder der PIKO CI Wechselrichter
- Anlagenauslegung und Anlagenbeispiele
- Montage und Installation der PIKO CI Wechselrichter
- PV-Module an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- KOSTAL Smart Energy Meter an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Rundsteuerempfänger (RSE) an den PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zentralen Netz- und Anlagenschutz am PIKO CI Wechselrichter anschließen
- Zertifizierung Ländereinstellungen
- Anschluss Kommunikation: RS485, WLAN (WiFi), LAN
- Inbetriebnahme und Konfiguration mit der PIKO CI App

97
Zertifizierung – Ländereinstellungen



Die h gege The i and f	ier aufgeführten Wechs ben und erfüllen die do nverters listed here are fulfill the requierments t	selrichter sind für folgende Länder frei- ortigen Vorgaben released for the following countries there	Garantie ² / Warranty ²	PIKO 1.5 - 5.0 MP plus	PIKO 1Q 3.0 - 10	PLENTICORE plus 3.0 - 1	PLENTICORE BI	PIKO 10 - 20 > FW 5.00	PIKO CI 30/50/60
BE	Belgien	Belgium	EU	Х	X	Х	Х	Х	Х
DK	Dänemark	Denmark	EU		Х	Х	Х	Х	
DE	Deutschland	Germany	EU	Х	Х	Х	Х	Х	Х
EE	Estland	Estonia	EU		X	Х		×	X
FI	Finnland	Finland	EU	Х	X	Х	X	X	Х
FR	Frankreich	France	EU	X	X	Х	X	X	X
GR	Griechenland	Greece	EU	Х	X	Х	X	X	х
IT	Italien	Italy	EU	Х	X3	X ³		X	х
LU	Luxemburg	Luxembourg	EU	Х	Х	Х	Х	х	х
MT	Malta	Malta	EU	Х	X	х		х	
NL	Niederlande	Netherlands	EU	Х	X	Х	Х	х	х
AT	Österreich	Austria	EU	X4	X	Х	X	х	Х
PL	Polen	Poland	EU	Х	X	Х	X	Х	х
PT	Portugal	Portugal	EU	Х	Х	Х	Х	х	х
SE	Schweden	Sweden	EU		Х	Х	Х	х	Х
СН	Schweiz	Switzerland	EU	X	Х	Х	Х	х	Х
ES	Spanien	Spain	EU	Х	X	Х	X	х	X
TR	Türkei	Turkey	NON EU	Х	X	Х		x	
CY	Zypern	Cyprus	EU	X	X	Х		Х	

VDE-AR-N 4105:2018-11 - Einheitenzertifikat - PIKO CI 30

Deutsch

VDE-AR-N 4105:2018-11 - Einheitenzertifikat - PIKO CI 50/60

Deutsch

VDE-AR-N 4105:2018-11 - NA Schutz - PIKO CI 30

Deutsch

VDE-AR-N 4105:2018-11 - NA Schutz - PIKO CI 50/60

Deutsch

VDE-AR-N 4110:2018-11 - Einheitenzertifikat - PIKO CI 30

Deutsch

https://www.kostal-solar-electric.com/dede/download/download/#Solar-Wechselrichter/PIKO%20CI

SOLAR ELECTRIC



Es gibt mehrere Varianten, die Logdaten abzufragen und dauerhaft zu speichern: Variante 1: Logdaten über die KOSTAL CI App herunterladen und darstellen Variante 2: Logdaten an ein Solar Portal übertragen und darstellen

In der KOSTAL CI App den Menüpunkt "Einstellungen > Basiseinstellungen > Export Ereignismeldungen" wählen

Auswertung der Daten händisch

oder

Die Aktivierung der Datenübertragung ist im Wechselrichter standardmäßig aktiviert





SOLAR ELECTRIC

lie 120



DC Sicherungen können beim PIKO CI 50 / 60 getauscht werden



Abb. 34: Wechselrichter PIKO CI 50/60 (PV-Sicherungen)

1 PV-Sicherungen

Defekte Schmelzsicherung mithilfe eines Multimeters Identifizieren und ersetzen



SOLAR ELECTRIC

olie 121



Portalanbindung

Der CI sendet automatisch an das Kostal Solar Portal, in Firmennetzwerken ist es daher oft notwendig die Ports bidirektional frei zu schalten Portfreischaltung : https: 443 ; http: 80 ; bidirektional

Installationsort :

Aufgrund der Leistung des Gerätes und der dadurch notwendigen Lüftung sollten die Geräte in entsprechenden Technikräumen installiert werden .

(Geräuschemission typisch	dB(A)	50	<63	
---	--------------------------	-------	----	-----	--

e 122



PIKO CI 50 / 60

Sunspec Protokoll implementiert und validiert >>>

ÜSS-Überwachung aktivierbar für PIKO CI 50/60

externe Datenlogger / Parkregler





Technische Daten PIKO 10-20

	Leistungsklasse		10	12	15	17	20	
	Max. PV-Leistung 11 (cos $\phi=1)$	kWp	15	18	22,5	25,5	30	
	Nominale DC Leistung	KW	10,8	12,3	15,3	17,4	20,4	
	Bemessungseingangsspannung (U _{DC,I})	V	680					
	Start Eingangsspannung (Utcaue)	v	180					
	Eingangsspannungsbereich (U _{tzown} , U _{tzown})	v			1601000			
	MPP-Bereich bei Nennleistung im Ein-Tracker-Betrieb (U _{MTPinie} - U _{MTPinie})	v	527800	626800	-	2	8	
angsseite (DC)	MPP-Bereich bei Nennleistung im Zwei-Tracker-Betrieb (U _{MPTmin} - U _{MPTman})	v	290/290	8475 3457345800 490/250800	390800	440800	515800	
	MPP-Bereich bei Nennleistung im Drei-Tracker-Betrieb (U _{MPYmin} - U _{MPYma})	v			260/260/260800 United 325/325/250800	200220200 800 17550 800 2755275220 800	8975 345/345/345_800 450/450/250_800	
Eing	MPP-Arbeitsspannungsbereich (UMTWorkenn - UMTPworkena)	V	180800					
	Max. Arbeitsspannung (U _{DCwotman})	٧	960					
	Max. Eingangsstrom (I _{DOnial}) pro DC-Eingang-®	А	sym: unsym	18/18 20/10	i	sym: 20/20/20 Jrsym: 20/20/10	0	
	Max. Eingangsstrom bei Parallelschaltung ³ (Eingang DC1+DC2 / DC3)	A	36	¥-		40/20		
	Max. PV-Kurzschlussstrom (I _{SC.PV}) pro DC-Eingang ¹⁸	Α			25			
	Anzahl DC-Eingänge		3	2		3		
	Anzahl unabh, MPP-Tracker		4	2		3		

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 - 20 - V1.

olie 124

tand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmbi



Servicemenüeintrag	Beschreibung
Servicecode	Eingabe des Servicecodes und Freischalten der zusätzlichen Menüpunkte.
Weblogin zurücksetzen (ohne Servicecode	Login des Webservers auf Standard- werte zurücksetzen.
möglich)	Standardwerte Webserverlogin: User "pvserver" Passwort "pvwr"
Werkseinstellung (ohne Servicecode möglich)	Wechselrichter auf Werkseinstellung zurücksetzen. Dabei werden alle Einstellungen gelöscht bis auf die Ländereinstellung.
Landeseinstellung	Zurücksetzen der Ländereinstellung. Nach dem Zurücksetzen meldet sich der Wechselrichter mit der Länderein- stellung zurück.

Stringkonfiguration	Paralielschaltung: Je nach Verschaltung der DC-Ein- gänge DC1 und DC2 im Wechselrich- ter, kann die Parallelschaltung hier aktiviert oder deaktiviert werden. Eine ausführliche Beschreibung zur Parallelschaltung finden Sie im Kapitel Kap. 3.6	INFO Eine Parallelschaltung ist nur bei Wechselrichtern mit mindestens 2 DC-Eingängen möglich.

Landeseinstellungen⁷

SOLAR ELECTRIC

lie 125

tand: 20-11-22



Der Webserver bildet die grafische Schnittstelle (Darstellung im Browser) des Wechselrichters zum Anwender.* *Abweichungen aufgrund von Softwareversionen (UI-Stand) möglich.

1		
# Home	PIKO Name Weichsetrichter	12 09 15 09 20 Anlagenbetreiber
Lbl Statistik	Einstellungen Allgemein Wechselrichtername	Sprachauswahl
A Franklinger		2 Eingeloggter Nutzer
Einstellungen		Wechselrichtername
Allgemein	Wechselrichtername KB2_GH_02x	4 Menü
Wectseinchlomamo		5 Worte / Eingehafelder
Datum/Uhrzeit	(Cahaltfläche, Zurückentzen" lässht die Eingehen u
Login	6	7
Kommunikation	/-	setzt diese auf den zuvor eingestellten Wert zuruck.
Portalkonfiguration		Schaltfläche "Ubernehmen" speichert und übernimi
Datenlogger	Zurücksetzen	Obernehmen alle Änderungen
Schaltausgang		
Analogeingänge		
💡 Info		

Logout

Abb. 44: Webserver

ie 126





Abb. 32: Komponenten des Kommunikationsboards

- Anschlussklemme S0/AL-Out (2-polig)
- 2 2 Ethernet-Anschlüsse LAN (RJ45)
- 3 Anschlussklemme Analogschnittstelle
- Anschlussklemme für RS485-Schnittstelle

olie 127



Schaltausgang

Einstellen der Funktion des S0-Schaltausganges vom Komboard. Die 2-polige Anschlussklemme kann mit verschiedenen Funktionen belegt werden.

Parameter	Funktion
S0-Pulse	Der Schaltausgang verhält sich wie ein Impulsausgang gemäß DIN EN 62053-31 mit einer Impulskonstante von 2000 Impulsen pro Kilowatt- stunde. Diese Funktion ist ab Werk eingestellt.
Alarmausgang	Der Schaltausgang hat die Funktion eines potenzialfreien Öffners. Geöff- net wird, wenn ein Ereignis vorliegt.
Eigenverbrauchssteue- rung	Der Schaltausgang hat die Funktion eines potenzialfreien Schließers. Geschlossen wird, wenn die einge- stellten Bedingungen erfüllt sind.
	Ausführliche Beschreibung im Kapitel Eigenverbrauch. 2 Kap. 8.1



Abb. 54: Elektrischer Anschluss Eigenverbrauch

- 1 Lastrelais
- 2 Verbraucher
- Überbrückungsschalter

SOLAR ELECTRIC

128

Analogeingänge

Analogeingänge

Zwei Einstellmöglichkeiten sind hier möglich.

Menüpunkt	Funktion
Sensoren	Wenn ein Sensor (z.B. PIKO Sensor) angeschlossen wird.
Wirkleistungssteuerung	Für Anschluss eines Rundsteuerempfängers.
	Ausführliche Beschreibung im Kapitel Eigenverbrauch. 2 Kap. 7.1



Abb. 52: Anschluss Rundsteuerempfänger

- Anschlussklemme Analogschnittstelle (10-polig)
- Rundsteuerempfänger
- Kabel

Anschlussklemme (10-polig)

Die 10-polige Anschlussklemme ist wie folgt aufgebaut.



Abb. 33: Aufbau der Anschlussklemme 10-polig

Spannungsausgang

 +12V: 12-V-Ausgang f
ür externe Sensoren oder f
ür Rundsteuerempf
änger.

Analoge Eingänge

- AGND: Masse f
 ür analoge Eing
 änge und S0-Eingang
- Ain4-1: Eingänge für analoge Sensoren (0...10V) oder für Rundsteuerempfänger.

Impulszählereingang

So-In: Der SO-Eingang erfasst die Pulse eines Energiezählers.

RS485 Anschlüsse

- 5 GND: Masse für RS485
- Statistics and the second s



Der Spannungsausgang ist nicht potenzialfrei. Er kann bis max. 100 mA belastet werden.

KOSTAL



An den analogen Eingängen Aln1 -Aln4 kann entweder ein PIKO Sensor oder ein Rundsteuerempfänger angeschlossen werden.



Bei Verwendung des S0-Eingangs sind die analogen Eingänge Aln3 und Aln4 ohne Funktion.

Ein Rundsteuerempfänger kann trotzdem angeschlossen werden.

WICHTIGE

Der Rundsteuerempfänger darf nur

am Master-Wechselrichter ange-

schlossen werden.

INFORMATION

129



RSE vom CI an PIKO



SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 -20 - V1

lie 130

tand: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmb





Abb. 25: Funktion Kuppelschalter

- Wechselrichter mit interner Leiterplatte
- 2 KOSTAL Smart AC Switch Karte
- Externe NA-Schutz Überwachungseinheit
- Externe Spannungsversorgung

Steuerleitung mit externen Geber verbinden



- 2 Anschlussklemme Steuerleitung (5-12 V DC)
- Funktionsschalter ON/OFF
- Steuerleitung zur externen Überwachungseinheit



Die "KOSTAL Smart AC Switch" Karte benötigt eine externe Spannungsversorgung (5-12 V DC), welche durch die externe Spannungsversorgung zur Verfügung gestellt werden muss.

Im Fehlerfall wird diese Spannung durch die externe Überwachungseinheit abgeschaftet und der PIKO-Wechselrichter wird vom Netz getrennt.

Die externe Spannungsversorgung für die "KOSTAL Smart AC Switch" Karte sollte mit 12V DC betrieben werden um auch bei größeren Kabellängen eine sichere Funktion gewährleisten zu können.

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL Projektwechselrichter PIKO CI 30/50/60 & PIKO 12 -20 – V1.2

olie 131

and: 20-11-22

© 2020 KOSTAL Solar Electric Gmb





Kombination von PIKO CI und PIKO 12-20 :

AC Switch wird unterschiedlich aktiviert

SOLAR ELECTRIC