Zertifizierungsschulung Q1/2023



Herzlich willkommen zur KOSTAL Zertifizierungsschulung Q1/2023

PLENTICORE plus G2 Hybridwechselrichter PLENTICORE BI G2 Hybridwechselrichter KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM FW 2.1.0.) KOSTAL Energy Meter KEM-C und KEM-P Aktuell kompatible Batteriespeicher

SOLAR ELECTRIC

Zertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P

1

18.01.202



- KOSTAL PLENTICORE plus G2 Hybridwechselrichter
- **KOSTAL PLENTICORE BI G2 Batteriewechselrichter**
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) G2 FW 2.1.0
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-C)
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-P)
- Freigegebene Batteriespeicher BYD HV / HVS / HVM
- Freigegebene Batteriespeicher BMZ Hyperium / AXIstorage LiSH
- Freigegebene Batteriespeicher LG RESU FLEX

AGENDA





KOSTAL PLENTICORE plus G2 Hybridwechselrichter

- KOSTAL PLENTICORE BI G2 Batteriewechselrichter
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) G2 FW 2.1.0
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-C)
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-P)
- Freigegebene Batteriespeicher BYD HV / HVS / HVM
- Freigegebene Batteriespeicher BMZ Hyperium / AXIstorage LiSH
- Freigegebene Batteriespeicher LG RESU FLEX



WLAN ab Werk

→Einfach: Drahtlose Integration ins vorhandene Kundennetzwerk

→Zeit sparen: kein Verlegen von Netzwerkkabeln, keine Montage eines WLAN-Dongles Kosten sparen: Macht Powerline-Adapter überflüssig

2x LAN mit Switch-Funktionalität

- → Zeit sparen: Schnelles Durchverbinden mehrerer WR
- \rightarrow Kosten sparen, da kein zusätzlicher Switch mehr notwendig

4 digitale Schaltausgänge

- → Jetzt noch mehr Verbraucher ansteuern und Eigenverbrauch erhöhen!
- → Heizkosten senken mit SG Ready Modus

→ Mehr Möglichkeiten der Anlagenüberwachung: Meldung von Ereignissen, z.B. an ein Smart Home System

SPD Monitor-Eingang (Surge Protective Device)

- → Sicherheit geht vor: Ausfall von ext. Überspannungsschutzmodulen erkennen!
- → Komfortable Anwendung: Ereignismeldung über Display und Solar Portal

"Push-In-Anschlüsse"

- → Zeit sparen, kein lästiges Schrauben mehr
- → Flexibel: Minimaler Querschnitt von 0,2mm² möglich

Web-Erstinbetriebnahme

→ Einfach und übersichtlich: Alle Einstellungen direkt per Web erledigen.

Der PLENTICORE plus G2 – Frontansicht und Unterseite







- 6 SUNCLIX Steckverbinder zum Anschluss der Solarmodule und der Batterie
- 7 2 x Lüfter (die Lüfter sind temperaturgeregelt)
- 8 Kabelöffnungen für die Kommunikationsleitungen
- g Kabelöffnung für Netzleitung

Montage des PLENTICORE plus - Montageort wählen





Montage im Freien möglich!

Wechselrichter vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



Wechselrichter vor Regen- und Spritzwasser schützen.



Wechselrichter vor Staub, Verschmutzung und Ammoniakgasen schützen. Räume und Bereiche mit Tierhaltung sind als Montageort nicht zulässig.



Wechselrichter auf stabiler Montagefläche montieren, die das Gewicht sicher tragen kann. Gipskartonwände und Holzverschalungen sind nicht zulässig.



Wechselrichter auf nicht entflammbarer Montagefläche montieren.



Ausreichenden Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien und explosionsgefährdeten Bereichen in der Umgebung sicherstellen.



Wechselrichter darf nur bis zu einer Höhe von 2000m montiert werden.



Die Umgebungstemperatur muss zwischen -25°C und +60°C liegen.



Wechselrichter auf senkrechter Montagefläche montieren. Dazu die mitgelieferte Wandhalterung verwenden.



Mindestabstände zu weiteren Wechselrichtern und benötigten Freiraum einhalten.



Wechselrichter kann im Betrieb Geräusche verursachen. Wechselrichter so montieren, dass Menschen durch die Betriebsgeräusche nicht gestört werden.



Wechselrichter muss gut zugänglich und Display gut ablesbar sein.

SOLAR ELECTRIC

Folie 6

Wandmontage des PLENTICORE plus G2





Freiraum

H

- Außenmaße des Wechselrichters
- In diesem Bereich dürfen keine Wechselrichter montiert werden

Die Abstände für die Montage des Wechselrichters

Maße in mm (inch)							
Α	в	С	D	Е	F	G	н
100	200	405	563	122	141	128	min. DIN571
(3.9)	(7.9)	(15.94)	(22.17)	(4.8)	(5.55)	(5.04)	A2-70 6x45

WICHTIGE INFORMATION

Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung, um die Bohrlöcher anzuzeichnen.

Für die Montage des Wechselrichters, die Wandhalterung mit 2 Befestigungsschrauben verwenden (im Lieferumfang enthalten), die für den vorhandenen Untergrund geeignet sind. Den Wechselrichter mit einer 3. Schraube (im Lieferumfang enthalten) unten an der Wand fixieren.



WICHTIGE INFORMATION

Den Freiraum um den Wechselrichter unbedingt einhalten, damit die Kühlung des Wechselrichters gegeben ist.

i

AC Netzleitung anschließen, Länderspezifischer PE-Anschluss KOSTAL

9. Die Adern der Netzzuleitung entsprechend der Beschriftung an den AC-Anschlussklemmen
 (1) anschließen. i



WICHTIGE INFORMATION

Zum Anschluss der AC-Leitungen verfügt der Wechselrichter über Federzug-Klemmleisten (1). Hierbei sind die Adern in die großen runden Öffnungen der Anschlussklemme einzuführen. Die Abisolierlänge beträgt hierbei 18mm. Bei feindrähtigen Kabeln sind Aderendhülsen zu verwenden.

- 10. In die Netzleitung zwischen Wechselrichter und Einspeisezähler einen Leitungsschutzschalter gegen Überstrom einbauen.
- 11. In Ländern, in denen ein zweiter PE-Anschluss vorgeschrieben ist, diesen an der gekennzeichneten Stelle (2) des Gehäuses (außen) mit dem vorgegebenen Drehmoment 3 Nm (M6) anschließen.



Der AC-Anschluss ist damit abgeschlossen.

- 1 AC-Anschlussklemme
- 2 Länderspezifischer PE-Anschluss (wie z.B. in Frankreich)

AC Absicherung und externer FI / RCD





Wechselrichter PLENTICORE plus / G2						
Wechselrichterausführung		3.0, 4.2, 5.5, 7.0, 8.5	10			
AC Anschlusskabel 3 L/N/PE	Anzahl Adern	5	5			
Min. Kabelquerschnitt	mm²	2,5	(2,5)*, 4			
Max. Kabelquerschnitt	mm²	6	6			
Kabelquerschnitt zusätzliche PE-Anschlussleitung	mm²	6	6			
Max. Absicherung Ausgangsseite IEC60898-1	А	B16, C16	B25, C25			

🐐 Home 🛛 Momentanwerte 🔟 Statistik 🖹 Logdaten 🌣 Einstellungen 🗸 🛉 Servicemenii 🗸 🖓 Info



* Die AC-Klemmen des PLENTICORE plus 10 können bei Bedarf auch mit einem Kabelquerschnitt von 2,5mm² angeschlossen werden, wenn dies z.B. durch Ländervorschriften freigegeben ist.



WICHTIGE INFORMATION

Der PLENTICORE plus Wechselrichter ist mit allen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen des RCD Typ A kompatibel. Soll oder muss ein RCD vom Typ B verbaut werden, so ist die Funktion "Kompatibilität RCD Typ A" im Webserver im Servicemenü unter "Externe Hardwareeinstellungen" des Wechselrichters zu deaktivieren. Bei Auslieferung ist diese Funktion aktiviert.

Erdung des Wechselrichters über die Potentialausgleichsschiene



- Um Kommunikationsstörungen zwischen der Batterie und dem Wechselrichter vorzubeugen, sollte der Wechselrichter zusätzlich über den am Wechselrichtergehäuse angebrachte Erdungsanschluss mit der Potentialausgleichsschiene verbunden werden. So wird sicher gestellt, dass es zu keinem Potentialunterschied zwischen dem Wechselrichter und dem Gehäuse der BCU kommt.
- Die korrekte Erdung der Batterie und des Wechselrichters sind f
 ür eine einwandfreie Kommunikation und Funktion der Ger
 äte erforderlich. Unterschiedliche Werte der Erdungspotentiale am Wechselrichter und der Batterie k
 önnen zu Ausgleichstr
 ömen auf dem Schutzleiter f
 ühren und dadurch unter Umst
 änden zu Sch
 äden an den Ger
 äten f
 ühren!



Anschluss Solarmodule: DC Eingänge, DC Stecker / Querschnitte





An die Plusleitung den Stecker und an die Minusleitung die Buchse fachgerecht anbringen. Der Wechselrichter ist mit Steckverbindern der Firma: PHOENIX CONTACT (Typ SUNCLIX) ausgestattet.

Steckverbinder von PHOENIX CONTACT – Typ: SUNCLIX					
Min. Kabelquerschnitt	mm²	4			
Max. Kabelquerschnitt	mm²	6			





SOLAR ELECTRIC

erung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-F

Folie 11

18.01.202

© 2023 KOSTAL Solar Electric GmbH

Der Webserver: Erstmaliger Login als Anlagenbetreiber





Zertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P

Folie 12

Der Webserver: Login als Installateur

Um sich als Installateur auf dem Webserver einloggen zu können wird der "Master Key", welcher auf dem Typenschild des Wechselrichters zu finden ist und der Service Code "PARAKO Passwort" benötigt.



Typenschild auf dem PLENTICORE plus



KOSTAL





12 Kommunikationsanbindung Batteriemanagementsystem (BMS) über CAN oder RS485 (abhängig vom Batteriesystem)

PLENTICORE plus G2 mit zusätzlichem AC-Energielieferanten



- 13 Einspeisezähler AC-Energielieferant
- 14 Leitungsschutzschalter AC-Energielieferant
- 15 AC-Energielieferant, z. B. BHKW, oder andere Erzeugungsanlagen (EZA), z. B. PV-Wechselrichter (die Energie vom AC-Energielieferanten kann in der Batterie zwischengespeichert werden)

KOSTAL

PLENTICORE plus G2 - Energiemanagementsystem





AC-Erzeuger können z. B. KOSTAL Wechselrichter, andere Wechselrichter, Blockheizkraftwerke (BHKW, KWK), Klein-Windkraftanlagen oder andere Energiequellen im eigenem Hausnetz sein.

1. PV-Energie:

- Zur Nutzung für lokale Verbraucher
- Zum Laden der Batterie
- Zur Einspeisung in das öffentliche Netz

2. Batterie-Energie:

- Zur Nutzung für lokale Verbraucher
- Zur Einspeisung in das öffentliche Netz (nur über externe Batteriemanager möglich)

3. Netz-Energie:

- Zur Nutzung für lokale Verbraucher

- Zum Laden der Batterie aus dem öffentlichen Netz, z. B. zum Schutz der Batterie im Winter oder über externe Batteriesteuerung/Batteriemanager.

4. AC-Erzeuger:

- Zur Nutzung für lokale Verbraucher
- Zum Laden der Batterie
- Zur Einspeisung in das öffentliche Netz

Das Energiemanagementsystem (EMS) steuert die Verteilung der Energie zwischen der DC-Seite (PV-Generator) und der AC-Seite (Hausnetz, öffentliches Netz). Hierzu prüft das EMS, ob ein Verbrauch im eigenen Hausnetz vorliegt. Die Logik des EMS errechnet und steuert die optimale Nutzung der PV-Energie. Vorrangig wird die erzeugte PV-Energie für den Eigenverbraucher verwendet. Die restliche erzeugte PV-Energie wird in das Netz eingespeist und vergütet.

PLENTICORE plus G2 – Batteriesteuerung über Digialeingänge



Ist die externe Batteriesteuerung über Digitaleingänge ausgewählt, empfängt der Wechselrichter die Steuersignale zur Ladung und Entladung der angeschlossenen Batterie über die Digitaleingänge des Smart Communication Boards (SCB). Wichtig dabei ist, dass die Digitaleingänge im Webserver entsprechend konfiguriert werden. Das interne Energiemanagement bleibt aktiv, wird aber durch die externen Vorgaben auf die Lade- und Entladeleistung übersteuert.

latterietyp	BYD	ř
latteriesteuerung	Extern über Digital I/O	¥

Eine externe Batteriesteuerung kann auch ohne eigenen Energiezähler (KOSTAL Smart Energy Meter) durchgeführt werden. In diesem Fall kann der Energiefluss im Haus nicht gemessen werden und die Steuerung der Batterie wird vollständig durch das externe Energiemanagement übernommen.

Externes Batte	riemanag	ement			2
Konfiguration					
1N 4/8	IN 3/7	IN 2/6	IN 1/5		
10		0	.0	kein Externer Zugriff, interne Batteriesteuerung aktiv	
			•	Batterienutzung gesperrt	
				Entladen mit 100% der verfügbaren Batterieleistung	
0	.0			Laden mit 100% der verfügbaren Batterieleistung	
			0	Entladen mit 25% der verfügbaren Batterieleistung	
			•	Laden mit 25% der verfügbaren Batterieleistung	
			0	Entladen mit 50% der verfügbaren Batterieleistung	
0		•	•	Laden mit 50% der verfügbaren Batterieleistung	
	0		0	Entladen mit 75% der verfügbaren Batterieleistung	
				Laden mit 75% der verfügbaren Batterieleistung	

Ladung/Entladung der Batterie über Leistungsvorgabe in Prozent Die Vorgaben des externen Anbieters sind dabei zu beachten.

PLENTICORE plus G2 – Batteriesteuerung extern via Modbus TCP

Bei der externen Batteriesteuerung steuert ein externer Marktteilnehmer, z. B. ein Energieversorgungsunternehmen (EVU), mittels eines externen Energiemanagementsystems das Laden/Entladen der Batterie. Hierbei kann z. B. die Energie der Batterie nach Anforderung z. B. durch das EVU in das öffentliche Netz eingespeist oder aus dem öffentlichen Netz geladen werden, um dieses zu stabilisieren. Die Batterieenergie kann natürlich auch im eigenen Hausnetz verwendet werden.

	Batterieeinstellungen	
Batterietyp	BYD	*
Batteriesteuerung	Extern über Protokoll (Modbus TCP)	~
Timeout ext. Batteriesteuerung [s]	3	0
Hinweis: Die Reaktionszeiten der externen Batterieste	uerung stellen Sie bitte im Bereich Netzparameter ein.	

Eine externe Batteriesteuerung kann auch ohne eigenen Energiezähler (KOSTAL Smart Energy Meter) durchgeführt werden. In diesem Fall kann der Energiefluss im Haus nicht gemessen werden und die Steuerung der Batterie wird vollständig durch das externe Energiemanagement übernommen.



HINWEIS:

Um externe Batteriesteuerung via Modbus/TCP im Wechselrichter verwenden zu können muss diese zuvor aktiviert werden.

→Im Wechselrichter muss das Modbus/TCP-Protokoll unter Einstellungen > Modbus /SunSpec (TCP) aktiviert sein.

KOSTAL





PLENTICORE plus G2 - Kurzbedienungsanleitung mit Klemmenbezeichnung





SOLAR ELECTRIC Zertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P / Folie 20

PLENTICORE plus G2 - Schnittstellen | Klemmenbezeichnung



KOSTAL



- 2 LAN Schnittstellen
- 10/100Mbit/s Ethernet
- Vorteil: Zeit sparen bei der Installation!
 - Einfaches Durchverbinden (Daisy Chain) von bis zu 5 WR.
 - Switch-Funktionalität des WR
- + Zeit sparen: Schnelles Durchverbinden mehrerer WR
- + Kosten sparen: Kein zusätzlicher Switch mehr notwendig
- + Übersichtliche Installation des Kabels von WR zu WR



- 1 Wechselrichter
- 2 Smart Communication Board
- 3 RJ45 Anschlussbuchse (Ethernet/LAN)
- 4 LAN Kabel
- 5 Router
- 6 Computer / Router / Tablet / KOSTAL-Solarwechselrichter (zur Konfiguration oder zur Datenabfrage)
- 7 Weitere Geräte die über LAN angeschlossen sind z. B. KOSTAL-Solarwechselrichter

KOSTAL

- Ab Werk integrierte **WLAN-Funktionalität**
- Sichere Verschlüsselung mit SSID und Passwort
- Achtung:
 - Reichweite und Signalqualität vor Ort pr
 üfen. K
 önnen eingeschr
 änkt sein! (Decken, W
 ände)
 - KOSTAL empfiehlt vorrangig die Nutzung eines Netzwerkkabels!!!

- Drahtlose Integration des WR ins vorhandene Kundennetzwerk: Kein Netzwerkkabel am Installationsort des WR vorhanden oder möglich? Mit WLAN kein Problem!
- + Zeit sparen: Kein Verlegen von Netzwerkkabeln, keine Montage eines WLAN-Dongles
- + Kosten sparen: Macht Powerlineadapter überflüssig!

Position WLAN-Antennen





- IEEE802.11 b/g/n
- Frequenzband 2,4GHz
- Funkkanal 1...13
- Datenrate max. 72,2 Mbit/s
- Verschlüsselung WPA1/WPA2 mit AES oder TKIP
- Achtung:
 - Reichweite kann bedingt durch Wände und Decken eingeschränkt sein!
 - Die örtlichen Gegebenheiten sind bzgl. Signalstärke und Empfangsqualität vorab zu prüfen!
 - KOSTAL empfiehlt vorrangig die Nutzung eines Netzwerkkabels, wenn Reichweite und Empfangsqualität unklar sind bzw. nicht ausreichend gewährleistet werden kann.





Netzwerk-Client "allgemein"

Ein in ein Netzwerk eingebundene Gerät (Netzwerkteilnehmer), welches Daten senden und empfangen kann. Jede Netzwerkschnittstelle des Gerätes besitzt eine eigene IP-Adresse.

LAN-Client

WLAN-Client

Ein in ein Netzwerk eingebundene Gerät, welches Daten über ein Netzwerkkabel senden und empfangen kann. Das Gerät ist über die sog. Ethernetschnittstelle ("R45-Stecker") angeschlossen. Die Netzwerkschnittstelle besitzt z.B. die Adresse 192.168.47.11

Ein in ein Drahlos-Netzwerk eingebundenes Gerät. Das Gerät ist über eine Antenne verbunden. Die WLAN-Schnittstelle besitzt z.B. die Adresse 192.168.47.12

WLAN-Verbindungsmethoden

Access Point

Client

Ermöglicht Benutzern, mit ihren WLAN-Geräten einen Zugang zum lokalen Netzwerk zu erhalten. Dazu ist die Eingabe eines Passwortes notwendig. Ein Gerät, welches drahtlos an einem Access Point oder Internet-Router angemeldet wird. Es ist anschließend als Teilnehmer registriert und kann Daten im lokalen Netzwerk und Internet senden und empfangen.

z.B. Smart-TV, Amazon Echo, Smartphone-Nutzung im eigenen Zuhause)

KOSTAL

Anbindung des WR an den Kundenrouter per WLAN

- WR 1 ist "WLAN-Client"
- WR 1 wird am WLAN des Kunden angemeldet.
- WR 1 kann per LAN (z.B. PC) oder mobilem Gerät (z.B. Tablet) konfiguriert werden.



WR stellt AccesPoint zur Verfügung \rightarrow Für webbasierte Erstinbetriebnahme

- WR wird per Webbrowser in Betrieb genommen.
- WR ist "AccessPoint"
- Mobiles Endgerät meldet sich am WLAN-AP des WR an und startet im Browser die Erstinbetriebnahme



SOLAR ELECTRIC Zertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P / Folie 26

WR ist "WLAN-AP" \rightarrow Erstinbetriebnahme per Webbrowser

- Nach dem ersten Starten stellt der WR einen WLAN Access Point bereit.
- Die Anmeldeinfo f
 ür den AP sind im angezeigten QR Code enthalten.
- Smartphone scannt den dargestellten QR-Code und stellt die Verbindung her.
- Die Startseite mit dem Erstinbetriebnahmeassistenten öffnet sich automatisch.
- + Übersichtlich: Alle Detail-Einstellungen direkt per Webmenü erledigen.
- Einfach: Bewährte Webmenü-Bedienung aus der G1. Sie müssen nichts neu lernen.

Smartphone



WR mit

WLAN-AccessPoint





18.01.2023

PLENTICORE plus G2 - Erstinbetriebnahme per Webbrowser

KOSTAL



SOLAR ELECTRIC Zertifizi

erung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-

Folie 28

18.01.2023

© 2023 KOSTAL Solar Electric GmbH

PLENTICORE plus G2 - Erstinbetriebnahme per Webbrowser





SOLAR ELECTRIC

ifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM

Folie 29

18.01.202

© 2023 KOSTAL Solar Electric GmbH



10. Initial commissioning/Operation | Erstinstallation/Bedienung



13. Activate free Smart Warranty | Kostenfreie Smart Warranty aktivieren



KOSTAL



~

- Anschluss f
 ür
 - Rundsteuerempfänger
 - Externe Batteriesteuerung
- CEI-Funktion bekommt separaten Anschlussbereich und eigenes Menü
- Bezeichnung der Anschlüsse hat sich geändert.



Digitaleingänge

Betriebsmodus

Wirkleistungssteuerung



Verteilung von Steuersignalen zur Wirk-/Blindleistungssteuerung

Wenn an den Digitaleingängen des Wechselrichters ein Rundsteuerempfänger angeschlossen ist, können diese Signale zur Wirk- sowie Blindleistungssteuerung per UDP-Broadcast an alle anderen Wechselrichter im lokalen Netzwerk (LAN) verteilt werden. Je nach Gerätetyp des Wechselrichters muss der Empfang der Broadcast-Steuersignale am jeweiligen Gerät erst aktiviert werden (siehe Energiemanagement).

Verteilung der Broadcast-Steuersignale aktivieren

SOLAR ELECTRIC

lie 32

18.01.202



- Überspannungsschutz seit Ende 2018 f
 ür Neubauten Pflicht
- Keine Nachrüstpflicht, aber Erweiterungen und Änderungen der elektr. Anlage müssen nach aktuellem Normenstand erfolgen.
- Siehe VDE 0100-443 und -534 (AC-Seite) und VDE 0100-712 (PV)
- Der Anlagenplaner/-errichter ist verantwortlich f
 ür den ordnungsgem
 äßen Einbau.
- Empfehlung: Verwendung von Überspannungs-schutzmodulen mit potenzialfreiem Meldeausgang, um einen Defekt zu erkennen.
- Vorteile:
 - PLENTICORE G2 besitzt einen Eingang, mit dem das Signal ausgewertet und eine Ereignismeldung ausgelöst werden kann.
 - Es können mehrere Module in Reihe bzw. parallel geschaltet werden.

Bsp. Überspannungsschutzmodul (SPD)



Quelle: Fa. Dehn

and the second				
SOLAR ELECTRIC	Zertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P	/ Folie 33	18.01.2023	© 2023 KOSTAL Solar Electric Gn





• Normally closed (NC) = Öffnerkontakt:

Der Kontakt oder Schalter ist im <u>Ruhezustand</u> <u>geschlossen</u> und <u>öffnet</u> beim Ansteuern

Normally open (NO) = Schließerkontakt:

Der Kontakt oder Schalter ist im <u>Ruhezustand</u> <u>geöffnet</u> und <u>schließt</u> beim Ansteuern



PLENTICORE plus G2 - Überwachungseingang externer Überspannungsschutz



Normally Open (NO) = Schließer

- Konfiguration als Öffner (Normally Closed) oder Schließer (Normally Open)
- Überwachung von mehreren SPDs möglich → Ereignismeldung des WR, sobald ein SPD defekt ist
- Info: Bei defektem Modul läuft der WR weiter. Einfach den Defekt beim Installateur melden, dieser tauscht das Modul aus.



- + Sicherheit geht vor! Als einer von wenigen Wechselrichtern auf dem Markt kann der PLENTICORE den Status eines externen Überspannungsschutzmoduls überwachen.
- + Komfortable Anwendung: Ereignismeldung über Display und Solar Portal

Normally Closed (NC) = Öffner



- 1 Anschluss Klemme X402 Smart Communication Board (SCB)
- 2 Überspannungableiter (SPD Surge Protection Devices) für AC und DC Seite
- 3 Steuerleitung vom SPD zum Wechselrichter

PLENTICORE plus G2 - Digitale Schaltausgänge



Schaltausgänge

Konfiguration Betriebsmodus Zustand Ausgang 1 aus Schließer (NO) SG Ready Ausgang 2 Schließer (NO) Wallbox Öffner (NC) Ausgang 3 ~ Ereignisse Ausgang 4 Schließer (NO) Ausgang 3: Wallbox Ausgang 4: Ereignisse Batterienutzung Batterieentladung nur erlauben, wenn SoC [%] ≥ 5 + Hinweis: Wenn die Einschaltbedingungen erfüllt sind, darf die Batterie durch den angeschlossenen Verbraucher bis auf den eingestellten SoC entladen werden. Der Schaltausgang wird nur aktiviert, wenn SoC [%] ≥ + 100

- 4 digitale Schaltausgänge
- Potenzialfrei, belastbar mit max. 24V, 100mA
- Zustand Schließer / Öffner auswählbar
- Schalten auf Basis PV-Leistung oder Netzüberschuss
- Modi
 - Laststeuerung
 - SG Ready
 - Wallbox (Fremdgerät, kein ENECTOR!)
 - Ereignismeldung
 - Externe Steuerung über Modbus TCP
- + Energie effizient nutzen: Mit 4 Ausgängen jetzt noch mehr Verbraucher ansteuern und Eigenverbrauch erhöhen!
- Heizkosten senken mit SG Ready Modus
- Vielseitige Konfiguration: Einfache Realisierung unterschiedlicher Anwendungen
- + Mehr Möglichkeiten der Anlagenüberwachung: Meldung von Ereignissen


Schalten auf Basis von Netzüberschuss

- Prio A: Deckung des Hausverbrauchs
- Prio B: Laden des Batteriespeichers
- Prio C: <u>Eigenverbrauchserhöhung</u> durch Schalten

der Digitalen Ausgänge

- → Energy Meter notwendig!
- → Hausverbrauch und Batterieladung haben Vorrang
- → Eigenverbrauchserhöhung ist nachrangig
- → Empfiehlt sich bei mehreren vorhandenen WR. (siehe Doppelpower-Aktion). Die Leistung aller WR wird dann als Schaltkriterium genutzt.

Schalten auf Basis von PV-Leistung

 Prio A: <u>Eigenverbrauchserhöhung</u> durch Schalten

der Digitalen Ausgänge

- Prio B: Deckung des Hausverbrauchs
- Prio C: Laden des Batteriespeichers
 - → Eigenverbrauchserhöhung hat Vorrang
 - → Direktverbrauch aus PV-Erzeugung
 - → Batterienutzung kann einbezogen werden:



PLENTICORE plus G2 - Digitale Schaltausgänge | Laststeuerung



Hauptanwendungen:

- Ansteuerung eines Heizstabes zur Warmwasserbereitung (z.B. Pufferspeicher bei Erdgasheizung)
- Elektr. Fußbodenheizung
- Elektr. Heizkörper
- Ggf. ext. Netzteil zur Versorgung des Lastrelais benötigt! Max. 24V / 100mA!



- 1 Wechselrichter
- 2 Smart Communication Board
- 3 Anschlussklemme Eigenverbrauchssteuerung
- 4 Lastrelais
- 5 Überbrückungsschalter
- 6 Verbraucher, z.B. Heizstab oder elektr. Heizkörper, elektr. Fußbodenheizung



Einfache Möglichkeit der Eigenverbrauchserhöhung für Wärmepumpen

- SG Ready Anforderungen:
 - Ausgang muss mindestens 10 Minuten aktiv sein!
 - Ausgang darf erst nach 10 Minuten wieder einschalten, wenn er aus war! (= "Stabiles Überschreiten der Grenze")
- In der Regel verwendet die WP Digitaleingänge
 → Direktes Beschalten von <u>PC+ G2</u> an <u>WP</u> möglich:



usgang 1: SG Ready	🔁 inaktiv 🗸 🗸
Ausgang schalten auf Basis von	Netzüberschuss 🗸
Einschaltgrenze [W]	800
Ausschaltgrenze [W]	50
Grenze muss überschritten sein für [min]	10
Mindest-Einschaltdauer [min]	10
Häufigkeit der Aktivierung [Anzahl/Tag]	6

- + Heizkosten senken: Wärmepumpe ansteuern und PV-Energie nutzen.
- + 100% SG-Ready kompatibel: Unterstützung der "PV-Anhebung"
- Alle notwendigen Einstellungen vorhanden dank speziellem SG-Ready-Menü





Das SG Ready-Label hilft, Wärmepumpen zu identifizieren, die über eine definierte Schnittstelle zwecks Lastmanagement zur Netzdienlichkeit angesprochen werden können. Diese Schnittstelle kann beispielsweise von Netzbetreibern zur Steuerung des Geräts verwendet werden.

Ebenso kann die Schnittstelle beispielsweise für die Steuerung zum Ziel eines möglichst hohen Eigenverbrauchs in Kombination mit einer Photovoltaikanlage verwendet werden.

Heizungswärmepumpen müssen über einen Regler verfügen, der vier Betriebszustände abdeckt. Für die Eigenverbrauchserhöhung können die Zustände 2 und 3 genutzt werden.

Anforderungen für das SG Ready Label

- Betriebszustand 1 (1 Schaltzustand, bei Klemmenlösung: 1:0) = Sperre durch EVU
- Betriebszustand 2 (1 Schaltzustand, bei Klemmenlösungen: 0:0) = Normalbetrieb
- Betriebszustand 3 (1 Schaltzustand, bei Klemmenlösung 0:1): In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe innerhalb des Reglers im verstärkten Betrieb für Raumheizung und Warmwasserbereitung. Es handelt sich dabei nicht um einen definitiven Anlaufbefehl, sondern um eine Einschaltempfehlung.

Betriebszustand 4 (1 Schaltzustand, bei Klemmenlösung 1:1): Hierbei handelt es sich um einen definitiven Anlaufbefehl, insofern dieser im Rahmen der Regeleinstellungen möglich ist. Für diesen Betriebszustand müssen verschiedene Regelungsmodelle am Regler einstellbar sein: Variante 1: Die Wärmepumpe (Verdichter) wird aktiv eingeschaltet. Variante 2: Die Wärmepumpe (Verdichter und elektrische Zusatzheizungen) wird aktiv eingeschaltet, optional: höhere Temperatur in den Wärmespeichern



Ausgang 1: SG Ready	🕂 inakti	v 😪
Ausgang schalten auf Basis von	Netzüberschuss	- Ausga
Einschaltgrenze [W]	800	Hier d "verst
Ausschaltgrenze [W]	50	Imme wahrs
Grenze muss überschritten sein für [min]	10	Siche
Mindest-Einschaltdauer [min]	10	Der A hinau
Häufigkeit der Aktivierung [Anzahl/Tag]	6	Wie o
Weitere Optionen Schaltausgang aktiviert lassen bei Leistung Erlaubter Zeitraum für Leistungsabfall oder Stör Imin]	sabfall oder Störung ung 1	Muss Bei St Einste

Ausgang schaltet bei Netzüberschuss

Hier die Aufnahmeleistung der WP für den "verstärkten Betrieb" eintragen.

Immer ≥ 50W einstellen. Je höher der Wert, desto wahrscheinlich ist, dass der Ausgang wieder inaktiv wird.

Sicherstellen, dass die Netzüberschussleistung stabil ist

Der Ausgang muss mind. 10 Minuten eingeschaltet sein. Darüber hinaus kann die Dauer mit diesem Feld noch verlängert werden.

Wie oft soll am Tag maximal eingeschaltet werden?

Nuss nicht aktiviert werden!

Bei Störung steht keine PV-Energie zur Verfügung. Wenn die Einstellung aktiv ist, kann es zur Folge haben, dass die Wärmepumpe für eine gewisse Zeit unnötig Leistung aus dem Netz bezieht.



sgang 1: SG Ready	inaktiv 🚿
Ausgang schalten auf Basis von	PV-Leistung 🗸
Einschaltgrenze [W]	1000
Ausschaltgrenze [W]	200
Grenze muss überschritten sein für [min]	10
lindest-Einschaltdauer [min]	10
läufigkeit der Aktivierung [Anzahl/Tag]	6
itere Optionen	
Schaltausgang aktiviert lassen bei Leistung	sabfall oder Störung
Erlaubter Zeitraum für Leistungsabfall oder Stö Imin	ung 1

Ausgang schaltet auf Basis von PV-Leistung

Hier die Aufnahmeleistung der WP für den "verstärkten Betrieb" eintragen + xxx W Grundlast Hausverbrauch. Hier 800W + 200W.

Immer ≥ xxx W Grundlast Hausverbrauch einstellen, damit frühzeitig ausgeschaltet wird, um noch den Hausverbrauch sicherstellen, dass die Netzüberschussleistung stabil ist

Der Ausgang muss mind. 10 Minuten eingeschaltet sein. Darüber hinaus kann die Dauer mit diesem Feld noch verlängert werden.

Wie oft soll am Tag maximal eingeschaltet werden?

Muss nicht aktiviert werden!

Bei Störung steht keine PV-Energie zur Verfügung. Wenn die Einstellung aktiv ist, kann es zur Folge haben, dass die Wärmepumpe für eine gewisse Zeit unnötig Leistung aus dem Netz bezieht.

PLENTICORE plus G2 - Digitale Schaltausgänge | Wallbox



- Steuerung f
 ür "fremde" Wallboxen, die einen Schalteingang besitzen. Dieser dient
 üblicherweise zur
 - Freigabe der Ladung oder
 - Drosselung der Ladeleistung
- Kompatibel z.B. mit KEBA a-, b-, c-, x-Series / MENNEKES Amtron / ABL / Heidelberg
- Und/oder-Verknüpfung:
 - Zeitsteuerung <u>und/oder</u>
 - Ausgang in Abhängigkeit von Netzüberschuss / PV-Überschuss schalten
 - + Einfach: Vorhandene Wallbox ansteuern und E-Auto mit PV-Energie laden.
 - + Zeitsteuerung: Wallboxladung freigeben, wenn der Strom günstig ist!
 - + Nachrüstlösung für Wallboxen mit Schalteingang.

	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Мо			սվա										
Di													
Mi													
Do													
Fr								ululu					
Sa			ululu					ılılılı				ilili	
So	0	2 usgan	4 4 1 inakti	6 v	8	11 11 10	12	11.1.1. 14	ىلىلىل 16	11. 18	20	22	24
So	0 A	2 usgano usgano	4 9 inakti 9 aktiv	6 v (Laden	8 erlaub	10 t)	12	.1	11 11 16	11	20	22	24
So	0 A A A	2 usgang usgang ode	4 9 inakti 9 aktiv r	6 v (Laden	erlaub	t)	12	14	11	18	20	22	24
So Au	0 A A A	2 usgang usgang ode g scha	4 9 inakti 9 aktiv r	6 v (Laden f Basis	erlaub von	t)	12	14	PV-Le	11 18 istung	20	22	



- Kombinierte Ereignismeldungen möglich für einen einzelnen Ausgang
- Gezielte Einzel-Meldung
- Auswertung durch ein Logikschaltung in Unterverteilung (z.B. Smart Home System, KNX)
- + Sicherheit: Ereignismeldungen vor Ort erkennen und auswerten
- + Unkomplizierte Einbindung in eine Auswertelogik (z.B. SmartHome-Eingangsmodul)
- + Kompatibel zu "PIKO Neue Generation"





- Jeder Ausgang kann von extern über LAN mit Modbus TCP geschaltet werden.
- Vorbereitung f
 ür sp
 ätere Anwendung mit MDC Multi Device Control
- Nutzung durch externen Energiemanager, der keine eigenen Schaltkontakte besitzt.
- + Sparsam: Keine Kosten durch zusätzliche Komponenten für Ansteuerlogik
- + Einfach: Einbindung durch Energiemanager per Modbus TCP





PLENTICORE plus G2 - Vereinheitlichung Angabe der Softwarestände



- Nur noch eine Angabe "Softwarestand" SW
- Angabe FW-Version entfällt
- Angabe Parameter-Version PAR entfällt
- UI → "SW"

SOLAR ELECTRIC

 Alle Infos zu FW-, PAR- und UI-Stand sind in der Versionsnummer der SW enthalten



Hanferstrasse 5 - D-79108 Freiburg, +49 (0) 761-47744-100 www.kostal-solar-electric.com

PLENTICORE plus 8.5

Item no.: 10335958

C input:	Vmpp	=	345720V	AC output:	Grid	=	3N~	
	Vdcmax	×	1000 V		Vacr	=	400 V	
	Idomax	=	13.0 A		fr	=	50 Hz	
	Iscmax	=	16.25 A		lacmax	=	13.63 A	
	VBatt max	=	650 V		Sac,r	=	8500 VA	
	IBatt_max	=	13.0 A		cos φ	=	0.81	

Protective Class I, IP 65, -20°C...60°C, OVC DC:II/AC:III, VDE V0126-1-1



WARNING: dual supply

Do not work on this equipment until it is isolated from both mains and on-site generation supplies. Isolate on-site generator at: _________ Isolate mains supply at:





92092VF700121



Hanferstraße 6, D-79108 Freiburg, +49 (0) 761-47744-100 www.kostal-solar-electric.com

PLENTICORE plus 10 G2 Item no.: XXXXXXXX

DC input:	Vmpp	= XXXXXX V	AC output:	Grid	= 3N~
	Vdcmax	= XXX V	-	Vac,r	= XXX V
	Idcmax	= XX.X A		fr	= XX Hz
	Iscmax	= XX.X A		lacmax	= XX.X A
	VBatt_max	= XXX V		Sac,r	= XXXXX VA
	IBatt max	= XX.X A		cos φ	= X.X1

Protective Class I, IP 65, -20°C...60°C, OVC DC:II / AC:III, VDE V 0126-1-1



Do not work on this equipment until it is isolated from both mains and on-site generation supplies.

Isolate on-site generator at: Isolate mains supply at:



CORE DUD /PL G1/G2 KSEM / KEM C & K

Folie 46

18.01.202



Erweiterte Batterieoptionen – Serviceladung (nur mit Servicecode möglich)

Erweiterte Batterieoptionen

🕷 Home 🙆 Mome	ntanwerte 🔟 Statistik 🖻 Logdat	en 🌣 Einstellungen 🗸 🕈 Servicemenü	🗸 🗛 Update 🛭 Info	Wenn der SoC während der Erstinbetriebnahme bereits sehr gering ist, kann es notwendig werden, eine Serviceladung der Batterie auf 100% durchzuführen. Die Ladung erfolgt unabhängig von der Energiequelle.
	Allgemein	Netzparametrierung		START
	Energiemanagement	Parametrierungsbericht		
Batterietyp	Generatoreinstellungen	Blindleistungseinstellungen	~	Speichern 🕾
Batteriesteuerung	Batterigeinstellungen	Anfahrrampe	~	
Batterieeinstellungen Batterieentladung ab Ne	Externe Hardwareeinstellungen	LVRT / HVRT	0	Erweiterte Batterieoptionen Wenn der SoC während der Erstinbetriebnahme bereits sehr gering ist, kann es notwendig werden, eine Serviceladung der Batterie auf 100% durchzidiben. Die Ladung arfoliet unabhörein von der Energianunglie
Min. Ladezustand (SoC)	Digitaleingänge	P(f)	~	on orchonaler, nie finnnik eriolik niegeneidik zei das rise fliedneue.
Hinweis: In Zeiträumer	CEI-Eingänge	P(U)	n vermeiden Sobald	Servicefadung stoppen STOP

Serviceladung auf 100 % starten

Wenn der SoC der Batterie bei der Erstinbetriebnahme sehr niedrig ist, kann über diese Funktion die Batterie einmalig auf 100 % geladen werden. Dies geschieht mit Solarenergie oder, wenn nicht genug Solarenergie vorhanden ist, aus dem öffentlichen Netz. Am Wechselrichter wird in dem Fall "Serviceladung" angezeigt.

SOLAR ELECTRIC Zertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P / Folie 47

K(O)511/4/1



Batterie Ruhemodus (Ruhemodi) nur bei angeschlossener Batterie

Wenn der Ladezustand der Batterie unter den min. SoC fällt (z. B. 5 % bei BYD-Batterien), wird der Status Batterie-Ruhemodus angezeigt und die Batterie vom System getrennt.

Der Ruhemodus wird verlassen, sobald die Batterie mit Überschussleistung geladen werden kann. Fällt der SoC der Batterie unter den minimal erlaubten SoC, erhält die Batterie eine Erhaltungsladung um x % der gesamten Batteriekapazität aus dem Netz um die Batterie zu schützen.

- (1) Speicher wurde auf 5% entladen \rightarrow Ruhemode wird aktiviert und Trennstelle im BMS öffnet
- (2) Kein PV-Überschuss, z.B. auf Grund schlechten Wetters
- (3) Durch Eigenentladung sinkt der SoC.
- (4) Sobald SoC zum ersten Mal = $3\% \rightarrow$ Ladung um $\Delta 5\%$ auf 8%
- (5) Durch Eigenentladung sinkt der SoC wieder auf 3%.
- (6) Sobald SoC zum zweiten Mal = $3\% \rightarrow$ Ladung um $\triangle 10\%$ auf 13%
- (7) Durch Eigenentladung sinkt der SoC wieder auf 3%.
- (8) Sobald SoC zum dritten Mal = $3\% \rightarrow$ Ladung um $\triangle 15\%$ auf 18%
- (9) Sobald PV-Überschuss zur Verfügung steht: <u>Ruhemode-Delta zurücksetzen</u>, Trennstelle schließen, Ladung starten
- (10) SoC = $18\% + 1\% = 19\% \rightarrow$ Ruhemode-Delta wird zurückgesetzt, die Batterie kann wieder bis min. SoC 5% genutzt werden. (Gilt für jede Stufe der Erhöhung)





- Um einer möglichen Überbelastung des Stromnetzes vorzubeugen, waren PV-Anlagenbetreiber bislang dazu verpflichtet, die Einspeiseleistung ihrer Anlage bis 25 kW entweder auf 70 Prozent ihrer Nennleistung zu drosseln oder sie mit einer teuren Steuerungseinrichtung auszustatten.
- Für Neuanlagen, die nach dem 14. September 2022 in Betrieb gegangen sind, ist diese Regelung bereits vorzeitig aufgehoben worden. Ab dem 1. Januar 2023 gilt diese sogenannte 70-Prozent-Regelung auch bei Bestandsanlagen bis einschließlich 7 kW installierter Leistung nicht mehr.

Quelle: RND/dpa

https://www.rnd.de/bauen-und-wohnen/photovoltaik-was-sich-2023-fuer-hausbesitzerinnen-und-hausbesitzer-aendert-DNQUJPT5FUZVGF5LUHTHZUYYLA.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE

AGENDA





- KOSTAL PLENTICORE plus G2 Hybridwechselrichter
- KOSTAL PLENTICORE BI G2 Batteriewechselrichter
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) G2 FW 2.1.0
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-C)
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-P)
- Freigegebene Batteriespeicher BYD HV / HVS / HVM
- Freigegebene Batteriespeicher BMZ Hyperium / AXIstorage LiSH
- Freigegebene Batteriespeicher LG RESU FLEX

KOSTAL PLENTICORE BI 5.5/26 - 10/26 Batteriewechselrichter







SOLAR ELECTRIC Zertifizierung

fizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEI

Folie 51

18.01.202

KOSTAL PLENTICORE BI 5.5/26 - Energiemanagement



1. Netz-Energie:

 Zur Nutzung für lokale Verbraucher
 Zum Laden der Batterie aus dem öffentlichen Netz, z. B. zum Schutz der Batterie im Winter oder über externe Batteriesteuerung/Batteriemanager.

KOSTAL

2.

Batterie-Energie:

- Zur Nutzung für lokale Verbraucher

- Zur Einspeisung in das öffentliche Netz (nur über externe Batteriemanager möglich)

3. AC-Energielieferanten:

- Zur Nutzung für lokale Verbraucher
- Zum Laden der Batterie
- Zur Einspeisung in das öffentliche Netz



HINWEIS:

Die Schaltausgänge zur Ansteuerung von z.B. Heizstäben, Wärmepumpen, Wallbox usw. lässt sich **nur** extern über eine Modbus TCP Steuerung realisieren. Einstellungen im PLENTICORE BI direkt sind **nicht möglich**.





HINWEIS:

Um die Schaltausgänge verwenden zu können muss Modbus/TCP im Wechselrichter aktiviert werden.

→Im Wechselrichter muss das Modbus/TCP-Protokoll unter Einstellungen > Modbus /SunSpec (TCP) aktiviert sein.

KOSTAL PLENTICORE BI 5.5/26 – Batteriesteterung über Digialeingänge



Ist die externe Batteriesteuerung über Digitaleingänge ausgewählt, empfängt der Wechselrichter die Steuersignale zur Ladung und Entladung der angeschlossenen Batterie über die Digitaleingänge des Smart Communication Boards (SCB). Wichtig dabei ist, dass die Digitaleingänge im Webserver entsprechend konfiguriert werden. Das interne Energiemanagement bleibt aktiv, wird aber durch die externen Vorgaben auf die Lade- und Entladeleistung übersteuert.

Batterietyp	BYD	×
latteriesteuerung	Extern über Digital VO	7

Eine externe Batteriesteuerung kann auch ohne eigenen Energiezähler (KOSTAL Smart Energy Meter) durchgeführt werden. In diesem Fall kann der Energiefluss im Haus nicht gemessen werden und die Steuerung der Batterie wird vollständig durch das externe Energiemanagement übernommen.

triebsmodus					
Externes Batte	riemanag	ement			
Konfiguration					
IN 4/8	IN 3/7	1N 2/6	IN 1/5		
- 0.		0		kein Externer Zugriff, interne Batteriesteuerung aktiv	
0			•	Batterienutzung gesperrt	
				Entladen mit 100% der verfügbaren Batterieleistung	
	.0.			Laden mit 100% der verfügbaren Batterieleistung	
			.0	Entladen mit 25% der verfügbaren Batterieleistung	
			•	Laden mit 25% der verfügbaren Batterieleistung	
			0	Entladen mit 50% der verfügbaren Batterieleistung	
0		•		Laden mit 50% der verfügbaren Batterieleistung	
	0		0	Entladen mit 75% der verfügbaren Batterieleistung	
				Laden mit 75% der verfügbaren Batterieleistung	

Ladung/Entladung der Batterie über Leistungsvorgabe in Prozent Die Vorgaben des externen Anbieters sind dabei zu beachten.

KOSTAL PLENTICORE BI 5.5/26 – Batteriesteuerung extern via Modbus TCP

Bei der externen Batteriesteuerung steuert ein externer Marktteilnehmer, z. B. ein Energieversorgungsunternehmen (EVU), mittels eines externen Energiemanagementsystems das Laden/Entladen der Batterie. Hierbei kann z. B. die Energie der Batterie nach Anforderung z. B. durch das EVU in das öffentliche Netz eingespeist oder aus dem öffentlichen Netz geladen werden, um dieses zu stabilisieren. Die Batterieenergie kann natürlich auch im eigenen Hausnetz verwendet werden.

	Batterieeinstellungen	
Batterietyp	BYD	×
Batteriesteuerung	Extern über Protokoll (Modbus TCP)	~
Timeout ext. Batteriesteuerung [s]	3	0
Hinweis: Die Reaktionszeiten der externen Batteriester	uerung stellen Sie bitte im Bereich Netzparameter ein.	

Eine externe Batteriesteuerung kann auch ohne eigenen Energiezähler (KOSTAL Smart Energy Meter) durchgeführt werden. In diesem Fall kann der Energiefluss im Haus nicht gemessen werden und die Steuerung der Batterie wird vollständig durch das externe Energiemanagement übernommen.



HINWEIS:

Um externe Batteriesteuerung via Modbus/TCP im Wechselrichter verwenden zu können muss diese zuvor aktiviert werden.

→Im Wechselrichter muss das Modbus/TCP-Protokoll unter Einstellungen > Modbus /SunSpec (TCP) aktiviert sein.

KOSTAL

PLENTICORE BI 5.5/26 – Serviceladung auf 100%

Serviceladung auf 100% Erweiterte Batterieoptionen – Serviceladung (nur mit Servicecode möglich)

🕷 Home 🚳 Mome	ntanwerte 🔟 Statistik 🖹 Logdate	n 🗢 Einstellungen 🗝 🕈 Servicemen	u 🗸 🕰 Update 🛛 Info	Erweiterte Batterieoptionen Wenn der SoC während der Erstinbetriebnahme bereits sehr gering ist, kann es notwendig werden, eine Serviceladung der Batterie auf 100%
	Allgemein	Netzparametrierung		durchzuführen. Die Ladung ertolgt unabhängig von der Energiequelle.
	Energiemanagement	Parametrierungsbericht		Batterieladung auf 100% starten
Batterietyp	Generatoreinstellungen	Blindleistungseinstellungen	Ť	START
Batteriesteuerung	Battergeinstellungen	Anfahrrampe	~	Speichem @
Batterieentiadung ab Ne	Externe Hardwareeinstellungen	LVRT / HVRT	0	
Min. Ladezustand (SoC)	Digitaleingänge	P(f)	~	Erweiterte Batterieoptionen
Hinweis: In Zeiträumer	CEI-Eingänge	P(U)	ni vermeiden. Sohald	Wenn der SoC während der Erstinbetriebnahme bereits sehr gering ist, kann es notwendig werden, eine Serviceladung der Batterie auf 100% durchzuführen. Die Ladung erfolgt unabhängig von der Energiequelle.
				Serviceladung stoppen
		PLE	TICORE BI	STOP
			10/26	Speichern #9
			6450 W	
Servicelad	dung auf 100 % s	starten	9	

Wenn der SoC der Batterie bei der Erstinbetriebnahme sehr niedrig ist, kann über diese Funktion die Batterie einmalig auf 100 % geladen werden. Dies geschieht mit Solarenergie oder, wenn nicht genug Solarenergie vorhanden ist, aus dem öffentlichen Netz. Am Wechselrichter wird in dem Fall "Serviceladung" angezeigt.

SOLAR ELECTRIC Zertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P / Folie 56 18.01.2023

KOSTAL



Batterie Ruhemodus (Ruhemodi) nur bei angeschlossener Batterie

Wenn der Ladezustand der Batterie unter den min. SoC fällt (z. B. 5 % bei BYD-Batterien), wird der Status Batterie-Ruhemodus angezeigt und die Batterie vom System getrennt.

Der Ruhemodus wird verlassen, sobald die Batterie mit Überschussleistung geladen werden kann. Fällt der SoC der Batterie unter den minimal erlaubten SoC, erhält die Batterie eine Erhaltungsladung um x % der gesamten Batteriekapazität aus dem Netz um die Batterie zu schützen.

- (1) Speicher wurde auf 5% entladen → Ruhemode wird aktiviert und Trennstelle im BMS öffnet
- (2) Kein PV-Überschuss, z.B. auf Grund schlechten Wetters
- (3) Durch Eigenentladung sinkt der SoC.
- (4) Sobald SoC zum ersten Mal = $3\% \rightarrow$ Ladung um $\Delta 5\%$ auf 8%
- (5) Durch Eigenentladung sinkt der SoC wieder auf 3%.
- (6) Sobald SoC zum zweiten Mal = $3\% \rightarrow$ Ladung um $\triangle 10\%$ auf 13%
- (7) Durch Eigenentladung sinkt der SoC wieder auf 3%.
- (8) Sobald SoC zum dritten Mal = $3\% \rightarrow$ Ladung um $\triangle 15\%$ auf 18%
- (9) Sobald PV-Überschuss zur Verfügung steht: <u>Ruhemode-Delta zurücksetzen</u>, Trennstelle schließen, Ladung starten
- (10) SoC = $18\% + 1\% = 19\% \rightarrow$ Ruhemode-Delta wird zurückgesetzt, die Batterie kann wieder bis min. SoC 5% genutzt werden. (Gilt für jede Stufe der Erhöhung)



PLENTICORE BI 5.5/26 - 10/26 mit der BYD Battery-Box Premium HVS/HVM



Technische Spezifikationen



	Letistungsklasse PLENTICORE BI			- 54	(88)			10	626			
8	Arbeitsspannung Batterleeingang (U _{staustates} U _{staustates})	v				120.	650					
Bug	Max. Ladestrom/Entladestrom Batterleeingeng	A		20	R/2N0		1	20	1/26			
Eing	Anzahl DC-Eingänge						1					
	Bemossungskristung, cos y = 1 (P _{ACI})	XW		1	15			10				
	Max. Ausgangsscheinleiktung, oos q. es	8505		55			10					
	Min. Ausgangsspannung (Uscan)	v.	320									
DI (NC	Max. Ausgangsspannung (U _{scow})	v.				- 5	00					
unga	Bemessungsautgangastrom (),,,)	A			,94			54	1,43	-		
Aut	Max. Ausgangsstrom (increa)	A		.0	,82		-	11	5,04			
	Netzonschluss				3	N-, 230/4	100 V, 50	Hiz				
	Standby / Standby Nachtverbrauch	w				1	9					
	Mix. Wilkungsgrad Bat2AC	16		0	6,6			0	6,7			
F	Max. Wilkungsgrad AC2Bat	- 16		.0	6,8			9	6,8			
	Schutzart nach IEC 60529		-			肥	65			-		
Link	Hone/Broke/Tiefo	mm				583/4	05/233					
meda	Gewicze	kg		17,5					19,9			
Syste	Ungebungstemperatur	*C				-20	60			-		
n	Anschlusstechnik DC-solfig					SUNCU	X Stocker					
	Hichtlinier/Zerflitzierung ¹		CE, C	S, EC62 VDE AR NORMES	09-1, EO -N4105:20 301-4-712	82109-2, E 18, VDE A (A2:2016,	N60529, 1 71-N4100 NA/EEA-C	2018, TOF 2018, TOF 3H 2014, E	126-1-1:20 Erzauger, CE2116:2)13-08, 014		
	EYO Battury-Box Pternium HVS/HVM		HVS 5.1	HNS 7.7	HVS 10.2	HVS 12.8	HVM 13.8	HVM 1EE	HVM 19.3	212.1		
	Modultyp		HVS (High Votage Small) HVM (High Votage Medium) 2,5466, 102,02,566, 1660, 2,960, 5,92,100, 366, 16675									
	Max Leistungsentrahme In Verbindung mit PLENTROPE BI 5.5/26	зw	5,t				5,5	ACCEPTION OF		N. C. Philippine		
	Max. Leistungsentnahme In Verblodung mit PLENTICOPE BI 10/26	3W	5,1	7.7	10	10	6,66	7,98	9,3	10		
	Nutzbare Kapazititi: 96%/100% DoD4	xWh	4,96/ 5,12	7,30/ 7,68	9,73/ 10,24	12,16/ 12,8	13,11/ 13,8	15,73/ 16,56	18,35/ 19,32	20,98/ 22,08		
	Anzahl der Batterlemodule		5	3	4	5	5	6	T	8		
aten	Nenespannung	٧	204	307	409	512	256	307	358	409		
pula	Spannungsbenäch	۷	160-240	240-360	320.480	400-600	200-300	240-360	280-420	320-480		
Hange I	Schrittstelle zum Wechselrichter					RS	485					
	Hote	mm	712	945	1178	1411	1411	1644	1877	2110		
	Bielo/Tielo	mm				585	/298					
	Gewicht	kg	91	129	167	205	205	243	281	349		
	Uingebungstemperatur	°C.				-10.						
	Gehäuseschutzklasse					P	56					
	Hichtlinien/Zartifizienung			VD	E2510-50	/ IECE261	9/CEC	CE/UN	98.3			

SOLAR ELECTRIC

2ertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEN

Folie 58

18.01.20

PLENTICORE BI 5.5/26 - 10/26 mit der BMZ Hyperium

KOSTAL

Technische Spezifikationen



	Leistungsidasse PLENTICORE BI		5.5	696	10	(24)T
^{to}	Arbeitsspannung Batterleningang (Uppweitung)	v		120	660	
(Bun	Max. Ladestrom/Entladestrom Batterleeingang	A	24	28	2	¥245
Elmo	Annahi DC-Eingänge				1	
	Bemossungsleistung, cos $\phi=1$ (P_{AC_{2}})	kW	5	5		10
S (AC)	Max. Ausgangsscheinleistung, oos $\varphi_{\rm rat}$	KWA.	5	5	10	
	Min. Ausgangsspannung (Jacow)	v	320			
	Max. Ausgangsepannung (U _{ACHIB})	v		500		
and the	Bernessungsausgangestrom $\theta_{\rm AC}$)	A	7.94		1	(43)
4	Max. Ausgangistrom (Acreal	A	8.82. 16.04		3,04	
	Netzarechikses		3N~, 230/400 V, 50 Hz			
	Standby / Standby Nachtverbrauch	w		Ĵ	9	
	Max. Wekungsgrad Bat2AC	%	1	6,6	i.	6.7
1	Max. Wrkungsgrad AC2Bat	٩.	.0	5 . 0		6,8
	Schutzart nach IEC 60529			IP	65	
atom	Hoho/Brote/Rele	mm		56374	06/233	
anne	Gewicht	kg	12	,9		9,9
Byrst	Uingebungstemporatur	°C	-2060			
	Anschlusstachnik DC-settig		SUNCLIX Stocker			
	Flichtlinien/Zentlizierung ^{is}		CE, GS, IEO621 VDE AR ONORM EBO	09-1, IEO52109-2, E N4105-2018, VDE A I01-4-712/A2:2016,	N60529, DIN VDE-0 R-N4100:2018, TOF NAVEEA-CH 2014, B	126-1-1:2013-08, Erzeuger, 3082116:2014
	BMZ HYPERION - Leistungsklasse		3 Module	4 Module	5 Modulo	6 Modulo
	Max Leistungsentnahme In Verbindung mit PLEN/RCORE BI 5.5/26	ĸw	4,0	5,6	5,5	5,5
	Max, Leistungsenthahme In Verbindung mit PLENTICORE BI 10/26	ĸw	12	48	6,7	8,1
	Energieinhait / Nutzbare Kapazitāl *	KMM	9,777,5	12,9/10	16,1/12,5	19,3/15
	Nutzbere Kapszitär mit PLENTICORE plus 95% DoD*	HONT	7.1	9,5	11,9	14,3
	Arizabil der Batterlemodule		3	4	5	6
duter	Batterietyp			LiHor	NMC	
stern	Nennspanning	V	155	207	258	310
R.	Spannungsbereich	V	134170	179227	224294	268340
	Schrittstelle zum Wechsekichter		PS495			
	Brate/Hohe/Tiele	imm		751/8	70/423	
	Gewicht	kg	107	129	151	173
	Umgebungstompenatur	°C		0.	.45	
	Gehäuseschutzkiasse			IP	21	
	Richtlinian/Zontitzionung		CE / UN 38.3 / IEC 62619			

SOLAR ELECTRIC

Folie 59

18.01.202

PLENTICORE BI 5.5/26 - 10/26 mit der AXIstorage LiSH

KOSTAL

Technische Spezifikationen



	Leistungsklasse PLENTICOFE BI		5.5	/26	10	V26
00	Arbeitsspannung Batterleeingang (Upparetation Upparetation)	V		120.	.650	
) Suu	Max. Ladestrom/Entladestrom Batterleeingang	A	26	/2/6	21	6/26
ling	Anzahl DC-Eingänge				1	
	Hemessangsleistung, $\cos \varphi = 1 \langle P_{ND} \rangle$	KW	6	5	T II	10
1 (VC)	Max. Ausgangsscheinkeistung, oos (b, ur	1664	6	μů	5	10
	Min. Ausgangsspannung (U _{Acres})	v	320			
	Max. Ausgangsspannung (U _{scaw})	V.	500			
mega	Bemessungsausgangsstrom (Inc.)	A	Ť.	7.94 14,43		4,43
Aun	Max. Aurgangestrom (Jecson)	A	8.82 16.04		6,04	
	Netzerischluss		3N-, 230/400V, 50 Hz			
	Standby / Standby Nachtverbrauch	w		1	9	
	Max. Wikungsgrad Bat2AC	96	9	16	9	6,7
-	Max. Wilkungsgrad AC2Eat	96	9	1.8	9	6,8
	Schutzart nach IEC 60529	140	*	IF.	65	120
ysterndaten.	Hoho/Breto/Tiofo	mm	563/405/233			
	Gewicht	ka	17.0 10.0			9.9
	Umasbupastemperatur	70	-2060			
-	Anschlusstechnik DC-seitig	- 18	SUNCLIX Stecker			
	Richtlinien/Zertiftzierung*		CE, GS, EC621 VDE AR ONORM EBO	09-1, IEO82109-2, E N4105:2018, VDE A X01-4-712/A2:2016,	N60529, DIN VDE 0 R-N4100-2018, TOP NAVEEA-CH 2014, B	126-1-1:2013-08, 3 Erzeuger, 5062116:2014
	AXIstorage LI SH - Leistungsklasse		3 Module	4 Module	5 Module	6 Module
	Max. Leistungsentnähme In Verbindung mit PLENTICOPE BI 5.5/26	kw	4,3	5,4	5,5	5,5
	Max. Leistungsentnahme in Verbindung mit PLENTICORE BI 10/26	kW	12		6,7	8,1
	Energieinhalt / Nutzbare Kapazität®	RWh	9,7/7,5	12,9/10	16,1/12,5	19,3/15
-	Nutzbare Kapazität mit PLENTICORE plus 95% DoD-9	RWb	7,1	9,5	11,9	14,3
	Anzahl der Batterlernodule		3	4	5	6
state	Batterietyp			Li-lor	n NMC	
aten	Nannspannung	¥.	155	207	258	310
8	Spannungsbereich	V	134170	179227	224284	268340
	Schnittstelle zum Wechsehichter		R\$485			
	Breito/Hoho/Tiefe	mm	751/870/423			
	Gewicht	kg	107	129	151	173
	Umgebungstemperatur	°C		0.	.,45	
	Gehäuseschutzklasse			IP	21	
	Richtlinien/Zertifizierung			CE / UN 38.	3/IEC 62619	

SOLAR ELECTRIC

olie 60

18.01.202

PLENTICORE BI 5.5/26 - 10/26 mit LG RESU FLEX



Technische Spezifikationen



	Leistungskässe PLENTICORE BI		5.5/28		10/26
10	Arbeitsspannung Batterkeingang (Uppermanne Uppermanne)	V		120650	
Title	Max. Ladestrom/Entladestrom Batterleeingang	۸	26/28		26/26
Eing	Anzahl DC-Eingange			1	
	Bemessungsleistung, cos o = 1 (P _{ACA})	kW	6.5		60
a (AC)	Max. Ausgangsscheinleistung, oos φ, _{wit}	KWA.	6.5		10
	Min. Ausgangzapannung (U _{acaw})	v	320		
	Max. Ausgangergeannung (U _{nowa})	v		500	
UNE O	Bemissungsausgangastrom (I _{ac.})	A	7,94		14,43
AU.	Max. Ausgangsstrom (Jesse)	A	8,82		16,04
	Netzanschluss	11.2		3N-, 230/400V, 50 Hz	
	Standby / Standby Nachtverbrauch	w		7,9	
	Max. Wirkungsgrad Bat2AC	16	96,6		96,7
-	Max. Wirkungsgrad AC2Bat	<u>%</u>	8,50		96.8
	Schutzart nach IEC 60529	262		IP 65	
ŧ.	Hoho/Brafts/Tiofe	mm		563/405/233	
1	Gewicht	kg	17,9		19,9
Sector.	Ungeburgstemperatur	°C		2060	
	Anachiusstechnik DC-sellig		BUNCLIX Stocker		
	Richtlinien/Zertfluiening ⁱⁿ		CE, GS, IEO62109-1, I VDE AR-N4505 ONORM EB001-4-1	E012109-2, EN80629, DIN 2018, VDE AR-N4100-201 12/A2:2016, NA/EEA-CH 2	VDE 0126-1-1-2013-08, 8, TOR Essenger. 014, IEO02116/2014
	LG Energy Solution		RESU FLEX 8.5	RESU FLEX 12.9	RESU FLEX 17.2
	Modultyp		U-lon f	MC, BMA 48,9kgP, BPU 1	16,5kg*
	Max. Leksungsentruhme In Verbindung mit PLENTICORE BI 5:5/26	кW		5,5	
	Max Leistungsenmahme In Verbindung mit PLENTICORE BL10/26	- KW	5,8	8,8	10
	Nutzbare Kapazität 95%/100% DoD®	kith	8,17/8,60	12,26/12,90	16,34/17,20
	Arzahl der Batterlemodule		2	3	4
fater	Spannungsbereich	V.	192-265,6	268-396,4	384-531,2
-	Schrittstelle zum Wechselrichter			RS485	
- Sec	Höho/Brata	mm		665,2/665,2	
	Tiefe	mm	445,2	593,6	742
	Gewicht	kg	114,3	163,2	212,1
	Betriebsternperatur	°C		-1050	
	Gehäuseschutzklasse		IP 55		
	Richtlinien/Zertifizierung		CE, RC	M, UL1973, IEC62619, IEC6	2477-1
	EMV		FCC, IEO61	000-6-1, IEC61000-6-2, IE	061000-6-3

SOLAR ELECTRIC

fizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P

lie 61

18.01.202

AGENDA





- KOSTAL PLENTICORE plus G2 Hybridwechselrichter
- KOSTAL PLENTICORE BI G2 Batteriewechselrichter
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) G2 FW 2.1.0
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-C)
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-P)
- Freigegebene Batteriespeicher BYD HV / HVS / HVM
- Freigegebene Batteriespeicher BMZ Hyperium / AXIstorage LiSH
- Freigegebene Batteriespeicher LG RESU FLEX

KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) Funktionen / Features

KOSTAL

Gerätekombination	KSEM
PLENTICORE plus (PV)	\odot
PLENTICORE plus mit Batteriespeicher	0
1× PLENTICORE plus (PV) + 1× PLENTICORE plus mit Batteriespeicher	\odot
2× PLENTICORE plus (PV)	\odot
PIKO MP plus (PV)	\odot
PIKO MP plus mit Batteriespeicher	Ø
Funktionsumfang	
24-Stunden- Hausverbrauchsmessung	\odot
Dynamische Wirkleistungs- steuerung	\odot
Anbindung über vorkonfi- gurierte RS485-Schnittstellen	Ø
Betrieb eines angeschlosse- nen Batteriespeichers	\odot
Wallbox ENECTOR mit Komfortfunktion	0

Flexibel im Einsatz

- Integrierte 3-phasige
 Energiemessung bis 63 A
- Über Wandler größere Messströme möglich
- 2 LAN Schnittstellen
- 2 RS485 Schnittstellen (Modbus RTU)

- Smart connected
- Kombinierbar mit PIKO 4.2-20, PIKO EPC, PIKO CI, PIKO MP plus, PIKO IQ, PLENTICORE plus, PLENTICORE BI
- Datenvisualisierung
- Funktionserweiterung über Softwareupdate möglich



Smart performance

- Hohe Messgenauigkeit
- Stromsensor und Energiemanager zur Koppelung von AC-Batterien
- Intelligente Steuerung f
 ür Schwarmverschaltung von Wechselrichtern

Installationsfreundlich

- Installation im Schaltschrank auf Hutschiene
- Einfache Gerätekonfiguration über Weboberfläche und voreingestellten Werten
- Softwareaktualisierung über Weboberfläche

SOLAR ELECTRIC

fizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM

Folie 63

18.01.2023

KSEM Technische Daten



			KOSTAL Smart Energy Meter - G2 1
	Prozessordaten		Dual Core Cortex-A53, 1,2 GHz 512 Mbyte LPDDR4, 4 GByte eMMC
	Betriebssystem		Embedded Linux mit integriertem TCP/IP Stack
	Schnittstellen LAN für Modbus TCP		2 x (10/100 Mbit)
	Schnittstellen RS485 für Modbus RTU		2 x (Half-Duplex, max. 115200 Baud)
	Bemessungsspannung	V	max. 230/400 V~
aten	Betriebsspannung	V	110/230 V~ ± 10 %
temd	Frequenzbereich	Hz	50/60 ± 5 %
Sys	Eigenverbrauch - Spannungspfad pro Phase	VA	< 0,01
	Eigenverbrauch - Strompfad pro Phase	VA	< 2
	Eigenverbrauch - Gesamtgerät	W	< 5
	Strom (Nennstrom/Grenzstrom)	A	5 / 633
	Anlaufstrom	mA	< 25
	Produktnormen		EN 61010, EN 50428, EN 60950

SOLAR ELECTRIC Zertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P

olie 64

18.01.2023

KOSTAL Smart Energy Meter KSEM): Die Anschlüsse



Blick von oben auf den KOSTAL Smart Energy Meter





- 1 RS485-Anschluss (A) vorkonfiguriert für PIKO IQ/PLENTICORE plus
- 2 RS485-Anschluss (B) vorkonfiguriert für PIKO MP plus
 - 2 x LAN-Anschluss (mit integriertem Switch)
 - Eingänge Außenleiter L1, L2, L3
- 5 Anschluss Neutralleiter N
- 6 Ausgänge Außenleiter L1, L2, L3

zurück zum Menü 🏷

3

4

3

KOSTAL Smart Energy Meter: Status LED/Reset-Taste





Status-LED	
Network-LED	

- 3 Serial-Bus-LED
- 4 Reset-Taste

1

2

_	Farbe	Zustand	Beschreibung
		Aus	Keine Verbindung
-sn	Grün	Blinkt schnell	Verbindung aktiv
	Grün	Blinkt langsam	Scanvorgang aktiv
elle	Rot	An	Fehler - Überlast 9-V-Ausgang
0	Orange	Blinkt	Fehler - Gegenstelle meldet sich nicht

	Farbe	Zustand	Beschreibung	
	Orange	An (<10 s)	Corët statet	
	Grün	Blinkt langsam	Geral sidilet	
	Grün	An	Gerät betriebsbereit	
	Gelb	Blinkt schnell	Firmware -Update aktiv	
Status-LED	Gelb	Blinkt 2 x	Bestätigung für Rücksetzen der Netzwerk- einstellungen mittels Reset-Taste (siehe Abschnitt "Netzwerkeinstellungen des Energy Managers zurücksetzen") bzw. Bestätigung für Rücksetzen des Geräte- passworts (siehe Abschnitt "Passwort des Energy Managers zurücksetzen")	
	Rot	An		
	Rot	Blinkt	Fehler - siehe Abschnitt "Fehlersuche"	
	Orange	Blinkt >10 x		
٥	Farbe	Zustand	Beschreibung	
"	4	Aus	Keine Verbindung	

olie 66

Netzwerk

Grün

Grün

18.01.202

An

Blinkt

Netzwerkverbindung wird aufgebaut

Netzwerkverbindung ist aktiv

Lieferumfang: KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM)

KOSTAL

KOSTAL Smart Energy Meter





Installation Manual in

unterschiedlichen Sprachen



Auf der rechten Geräteseite des KOSTAL Smart Energy Meters befindet sich ein Label mit technischen Angaben zum Gerät, der Seriennummer und dem Master-Passwort welches für den erstmaligen Zugang zum Webserver benötigt wird. 2 Stück PHOENIX CONTACT Leiterplattensteckverbinder FK-MC 0,5/4-ST-2,5 (4-polig)





In der Kartonverpackung des Smart Meters befindet sich ein zusätzliches Label (Aufkleber). Dieser sollte in den technischen Unterlagen zur PV-Anlage oder im Installation Manual hinterlegt werden.

ACHTUNG! Also nach Entnahme des Smart Meters die Kartonverpackung nicht einfach entsorgen.





Anschluss (LAN/RJ45) des KOSTAL Smart Energy Meters

Empfehlung: Der KOSTAL Smart Energy Meter sollte in einem bestehenden lokalen Netzwerk mit einem Router verbunden werden.

- 1. Netzwerkkabel am Netzwerkanschluss LAN 1 oder LAN 2 des KOSTAL Smart Energy Meters anschließen.
- 2 Das andere Ende des Netzwerkkabels mit dem Router verbinden.

Benutzeroberfläche aufrufen

Aufrufen der Benutzeroberfläche über den Hostnamen

In der Adresszeile des Browsers den Hostnamen des KOSTAL Smart Energy Meters eingeben. Der Werks-Hostname setzt sich aus dem Produktnamen (KSEM) und der Seriennummer (72762426) zusammen.

Beispiel: ksem-72762426

Hinweis: Diese Funktion ist von den Einstellungen des Routers abhängig und in größeren administrierten Netzwerken unter Umständen nicht verfügbar.



Um den KOSTAL Smart Energy Meter mit HTTPS im Browser zu verwenden, "https://" in der Adresszeile eingeben.

2019-09

72762426 KSEM LLRR

Hinweis: Da die Weboberfläche des KOSTAL Smart Energy Meters keine im Internet registrierte Webseite ist, wird der Browser diese als unsicher anzeigen. Um die Weboberfläche dennoch aufzurufen, müssen die Warnungen des Browsers ignoriert werden und unter den "Erweiterten Einstellungen" eine einmalige oder permanente Ausnahme hinzugefügt werden.

Router z.B. Fritzbox

MAC-LAN: 00:D0:93:49:63:93

Cz)Lq4WtZGG2

Made in Germany

Serial Nr.

Power supply input:

leasuring circuit

L1-110/230 V-, 50/60Hz, Pmax 5.0 W

CATIII max 230/400 V= 63A 55/60 Hz IP2

PWD:

Die Benutzeroberfläche (Webserver) des KOSTAL Smart Energy Meter aufrufen



✓ Andere Geräte (2)





Aufrufen der Weboberfläche über die Netzwerkumgebung unter Windows (Win7 und Win10)

- Unter Windows im Dateiexplorer auf "Netzwerk" klicken oder das Startmenü über die Windows-Taste öffnen und auf "Geräte und Drucker" klicken. Ein Icon mit dem Namen des KOSTAL Smart Energy Meters (z. B. KSEM-712345678) sollte sichtbar sein.
- Auf das Icon des KSEM klicken es öffnet sich der Standardbrowser mit dem Login-Fenster des KOSTAL Smart Energy Meters. In der URL-Zeile des Browsers wird die IP des KOSTAL Smart Energy Meters im Netzwerk angezeigt.

Hinweis: Das Zielnetzwerk darf im PC nicht als "Öffentliches Netzwerk" eingestuft sein, da diese Funktion sonst von Windows blockiert wird.

 K KOSTAL
 ×
 K KOSTAL
 ×

 ←
 →
 C^I
 ①

 ②
 Meistbesucht
 G Googte

SOLAR ELECTRIC

≡

olie 69





Nach dem Einloggen öffnet sich im Browser ein Fenster mit dem Dashboard des KOSTAL Smart Energy Meters.

ACHTUNG - Bitte beachten!

Nur Anpassungen oder Veränderungen auf der Weboberfläche des KOSTAL Smart Energy Meters vornehmen wenn man genau weiß, was getan werden muss und diese notwendig oder unbedingt erforderlich sind.

Für die meisten Anwendungsfälle ist keine Konfiguration notwendig, da die RS485 Modbus-Schnittstellen A und B bereits vorkonfiguriert sind.

Das Login-Fenster des KOSTAL Smart Energy Meters

Für die Anmeldung benötigen Sie das Passwort vom Label (Typenschild) des KOSTAL Smart Energy Meters. Dieses Typenschild liegt nochmals separat der Verpackung als Aufkleber bei.

Passwort: Cz)Lq4WtZGG2

Das Passwort in das vorgesehene Feld eingeben und einloggen.



Anschluss KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM)





RS485 Settings - KO (vorkonfigurie	STAL Smart Energy Meter ert/pre configured)
Menüpunkt/ Menue item	Wert/ Value
Adress (Slave ID)	1
Bautrate	38400 Baud
Databit	8
Stoppbit	2
Parität	None
Interface	RS485 A
Туре	PIKO IQ/PLENTICORE plus

Anschlus	s/Connection
Wechselrichter/ Inverter	KOSTAL Smart Energy Meter
RS485 A	RS485 A
RS485 B	RS485 B
GND	GND

SOLAR ELECTRIC

Folie 71

18.01.2023

KSEM - Sensoreinbaupositionen – Hausverbrauch oder Netzanschlusspunkt




KSEM – Der Einsatz von Stromwandlern





- 1 Energiezähler EVU Netz
- 2 Leitungsschutzschalter
- 3 KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM)
- 4 Verbraucher
- 5 EVU Netz

Werden zur Strommessung externe Wandlerspulen eingesetzt, so muss auf der Weboberfläche in den Geräteeinstellungen die Verwendung von Stromwandlern aktiviert werden und das Wandlerverhältnis in dem Dropdown Menü ausgewählt werden.

Interner Sti Setze Wandlerverhältr	romzähler nis der eingesetzten Wandlerspule.	~
Wenn der Energy Man Wandlerverhältnis hie Verwende Stromwand	ager mit einem Stromwandler verbunden ist, kann das r angegeben werden. Iler	SPEICHERN
Wandlerverhältnis	50:1	

18.01.2023



Empfohlene Stromwandler für KOSTAL Smart Energy Meter

Hersteller / Manufacture	Bezeichnung / Designation	Primär-Strom / Primary current	Sekundär-Strom / Secondary current	Genauigkeitsklasse / Accuracy class	Typ ¹ Type ¹
	KBR 18L 150/5A	150A	5A	1	1
	KBR 18L 200/5A	200A	5A	1	1
	KBR 18L 250/5A	250A	5A	1	1
MBS AG	KBR 28 300/5A 300A 5A	1	1		
	KBR 28 400/5A	400A	5A	1	1
	KBR 28 500/5A	500A	5A	1	1
	CM-CT 100/5	100A	5A	1	2
ABB	CM-CT 150/5	150A	5A	1	2
	CM-CT 400/5	400A	5A	1	2

1 (1) Kabelbaum / Wiring harness

(2) Kupferschienenmontage / Copper bar mounting



- KSEM Updatefunktionen (Autoupdate/Benachrichtigen/Manuell)
- Erweiterte Dashboard Darstellung
- > Optimierung der Seite Anlagenübersicht
- Neues Wallbox UI
- Wallbox Update via RS485 (erst ab installierter Wallbox wallbox-connectionboard-2021.50.9221-RELEASE.bin möglich)
- Default Timezone "Europa/Berlin" bei Auslieferung

KSEM - FW 2.1.0: Updatefunktion

- Der KSEM bietet ab der Version 2.1.0 wie der PLENTICORE die Möglichkeit sich über neue Updates informieren oder automatisch installieren zu lassen.
- Hierzu wurde das Menü "Geräte-Firmware aktualisieren" aus dem Untermenü "Geräteeinstellungen -> Gerät" in das obere Menü der "Geräteeinstellungen" verschoben.

		Netzwerkeinstellungen ®		
erner Stromzähler	3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Kalifyatalan ita 160 wekazi kitalak		
nielle Schnittstellen		E-Mail-Einstellungen (f.)		
ckup mi obr Gragani man fortiget	2	Interner Stromzähler (i) Inter Verderschilten de eingestene Reide geb		
rät montegen, Resent und Lpetere	8	Firmware aktualisieren ()		
are unit Ureaut		Automatischen Update		
Rome Integritude	1 2552289 (Verfagten tiphten etersetisch mitalisen für der Kepell auferstügt des Farmer in bei verfagte is verliebtlich dess servertet. Sich sie bei bei bei im present och sich servicipation auferfagte.		
		Der neue Lipdelne Infernieren		
n Sin "Jud setzer" Abden, setzen bei die Hertlichet auf Balei Arei Missierzeit.		Manuelle Updane		
TI 4 3020, 000 34 Add	1007 00 7400			
derte l'incluingen :		Manuation Update		
		Detai aussibles	Destruction	
xseper.		(Theo Arrist)	and the second s	
i ad Andrinogenetical calcindees	And	Serielle Schnittstellen (i)		
18-Firmware aktual wieren				
	Attack by	Backup		
tien-Logs		transfer of a fragment mean factory.		
nimmer für die Legelinist den Aprieven Instantischen		Gerät		
meltangen set	 HORATOWARD 	Determining on America's and Large		

NEU

KSEM - FW 2.1.0: Updatefunktionen (Autoupdate)



Firmware aktualisieren () Automatisches snut manwelles Firmware-Opdate			Ŷ
Automatisches Update			
Verfügbare Updates automatisch installieren		SPOCHERN	
O Über neue Updates informieren			_
Data berk bereyden packallig, als ein forma an Update verfigier at. Updates evelue eru nach einer Kentstpog skath der Varter voraller. O Manzelle Undates			
En versten beiten anternetinsfere Updaten darchgefieldet.			
Manuelles Update			_
Datel auswithien	Durchsuchen	AKTUALIBUREN	

- Wird "Verfügbare Updates automatisch installieren" ausgewählt haben, wird ein Update automatisch ausgeführt sobald ein Update zur Verfügung steht (Hinweis: PLENTICORE plus: Fehler 6006 aufgrund des Neustarts).
- Danach erscheint über den Punkt "Meldungen" eine neue Nachricht.



Bei Klick auf "Meldungen" erscheint die Liste mit dem Hinweis das ein Update durchgeführt wurde.

Zeitstempel	Quelle	Kategorie	Nachricht
20. Sep. 2022 12:22	Updater	Information	Firmware-Upgrade durchgeführt kostal-ksem-devel-hw0100-sw2.1.0-pre-20220913151037.raucb

K(O)S11/4/L

 Wird "Über verfügbare Updates benachrichtigen" ausgewählt, erschient oben rechts über die "Meldungen" bei einer verfügbaren neuen Firmware, eine Mitteilung hinterlegt.



Klickt man auf Meldungen wird als Mitteilung ein verfügbares Update angezeigt.

26. Aug. 2022 14:11	Updater	Information	Firmware-Dograde verfügbar
94 Aug 0099 08 94	Parks Destalances	ballarine tellines	The line of the second se

 Mit einem weiteren Klick kommt man zum Updatebereich in dem das Update automatisiert herunterladen und ausgeführt werden kann.



• Es ist auch weiterhin möglich ein manuelles Update über die bekannte Funktion einspielen.

KSEM - FW 2.1.0: Erweiterte Dashboard Darstellung



 Das Dashboard ist weiter aufgeteilt um die AC-Leistungen bei mehr als einem WR besser darstellen zu können.
 Zudem wird die Wallbox symmetrisch in die Mitte gelegt und zusätzlich bei einer Verwendung eines Batterie-/ Hybridwechselrichters der Batterieladezustand (SoC) auf dem Dashboard angezeigt.





 Zusätzlich wird wie bei der ersten Version des KSEM / altem Dashboard wieder die bezogene und eingespeiste Energie seit der Installation des KSEM mit angezeigt.

KSEM - FW 2.1.0: Optimierung der Seite Anlagenübersicht

 Auf der Seite der Anlagenübersicht wird nun die AC- und DC- Leistungen besser aufgetrennt und bei Verwendung von mehreren Wechselrichtern die Einzelleistungen dediziert dargestellt.

Anlagenübersicht/Ein	nstellungen				Anlagenübersicht/Einstellungen			390
382.		2	÷ 10-		112.		743-	
	Theoremisticatil and PV Haseremistrative Hypercentration and Bartery	1017 AN 101 AN 10 AN	Doma Line browne Line y	Ebigeroung Mitter 0.9.9	Harristhanh		1 wets (Einspeisung)	
E		18	Place T Tonic Rearing Down Marking Latrang	Benug 2009 14.0 044 19.0	Haanvetreach aan PV Maanvetrinich aan Sichtein Maanvetrinich aan Netz	112 W 6 W 9 W	Distan Net/Segure Inter-p Phase 1	Eingestuung Ko Ha Q.99
	artung an Interansportagenilik Laintagenilikeet	Industry	Place 2 Bind Binore Binore Binore Content	Emperance 2019 014 015 016	E ran		tantas Teatrong Bixen rites op Latitung	Engelitung 254 V 3,8 A 0,87 180 W
398.	67). 	3	Phase 3	Biogeneous 2049	Alanigebung ant Nettaningpelangsunkt Latatongsundivert	Depk/bilent	Phase 2 Status Territory	Enspetrang 236 V
PLENTICORE	Annyong-money	po n Conjectanj	inn-p Jahanag	640 95.0	854 w	30	arcen cana p Leistang Phane 3	UTA 1,00 354 W
412.v		2			PLENTICORE plus	354 W	Sparrung Bhoan mai o Leistong	235 V 1,2 A 1,00 288 W
PLENTICORE	PVDagetgilding	472.00				Enspearing	0w	
68 ×		9			915 w PA Cananto (Ebegations)	2	Schematurer	#3659W080800T
PLEMITLORE	Lasir (Volasirening Banar Lasirented	1875 48 M Datadas 1875			PLENTICORE plus PVErgangeleintung	308 W	Status Walibou Statuscobe Luddefatting Energia galaden Lädedaam	Nobit vesturiyen 1 0,00 kwr 0,0 kwr 0,0 k

KSEM – FW 2.1.0: Neues Wallbox UI

Die bisherige Darstellung der Wallbox Seite im KSEM (ebenfalls in der Ansicht in der KOSTAL Solar App) wird an ein zeitgemäßes und mobil optimiertes Design angepasst.

- Folgende Änderungen wurden durchgeführt.
 - 1. Ladestatus
 - 2. Auswahl Buttons für die einzelnen Lademodi
 - 3. Ansicht innerhalb der jeweiligen Lademodi



KSEM – FW 2.1.0: Neues Wallbox UI - Ladestatus



KOSTAL



NEU



KSEM – FW 2.1.0: Neues Wallbox UI – Auswahl Buttons einzelne Lademodi

- Erklärung: Im Power Mode wird dem Fahrzeug die max. mögliche Leistung aus allen Quellen angeboten.



unterschiedlichen Farben/Funktionen besser zu verstehen.

Lock Mode

Hier ist die Wallbox "inaktiv" (grau) und das "Schloss" ist als aktiver Punkt (blau) markiert.

Laden ist gesperf

NEU

Das neue Design lehnt sich an die immer wiederkehrenden "runden" Elemente an und stellt die Wallbox in Funktion (nicht aktiv / aktiv) in den Mittelpunkt. Zusätzlich wurde eine aufklappbare Legende aufgenommen, sie soll helfen die







(*†)



- Power Mode
- Hier ist die Wallbox "aktiv" und der Leistungspunkt "Max." ist als aktiver Leistungspunkt ausgewählt.





NEU

- Solar Pure Mode
- Ab dieser Stelle bekommen die beiden "Kreise" eine wichtigere Bedeutung. Im inneren Kreis ist der Leistungspunkt "Min." markiert und zeigt das mit der minimalen Leistung begonnen wird zu laden.
- Der blaue Bereich dahinter zeigt das dieser Leistungsbereich zusätzlich bei genügend Überschuss zur Ladung zur Verfügung steht und bis zur maximalen Leistung ansteigen kann.
- Der äußere Kreis symbolisiert das diese Min. Startladeleistung aus Solarer Leistung bereitstehen muss, bevor eine Ladung starten kann.





NEU

- Solar Plus Mode
- Hier kann der Kunde im inneren Kreis einen gewünschten Startladeleistungspunkt (Min., 50%, 75%, Max.) auswählen.
- Der blaue Bereich dahinter zeigt das dieser Leistungsbereich zusätzlich bei genügend Überschuss zur Ladung zur Verfügung steht und bis zur maximalen Leistung ansteigen kann.
- Im äußeren Kreis kann der Kunde nun wie bisher über den Schieberegler, den jeweiligen Anteil an notwendiger Überschussleistung (z.B. aus PV) festlegen, bevor mit der definierten Leistung gestartet wird. Der äußere Bereich passt sich dynamisch den ausgewählten Leistungspunkten aus dem inneren Bereich an.



SOLAR ELECTRIC Zertifizier

ENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P

e 87

18.01.2023

KSEM – FW 2.1.0: Neues Wallbox UI – Ansichten innerhalb der Lademodi





SOLAR ELECTRIC Zertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P / Folie 88 18.01.2023



Problem:

Es wird mitunter vergessen die Zeitzone im KSEM korrekt zu setzen, was dann zu Problemen mit der Darstellung im KOSTAL Solar Portal führt.

Datum und Uhrzeit			
Ihre Zeitzone	Wählen Sie eine Zeitzone	^	SPEICHERN

Lösung:

Bei Auslieferung der Geräte wird die Default Zeitzone auf "Europa / Berlin" gesetzt. Da 80% der Geräte im DACH Bereich verkauft werden, minimiert dies die Probleme.

Gerät (i) Zeiteinstellungen, Neustart und Loga			~
Datum und Uhrzeit			
Ihre Zeitzone	Europe/Berlin	•	SPEICHERN
NTP		1	
Indem Sie "Zeit setzen" klicken, setzen Sie die Gerätezeit auf Bas	is ihrer Browserzeit.		
Systemzeit des Gerätes Ihre Browserzeit	28.9.2022, 11:22:29 28.9.2022, 11:24:37		ZEIT SETZEN

AGENDA





- KOSTAL PLENTICORE plus G2 Hybridwechselrichter
- KOSTAL PLENTICORE BI G2 Batteriewechselrichter
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) G2 FW 2.1.0
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-C)
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-P)
- Freigegebene Batteriespeicher BYD HV / HVS / HVM
- Freigegebene Batteriespeicher BMZ Hyperium / AXIstorage LiSH
- Freigegebene Batteriespeicher LG RESU FLEX

Anschlüsse am Gerät und Funktionen: KEM-C



Gerätekombination	KEM C
PLENTICORE plus (PV)	\odot
PLENTICORE plus mit Batteriespeicher	0
1× PLENTICORE plus (PV) + 1× PLENTICORE plus mit Batteriespeicher	\otimes
2× PLENTICORE plus (PV)	8
PIKO MP plus (PV)	8
PIKO MP plus mit Batteriespeicher	\otimes
Funktionsumfang	
24-Stunden- Hausverbrauchsmessung	\odot
Dynamische Wirkleistungs- steuerung	\odot
Anbindung über vorkonfi- gurierte RS485-Schnittstellen	0
Betrieb eines angeschlosse- nen Batteriespeichers	\odot
Wallbox ENECTOR mit Komfortfunktion	\otimes



Anschluss und Vorkonfiguration: KEM-C





(vorkonfigurier	t/pre configured)
Menüpunkt/ Menue item	Wert/ Value
Adress	1
Bautrate	38400 Baud
Databit	8
Stoppbit	2
Parität	None

Anschluss/Co	onnection
Wechselrichter/ Inverter	KEM
RS485 A	RS485 A
RS485 B	RS485 B
GND	GND

Folie 92

18.01.2023

Technische Daten: KOSTAL Energy Meter KEM-C



Kompatibel mit Wechselrichter (nur ein Wechselrichter)		PIKO IQ / PLENTICORE plus / PLENTICORE BI
Kompatibel mit Wallbox ENECTOR		
Bemessungsspannung	V	max. 208/415 V~
Betriebsspannung	V	120/240 V~
Frequenzbereich	Hz	50/60
Leistungsaufnahme		<1.3 W / 2.6 VA
Stromeingänge - Basisstrom (lb)	А	5
Stromeingänge - Mindeststrom (Imin)	А	0,25
Stromeingänge - Maximalstrom (Imax)	A	65
Stromeingänge - Anlaufstrom (lst)	mA	20
Stromeingänge - Überlast Für 10 ms		30 Imax (1950 A)
Stromeingänge - Eingangsimpedanz	VA	< 3,4
Stromeingänge - Scheitelwertfaktor		4 (Imax Spitze 92A)
Digitalausgang		V _{oN} 2.5 V ac/dc, max 100 mA. V _{oFF} 42 V ac/dc
Digitaleingang		Kontakt für Spannungsmessung: 5 V DC +/- 5%. Kontakt für Strommessung: 5 mA max.
Überspannungskategorie		ш
Verschmutzungsgrad		2
Richtlinien/Normen		EMV, LVD, EN 62052-11, EN 61010-1

SOLAR ELECTRIC Zertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P / Folie 93 18.01.2023

Technische Daten: KOSTAL Energy Meter KEM-C



	Strom		Von 2 A bis 65 A: ± 0,5% rdg / Von 0,5 A bis 2 A: ± 1% rdg
	Phase-Phasenspannung		Von Un min20% bis Un max. +15% : ± 0,5% rdg
gkeit	Phase-Nullleiter-Spannung		Von Un min20% bis Un max. +15%: ± 0,5% rdg
enauiç	Wirk- und Scheinleistung		Von 1-65 A (PF=0,5L - 1 - 0,8C): ± 1% rdg Von 0,5-1 A (PF=1) ± 1,5% rdg
Messg	Blindleistung		Von 1-2 A (sin Φ =0,5L - 0,5C) und von 0,5-1 A (sin Φ =1): ± 2% rdg Von 2-65 A (sin Φ =0,5L- 0,5C) und von 1-65 A (PF=1): ± 2,5% rdg
	Wirkenergie / Blindenergie		Klasse 1 (EN62053-21) / Klasse 2 (EN62053-23)
	Frequenz		Von 45 bis 65 Hz: ± 0,1% rdg
	Gehäusematerial		Gehäuse: PBT Durchsichtige Abdeckung: Polycarbonat
	Montage		DIN-Schiene (3-TE Module)
aten	Schutzart - Vorderseite / Klemmen		IP40 / IP20
he D	Gewicht	g	270
nisc	Maße (H/B/T)	mm	90/53,4/62,4
Mecha	Anschlüsse	mm²	Messeingänge (Phase 1/2/3): 2,5-16 Nullleiter: 0,06-2,5 Eingänge, Ausgänge und Kommunikation: 0,2-1,5
	Drehmoment	Nm	Messeingänge (Phase 1/2/3): 2,5 Nullleiter: 0,5 Eingänge, Ausgänge und Kommunikation: 0,4

94

AGENDA





- KOSTAL PLENTICORE plus G2 Hybridwechselrichter
- KOSTAL PLENTICORE BI G2 Batteriewechselrichter
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) G2 FW 2.1.0
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-C)
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-P)
- Freigegebene Batteriespeicher BYD HV / HVS / HVM
- Freigegebene Batteriespeicher BMZ Hyperium / AXIstorage LiSH
- Freigegebene Batteriespeicher LG RESU FLEX

Anschlüsse am Gerät und Funktionen: KEM-P



Gerätekombination	KEM P		
PLENTICORE plus (PV)	\odot		
PLENTICORE plus mit Batteriespeicher	0		
1× PLENTICORE plus (PV) + 1× PLENTICORE plus mit Batteriespeicher	⊗		
2× PLENTICORE plus (PV)	8		
PIKO MP plus (PV)	8		
PIKO MP plus mit Batteriespeicher	\otimes		
Funktionsumfang			
24-Stunden- Hausverbrauchsmessung	Ø		
Dynamische Wirkleistungs- steuerung	\odot		
Anbindung über vorkonfi- gurierte RS485-Schnittstellen	Ø		
Betrieb eines angeschlosse- nen Batteriespeichers	\odot		
Wallbox ENECTOR mit Komfortfunktion	⊗		







(vorkonfigurier	t/pre configured)		
Menüpunkt/ Menue item	Wert/ Value		
Adress	1		
Bautrate	38400 Baud		
Databit	8		
Stoppbit	2		
Parität	None		

Anschluss/Co	onnection
Wechselrichter/ Inverter	KEM
RS485 A	RS485 A
RS485 B	RS485 B
GND	GND

Technische Daten: KEM-P



Messeingangsdaten		
Kompatibel mit Wechelrichter (nur ein Wechselrichter)		PIKO IQ / PLENTICORE plus / PLENTICORE BI
Kompatibel mit Wallbox ENECTOR		224 (
Spannung AC UN	V	3x230/400
Eingangsspannungsbereich UN	%	80%120%
Leistungsaufnahme	VA/W	10/(2)
Frequenz	HZ	50 Hz
Hilfsspannung		Gerät wird durch den Messkreis versorgt
Anlaufstrom Ist	A	0,04
Minimaler Strom Imin	A	0,5
Einschaltstrom Itr	А	1
Nennstrom Iref	А	10
Maximaler Strom Imax	A	100
Daten Messanschluss		
Anschluss der Messung	mm2	425 (2,5 Nm)
Andere Anschlüsse	mm2	0,51,5 (0,2 Nm)
Spannungsfestigkeit nach EN 50470-1		1,2 µs/50 µs bei 6 kV
Elektrische Festigkeit nach EN 50470-3, 7.2		4 kV für 1 Minute
Umgebungsbedingungen		
Mechanische Umgebung		M1
Elektromagnetische Umgebung		E2
Betriebstemperatur/Lagertemperatur	°C	-4070
Luftfeuchtigkeit Max. (nicht kondensierend)	%	90
Schutzart	IP	20
Zählertyp		Bidirektional

SOLAR ELECTRIC

rtifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P

olie 98

18.01.20

© 2023 KOSTAL Solar Electric GmbH

Technische Daten: KEM-P



Sicherheit		
Verschmutzungsgrad		2
Schutzklasse		Ш
Genauigkeit		
Wirkenergie nach EN 62053-21		Klasse 1
Blindenergie nach EN 62053-23		Klasse 2
Gehäuse		
Maße (H/B/T)	mm	100/72/66
Gewicht	g	322
Norm		DIN 43880
Messtechnische LED		
Zählerkonstante	imp/kWh	400
Kommunikation		
Norm		RS 485
Protokoll		Modbus/RTU
Geschwindigkeit	bps	38400
Parameter		Adresse, Geschwindigkeit, Parität, Stopp
Messeingangsdaten		
Zählerkonstante	imp/kWh	400
Impulsbreite	ms	100
Тур		Passiv opto-isoliert
Maximale Spannung	V	27 DC
Maximale Strom	A	27

SOLAR ELECTRIC

ertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P

olie 99

18.01.20

© 2023 KOSTAL Solar Electric GmbH

AGENDA





- KOSTAL PLENTICORE plus G2 Hybridwechselrichter
- KOSTAL PLENTICORE BI G2 Batteriewechselrichter
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) G2 FW 2.1.0
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-C)
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-P)
- Freigegebene Batteriespeicher BYD HV / HVS / HVM
- Freigegebene Batteriespeicher BMZ Hyperium / AXIstorage LiSH
- Freigegebene Batteriespeicher LG RESU FLEX

Freige	egebene Batte	erien / Released batteries			
Batte	rie / Battery	Modul Typ / Module typ	Parallelbetrieb von Batterien / Parallel operation of batteries	Wechselrichter / Inverter	
~	5.1	HVS	Mit BYD Battery- Box Premium HV Combiner Box CBH-40A / With BYD Batte- ry-Box Premium HV Combiner Box CBH-40A	PLENTICORE plus 3.0-10 PLENTICORE BI 5.5/13	
E E	7.7	(High Voltage Small)			
VS/	10.2	2,56 kWh, 102,4 V, 25 Ah,		PLENTICORE BI 5.5/26	
I E	12.8	38 kg, LiF₀PO₄		PLENTICORE BI 10/26	
BYD ²⁾ Premiur	11.01)	HVM		PLENTICORE plus 3.0 PLENTICORE plus 4.2-10	
Sox 1	13.81)	(High Voltage Medium) 2,76 kWh, 51,2 V, 53 Ah, 38 kg, LiF₀PO₄		PLENTICORE plus 4.2-10 PLENTICORE BI 5.5/13 PLENTICORE BI 5.5/26 PLENTICORE BI 10/26	
E-C-	16.6				
Batte	19.3				
ш	22.1				
>	6.4				
3YD y-Box H	7.7	HV (High Voltage) 1,28 kWh, 51,2 V, 25 Ah,			
	9.0			PLENTICORE plus 3.0-10 PLENTICORE BI 5.5/13	
atter	10.2	25 kg, LiF₀PO₄			
ä	11.5				

BYD Batterie kompatibel ab - FW BMU1.13 und BMS3.19

Eine Verwendung der BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 oder 13.8 ist technisch möglich. Aufgrund der relativ niedrigen Batteriespannung dieser Varianten ist hier auf die Einschränkung der Lade- und Endladeleistung (UBat x 13 A max. Eingangsstrom des WR) und der Systemeffizienz hinzuweisen.

Diese Einschränkungen betreffen den PLENTICORE plus und PLENTICORE BI 5.5/13 zu.

18.01.2023







KOSTAL

HVS/HVM





SOLAR ELECTRIC Zertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P / Folie 104 18

Anschluss BYD Batterie HVS/HVM RS485 am Wechselrichter

Anschlussvariante 1 über die Steckerleiste

Anschlussvariante 2 über den RJ45 Stecker (empfohlen)



BYD Battery-Box Premium (1)	PLENTICORE plus PLENTICORE BI	Anschluss / Connection	Kabel / Cable	BYD Battery-Box Premium (2)	PLENTICORE plus PLENTICORE BI	Anschluss / Connection	Kabel / Cable
5	1	+12 V	min Cat Fo	7	1	+12 V	min Cat 5e
6	6	GND	Twisted pair	8	6	GND	Twisted pair
8	5	RS485 A	max. Ø 6,8 mm	1	5	RS485 A	max. Ø 6,8 mm
7	4	RS485 B	max. 15 m	2	4	RS485 B	max. 15 m

SOLAR ELECTRIC

erung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM

olie 105

18.01.2023

Anschluss der DC-Kabel zwischen Batterie und Wechselrichter





SOLAR ELECTRIC Zertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEI

106

18.01.2023

© 2023 KOSTAL Solar Electric GmbH

AGENDA







- KOSTAL PLENTICORE plus G2 Hybridwechselrichter
- KOSTAL PLENTICORE BI G2 Batteriewechselrichter
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) G2 FW 2.1.0
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-C)
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-P)
- Freigegebene Batteriespeicher BYD HV / HVS / HVM
- Freigegebene Batteriespeicher BMZ Hyperium / AXIstorage LiSH
- Freigegebene Batteriespeicher LG RESU FLEX

Freige	gebene Batte	erien / Released batteries		
Batter	ie / Battery	Modul Typ / Module typ	Parallelbetrieb von Batterien / Parallel operation of batteries	Wechselrichter / Inverter
3 Module	3 Module			PLENTICORE plus 3.0-10
-	4 Module			PLENTICORE BI 5.5/13
BMZ ³⁾ Hyperior	5 Module	Li-Ion NMC		PLENTICORE plus 3.0-10 PLENTICORE BI 5.5/13
	6 Module			PLENTICORE BI 5.5/26 PLENTICORE BI 10/26
	3 Module			PLENTICORE plus 3.0-10
I SH	4 Module	Li-Ion NMC		PLENTICORE BI 5.5/13
AXITEC ³ AXIstorage L	5 Module			PLENTICORE plus 3.0-10 PLENTICORE BI 5.5/13
	6 Module			PLENTICORE BI 5.5/26 PLENTICORE BI 10/26

BMZ/AXITEC Batterie kompatibel mit Gehäuse:

#616038, #616039, 609678, 609812 oder 610853 und Module: 607182 oder 612033
Anschluss Batterie BMZ Hyperion







SOLAR ELECTRIC

Zertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P

Folie 109

18.01.202

Anschluss Batterie AXITEC AXIstorage LiSH



AXITEC

SOLAR ELECTRIC

Zertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P

Folie 110

KOSTAL

AGENDA







- KOSTAL PLENTICORE plus G2 Hybridwechselrichter
- KOSTAL PLENTICORE BI G2 Batteriewechselrichter
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM) G2 FW 2.1.0
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-C)
- Freigegebene Energiezähler Der KOSTAL Energy Meter (KEM-P)
- Freigegebene Batteriespeicher BYD HV / HVS / HVM
- Freigegebene Batteriespeicher BMZ Hyperium / AXIstorage LiSH
- Freigegebene Batteriespeicher LG RESU FLEX

Freige	egebene Batte	rien / Released batteries		
Batterie / Battery		Modul Typ / Module typ	Parallelbetrieb von Batterien / Parallel operation of batteries	Wechselrichter / Inverter
LG RESU FLEX	FLEX 8.6	Li-lon NMC		PLENTICORE plus 3.0-10 PLENTICORE BI 5.5/26 PLENTICORE BI 10/26
	FLEX 12.9			
	FLEX 17.2			

KOSTAL

Anschluss Batterie LG RESU FELX







SOLAR ELECTRIC

Zertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM-P

Folie 113

18.01.202

© 2023 KOSTAL Solar Electric GmbH

Zertifizierungsschulung Q1/2023



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

SOLAR ELECTRIC

ertifizierung PLENTICORE plus /BI G1/G2 – KSEM / KEM-C & KEM

olie 114

18.01.202

© 2023 KOSTAL Solar Electric GmbH